

# CLEFS POUR APPLE //c et //e 65C02

Connaissez-vous la collection système Apple chez P.S.I.?

#### Autres ouvrages relatifs à l'Apple II

#### Maîtrise du Basic

- L'Apple et ses fichiers Jacques Boisgontier
- Basic Plus, 80 routines sur Apple II Michel Martin

#### Assembleur

- Introduction à Prodos sur Apple Francis Versheure
- Clefs pour Apple II Nicole Bréaud-Pouliquen
- Programmation système de l'Apple II Marcel Cottini
- Assembleur de l'Apple II Nicole Bréaud-Pouliquen et Daniel-Jean David

#### Ouvrages contenant des programmes en assembleur sous D.O.S. 3.3 ou ProDOS

- La programmation des jeux d'arcades sur Apple II Jean-Luc Fisher
- Apple, modems et serveurs Alain Mariatte
- Création et animations graphiques sur Apple II Gilles Fouchard et Jean-Yves Corre (livre + disquette)

#### A paraître :

- Système ProDOS sur Apple II - Marcel Cottini

Pour tout problème rencontré dans les ouvrages P.S.I. vous pouvez nous contacter au numéro ci-dessous :

#### Numéro Vert/Appel Gratuit en France

05 21 22 01

(Composer tous les chiffres, même en région parisienne)

La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective », et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite » (alinéa 1er de l'article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal.

# CLEFS POUR APPLE //c et //e 65C02

par Nicole Bréaud-Pouliquen



Nicole BREAUD-POULIQUEN est ingénieur-conseil en informatique individuelle. Dans ce cadre, elle enseigne la programmation depuis plusieurs années.

Elle pratique l'APPLE II depuis sa commercialisation en France et s'intéresse plus particulièrement à l'insertion des ordinateurs individuels dans l'enseignement.

#### Du même auteur :

Aux Editions du P.S.I.

- La Pratique de l'Apple II volume I
- La Pratique de l'Apple II volume II
- L'Assembleur de l'Apple II
- Du LOGO pour Apple II
- Les Ressources de l'Apple //c

## **PRESENTATION**

Ce livre est destiné à se trouver en permanence à côté de votre Apple IIc lorsque vous l'utilisez. Il renferme toutes les informations de référence que vous pouvez souhaiter retrouver rapidement : syntaxe des commandes, codes caractères, messages d'erreur, langage machine et adresses du système.

Les informations sont données sans détails excessifs, le but principal de ce livre étant l'accès rapide à l'information : pour un exposé plus introductif et plus complet, vous pouvez vous reporter au livre "Les Ressources de l'Apple IIC".

Le chapitre "comment...?" rassemble astucieusement tous les "trucs" de différents niveaux qu'il est utile de savoir.

Nous serons reconnaissants à nos lecteurs de nous suggérer toute information complémentaire à incorporer aux futures éditions de ce livre.

## Marian Salah

## **SOMMAIRE**

CHAPITRES	Pages
Fonctions du Basic Applesoft Instructions du Basic Applesoft Opérateurs Basic Commandes diverses Les mots-clés de l'Applesoft Système Pascal-UCSD Editeur Pascal-UCSD Système Pascal-UCSD, gestion des fichiers et programmes par le filer Commandes Monitor Commandes du système d'exploitation de disquettes: DOS 3.3 Commandes du système d'exploitation Prodos Commandes à l'imprimante et au Modem	9 17 23 24 25 27 29 32 34
II - CARACTERES  Conversion hexadécimale/décimale/hexadécimale Codes clavier Codes écran Conversion hexadécimale/décimale	. 53 . 54 . 55
III - MESSAGES D'ERREUR	. 59 . 66 . 67

ΙV	_	LANGAGE MACHINE	73
		Registres internes du 65CØ2	73 74
٧	-	COMMENT?	85
VI	-	ADRESSES	101
		Pages Zéro à Huit	101
		et des commutateurs) Adresses Monitor Adresses fondamentales Applesoft pointeurs fondamentaux Applesoft - exemple n° 1 Applesoft - exemple n° 2 Codes et adresses des mots-clés Applesoft Adresses interpréteur Applesoft Les sous-programmes Souris Les indicateurs Souris Les commutateurs Souris Procédures conseillées utilisant les sous-programmes Souris DOS 3.3 : adresses disquette Commandes SED DOS 3.3 : adresses MEV RWTS DOS 3.3 : adresses page 3 DOS 3.3 : programmes utilitaires DOS 3.3 : exemple	110 118 127 129 130 133 135 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 159
VI	[ -	LE NOUVEL APPLE IIE	163
		Le clavier du nouvel Apple IIe  La mémoire morte  Routines supplémentaires du nouvel Apple IIe  Commutateurs logiciels supplémentaires  Adresses d'entrée/sortie supplémentaires  Interruptions  Le mini-assembleur  Recherche des chaînes de caractères ASCII  Entrée des caractères en clair	163 164 165 166 167 168 168
		INDEX	169
		CONSELLS DE LECTURE	173

## COMMANDES

#### FONCTIONS DU BASIC APPLESOFT

Une fonction demande un argument (ou plusieurs) et renvoie une valeur qui est le résultat de l'application de cette fonction à la valeur de l'argument.

#### Fonctions mathématiques

- ABS Valeur absolue de l'argument entre parenthèses.
- ATN Arc tangente le résultat est en radians, compris entre  $-\pi/2$  et  $+\pi/2$ .
- COS Cosinus l'argument doit être en radians. Exemple :  $cos(x \text{ en degrés}) \Rightarrow COS(\pi \times X/180)$ .
- EXP Exponentielle e<sup>X</sup>. L'argument doit être ≤ 88 sinon il se produit un dépassement de capacité.
- INT Partie entière, plus exactement le plus grand entier inférieur ou égal à l'argument : INT(0.5) vaut 0 ; INT(5) vaut 5 ; INT(-0.5) vaut -1 ; INT(-3) vaut -3.
- LOG Logarithme naturel (népérien ou en base e). Pour obtenir le logarithme de X en base Y, utiliser LOG(X)/LOG(Y). Exemple : logarithme décimal de  $X \Rightarrow LOG(X)/LOG(10)$ .
- RND Fournit un nombre pseudo-aléatoire supérieur ou égal à 0 et inférieur à 1, avec un argument positif. Exemple : PRINT RND(1) ⇒ .103112573 Si les appels de la fonction se succèdent, les résultats suivront toujours la même suite de nombres aléatoires. Un appel de la fonction avec un argument négatif permet d'amorcer une suite particulière. RND(0) renvoie le dernier nombre généré.
- SGN Fonction "signe": 1 si X>0, -1 si X<0 et 0 si X=0.
- SIN Sinus l'argument est supposé en radians.
- SQR Racine carrée l'argument doit être supérieur ou égal à 0.
- TAN Tangente l'argument est supposé en radians.

#### FONCTIONS DU BASIC APPLESOFT

#### Fonctions de tabulation

- POS POS(Ø) fournit la prochaîne position d'affichage libre sur la ligne d'écran (position horizontale du curseur). Les valeurs retournées vont de Ø à 79 (80 colonnes) et de Ø å 39 (40 colonnes).
- SPC Ne peut s'employer que dans une instruction PRINT. PRINT SPC(X); imprime X espaces. X doit être entier compris entre Ø et 255.
- Ne peut s'employer que dans une instruction PRINT TAB(X). Fait aller à la position d'impression n°X (1 est la position la plus à gauche d'une ligne, 40 la plus à droite), X doit être compris entre 1 et 255 TAB(∅). Déplace le curseur à la position 256. Si X<position courante du curseur, alors il n'y a pas d'action. TAB ne déplace jamais le curseur vers la gauche.
- HTAB Positionne le curseur horizontalement avant l'instruction PRINT. HTAB 1 correspond à la position la plus à gauche de la fenêtre d'écran. La position extrême est 255 (5 lignes plus loin).
- VTAB Positionne le curseur verticalement avant l'instruction PRINT. VTAB 1 correspond à la 1ère ligne du haut de l'écran quelle que soit la valeur de la marge haute de la fenêtre.

VTAB 24 positionne à la dernière ligne d'écran. Si l'argument est supérieur à la marge basse de la fenêtre d'écran, alors l'affichage ne pourra se faire qu'à la ligne pointée par l'argument pour toutes les instructions PRINT suivantes.

#### Fonctions système

- FRE Quelle que soit la valeur de l'argument, fournit le nombre d'octets restés libres en mémoire. Provoque un nettoyage des chaînes abandonnées.
- PEEK Fournit le contenu (compris entre  $\emptyset$  et 255) de la case mémoire dont l'adresse est égale à son argument (qui doit être entier et compris entre  $\emptyset$  et 65 535).
- USR Appel d'un programme utilisateur en langage machine.
  L'unique argument est transmis à travers l'accumulateur
  flottant. L'adresse du sous-programme doit être préenregistrée en \$ØB et \$ØC avec JMP (\$4C) en \$ØA. Le résultat
  est placé dans l'accumulateur flottant, comme pour toutes
  les fonctions de calcul.

#### Fonctions chaînes de caractères

LEN(XS) Longueur (de Ø à 255).

Extraction des N caractères les plus à gauche. LEFT\$(X\$,N) Extraction des N caractères les plus à droite. RIGHTS(XS,N)

MIDS(XS,K) ou MIDS(XS.K.N) Extraction au milieu de tous ou de N caractères à partir de la kème posi-

tion. K doit être égal ou supérieur à 1.

#### Fonction de conversion

Renvoie le code ASCII du premier caractère de ASC(XX)

la chaîne X\$. ASC("A") vaut 65.

Renvoie le caractère dont le code ASCII vaut CHRS(K)

K. CHR\$(4) est 'Ctrl D'.

Donne la représentation d'un nombre en chaîne STR\$(A) de caractères à partir de sa valeur numérique A.

Donne la valeur numérique représentée par la VAL(XX)

chaîne X\$.

#### Fonctions graphiques (basse résolution)

Donne une couleur (Ø à 15) pour le prochain COLOR=

tracé en basse résolution.

Place un petit domino à l'abscisse X et à PLOT X.Y

l'ordonnée Y. X et Y vont de Ø à 39. Ø,Ø est

la position en haut, à gauche.

Trace une ligne horizontale entre X1 et X2 à HLIN X1.X2 AT Y

l'ordonnée Y.

Trace une ligne verticale entre Y1 et Y2 à VLIN Y1.Y2 AT X

l'abscisse X.

SCRN(X,Y) Renvoie la couleur du domino tracé en X, Y.

> Renvoie le code-écran du caractère de texte avec la formule SCRN(x, 2\*y) + 16\*SCRN(x, 2\*y+1), x entre

Ø et 39 et y entre Ø et 23.

#### Fonctions graphiques (haute résolution)

Fixe la couleur  $(\emptyset,1,2,3)$  (noir, vert, violet, HCOLOR=

blanc) (4,5,6,7) (noir, orange, bleu, blanc) du prochain point à tracer. Les couleurs Ø.2.4.6 ne peuvent être attribuées qu'aux points situés dans des colonnes paires. Les couleurs 0,1,5,7 ne peuvent être attribuées qu'aux points situés

dans des colonnes impaires.

#### FONCTIONS DU BASIC APPLESOFT

HPLOT X,Y Place un point à l'abscisse X et l'ordonnée Y. X va de Ø à 279. Y de Ø à 159 (HGR) ou à

191 (HGR2). Ø,Ø est en haut et à gauche.

HPLOT X1, Y1 TO X2, Y2 Trace une ligne entre deux points, la com-

mande peut être étendue à d'autres

points... TO XN, YN.

DRAW F AT X,Y

Dessine la forme n° F de la table des formes en commençant au point X.Y. de la cou-

leur HCOLOR; la forme efface le fond.

Dessine la forme n° F de la table des formes. La couleur de chaque point est le complément de la couleur actuelle du point sur l'écran. Si la couleur du fond est noire, XDRAW dessine en blanc. En redessinant par XDRAW, le fond est restauré.

ROT= L'argument est proportionnel à un angle de rotation à faire subir à la forme à dessi-

ner par DRAW. ROT=16 correspond à 90°.

SCALE= Donne une valeur d'agrandissement à la for-

me à dessiner de 1 à 255. A chaque incrément de SCALE, on double le nombre d'angles

possibles de ROT.

Fonctions : manettes de jeux

XDRAW F AT X. Y

PDL(X) Renvoie un nombre de Ø à 255 proportionnel

à la position angulaire de la manette (po-

tentiomètre). X vaut Ø ou 1.

Si la souris est ne ligne (grâce à la séquence d'instructions indiquées plus loin), PDL(Ø) renvoie la position horizontale et PDL(1) renvoie la position verticale.

PEEK(X-16287) Donne un résultat>127 si le bouton pous-

soir n° X a été pressé. X vaut Ø ou 1. Le bouton Ø est aussi la touche "C". Le bouton 1 est aussi la touche ".

Fonction haut-parleur

PEEK(-16336) Emet un "clicks' par le haut-parleur (le

volume des sons est réglable manuellement

sur le côté gauche du clavier).

Les caractères de contrôle et d'échappement

Ils servent à réaliser des opérations spécifiques soit pendant l'exécution, soit pour l'affichage, soit pour l'impression, soit pour activer ou désactiver des modes particuliers.

En tapant au clavier 'Control/x', la lettre ou le symbole x ne s'affiche pas mais l'effet aura bien lieu.

Il faut distinguer les caractères dont l'effet ne se produira que s'ils sont envoyés par une instruction PRINT (mode programmé) et ceux qui produisent des effets dès qu'ils sont tapés au clavier (mode direct).

L'Apple //C est conçu pour l'affichage des textes sur 80 colonnes de large et contient donc des sous-programmes (en MEM) de gestion de cet affichage ; ces sous-programmes doivent être activés explicitement.

En effet, au démarrage, le système Apple //C se prend pour un Apple II ou //e en ce qui concerne le mode d'affichage ; il n'affiche que sur 40 colonnes et ne sait pas encore réagir à des caractères de contrôle sophistiqués. Pour donner à l'Apple //C tous ses nouveaux moyens, il est nécessaire d'activer les sousprogrammes d'affichage en 80 colonnes. Nous indiquons par \*, dans le tableau ci-dessous, quels sont les caractères de contrôle gérés par les sous-programmes d'affichage en 80 colonnes.

geres par res sous programmes	a a contago on op or	
Actions demandées	Par le clavier	Par PRINT
Arrêt de l'exécution d'un programme à tout moment.	Control C	non
Annulation de la saisie en cours au clavier.	Control X	non
Emission d'un bip sonore.	Control G	CHR\$(7)
Envoi d'un retour au début de la ligne suivante.	Control M ou Return	CHR\$(13)
Suspension de l'affichage et reprise du défilement par n'importe quelle touche.	Control S	non
Affichage en 80 colonnes (activation des sous-programmes 80 colonnes).	Escape 8	* CHR\$(18)
Affichage en 40 colonnes (sous-programmes 80 colon-nes activés).	Escape 4	* CHR\$(17)
Désactivation des sous- programmes d'affichage en 80 colonnes.	* Escape Control Q	* CHR\$(21)
Inhibition des caractères Ctrl.	Escape Control D	* CHR\$(4)
Autorisation des caractères Ctrl à l'exception de G,H,J,M.	Escape Control E	* CHR\$(5)

#### FONCTIONS DU BASIC APPLESOFT

Actions demandées	Par le clavier	Par PRINT
Effacement de l'écran et curseur en haut à gauche.	Escape à	* CHR\$(12)
Déplacement du curseur.	Escape	
Curseur une ligne plus bas.	Escape C ou Ctrl J	CHR\$(1Ø)
Curseur une ligne plus haut.	Escape D	* CHR\$(31)
Curseur un cran à droite.	Escape A	* CHR\$(28)
Curseur un cran à gauche.	Escape B ou Ctrl H	CHR\$(8)
Déplacement prolongé vers le haut.	(Escape) I ou † répétés	non
Déplacement vers le bas.	(Escape) M ou ↓ répétés	non
Déplacement vers la gauche.	(Escape) J ou ← répétés	non
Déplacement vers la droite.	(Escape) K ou → répétés	non
Renvoi du curseur en haut à gauche sans effacement.	non	* CHR\$(25)
Effacement jusqu'à la fin de la ligne.	Escape E	* CHR\$(29)
Effacement jusqu'au bas de l'écran.	Escape F	* CHR\$(11)
Effacement de la ligne où se trouve le curseur.	non	* CHR\$(26)
Décalage de toute l'image d'une ligne vers le bas, le curseur ne bouge pas.	non	* CHR\$(22)
Décalage de toute l'image d'une ligne vers le haut, le curseur ne bouge pas.	non	* CHR\$(23)
Affichage en normal.	non	* CHR\$(14)
Affichage en inversé.	non	* CHR\$(15)
Affichage des icones au lieu des majuscules inversées.	non	* CHR\$(27)
Affichage des majuscules inversées au lieu des icones.	non	* (CHR\$(24)

#### Liste des caractères de contrôle par ordre croissant des codes ASCII

Code en décimal	Nom	Action
Ø	Ctrl à	Aucune en Basic.
1	Ctrl A	Réservé au Modem ou à la Souris.
2	Ctrl B	Aucune en Basic.
3	Ctrl C	Arrêt du programme en Basic.
4	Ctrl D *	Précédé de Esc, inhibe les caractères Ctrl.
5	Ctrl E *	Précédé de Esc, autorise les caractères Ctrl.
6	Ctrl F	Aucune en Basic.
7	Ctrl G	Bip ou "bell".
8	Ctrl H	Recul du curseur ou "backspace".
9	Ctrl I	Réservé à l'imprimante.
10	Ctrl J	Saut de ligne ou "LF".
11	Ctrl K *	Effacement jusqu'en bas ou "CLREOP".
12	Ctrl L *	Effacement de tout l'écran ou "HOME".
13	Ctrl M	Retour au début de la ligne suivante ou "CR".
14	Ctrl N *	Mode normal, blanc sur noir.
15	Ctrl 0 *	Mode inversé, noir sur blanc.
16	Ctrl P	Aucune en Basic.
17	Ctrl Q *	Affichage sur 40 colonnes ou "SET40".
18	Ctrl R *	Affichage sur 80 colonnes ou "SET80".
19	Ctrl S	Affichage suspendu ou "stop-list".
20	Ctrl T	Aucune en Basic.
21	Ctrl U *	Désactivation des sous-programmes pour 80 colonnes ou "QUIT".
22	Ctrl V *	Ecran décalé vers le bas ou "SCROLLDOWN".
23	Ctrl W *	Ecran décalé vers le haut ou "SCROLLUP".
24	Ctrl X *	Désactivation des icones ou "MOUSOFF".
25	Ctrl Y *	Curseur en haut à gauche ou "HOMECUR".
26	Ctrl Z *	Effacement de la ligne ou "CLRLIN".

#### FONCTIONS DU BASIC APPLESOFT

Code en décimal	Nom	Action
27	Ctrl ° *	Activation des icones ou "MOUSON".
28	Ctrl ç *	Curseur avance ou "NEWADV".
29	Ctrl § *	Effacement jusqu'en fin de ligne ou "CLREOL".
3Ø	Ctrl ^	Aucune en Basic.
31	Ctrl _ *	Curseur va à la ligne au dessus ou "UP".

Mode obligatoire	Mot-clé	Définition - exemples
	&	Fait démarrer l'exécution d'un sous- programme en langage machine dont l'a- dresse figure en $\$3F6$ , $\$3F7$ avec JMP ( $\$4C$ ) dans $\$3F5$ $\$16 \rightarrow 1\emptyset$ si le sous-programme convertit du décimal en hexadécimal.
	CALL	Fait démarrer l'exécution d'un sous- programme en langage machine à l'adres se indiquée. CALL -151 Un argument négatif correspond au com- plément à 65536 de l'adresse cherchée.
	CLEAR	Remise à zéro de toutes les variables. Les chaînes ont leur longueur nulle.
Direct	CONT	Continuer dans le programme après in- terruption de l'exécution par 'Ctrl C
	DATA	Définit une liste de constantes qui se ront "lues" par une instruction READ 10 DATA ABC,5,0.15
	DEL	Avec deux arguments séparés par une virgule, délimite une partie de programme à supprimer DEL 10,50 supprime les instructions de 10 à 50.
	DEF FN	Définition d'une fonction utilisateur à un seul argument : 10 DEF FN $F(X)=X-256$ æINT $(X/256)$
	DIM	Dimensionnement d'un tableau (fixe le nombre et les valeurs maxima des indices)  10 DIM A(100),B%(500),C\$(10)  20 DIM T(N)  30 DIM M(10,10,10)  88 indices au plus.
Programmé	END	Arrêt d'exécution de la suite d'ins- tructions.

#### INSTRUCTIONS DU BASIC APPLESOFT

Mode obligatoire	Mot-clé	Définition - exemples
	FOR	Introduit une boucle : toutes les instructions comprises entre FOR I=A TO B STEP C et le NEXT I seront répétées pour toutes les valeurs de I allant de A à B, C par C 10 FOR I=1 TO 1000 20 FOR X=1.5 TO 2 STEP.1 30 FOR J=N TO -N STEP -2 Si plusieurs boucles se succèdent avec le même indice, ne pas interrompre la progression de l'indice jusqu'à sa valeur maxima 10 FOR I=1 TO 100 20 IF NS(I)=X\$ THEN T=I:I=100 30 NEXT I 40 IF T=0 THEN PRINT"NON TROUVE":END 50 PRINT"TROUVE EN";T
	FLASH	Affichage des caractères en mode clignotant. Ce mode n'est pas neutralisé par 'Reset'. La touche → de recopie va modifier les caractères sur l'écran. Faire NORMAL pour rétablir la situation.
Programmé	GET	Saisie d'1 caractère au clavier, il n'est pas affiché. 'Ctrl C' n'a aucun effet 10 GET AS n'est pas recommandé avec des instructions du SED dans le programme. Sauf si 'Ctrl D' est précédé de 'Return' DS=CHRS(13)+CHRS(4)
	GOSUB	Appel d'un sous-programme
	GOTO	Saut à une autre instruction numéro- tée 10 GO TO 50
	GR	Met une partie de l'écran en afficha- ge graphique de 40 x 40 dominos et l'efface. Laisse 4 lignes de texte dans le bas.

Mode obligatoire	Mot-clé	Définition - exemples
	HGR	Met une partie de l'écran en afficha- ge graphique de 280 x 160 et l'efface Laisse 4 lignes de texte.
	HGR2	Met tout l'écran en graphique de 280 x 192 et l'efface. (Le curseur disparaît).
	HIMEM:	Spécifie la plus haute position de mémoire vive, disponible au programme
	HOME	Efface la fenêtre d'écran et position- ne le curseur en haut et à gauche de cette fenêtre. Précédée de TEXT : tout l'écran est effacé.
	IF	Saut conditionnel, de la forme IF condition THEN instruction. Si la condition n'est pas satisfaite (résultat faux ou Ø) on passe à la ligne suivante; si la condition est satisfaite, on effectue l'instruction qui suit THEN  IF C THEN GOTO x s'écrit aussi  IF C THEN x ou encore  IF C GOTO x  1Ø IF A>B THEN Y=K  2Ø IF A\$=""THEN 5  3Ø IF A<Ø OR A>10Ø THEN 10Ø
Programmé	INPUT	Acquisition de données au clavier 10 INPUT A 20 INPUT A,B,C\$,D 30 INPUT"VOTRE NOM?";N\$
	IN # ou IN €	Connecte le périphérique branché sur le connecteur indiqué comme argument, en entrée du micro-ordinateur.
	INVERSE	Provoque l'affichage des caractères en noir sur blanc. Pour revenir en blanc sur noir faire NORMAL.
	LET	Est l'instruction d'affectation de valeur à une variable. N'est pas obligatoire LET X\$="AOUT"
	LIST	Liste du programme LIST tout le programme LIST 10,100 de 10 à 100 LIST 100, de 100 à la fin LIST, 10 jusqu'à 10 La virgule peut être remplacée par -

#### INSTRUCTIONS DU BASIC APPLESOFT

Mode obligatoire	Mot-clé	Définition - exemples
	LOMEM:	Spécifie la plus basse position de mémoire vive disponible pour les variables du programme.
Direct	NEW	Simule l'effacement du programme ac- tuellement en mémoire vive. (2 pointeurs sont mis à zéro).
	NEXT	Fait passer à l'itération suivante dans un FOR NEXT I NEXT J,I NEXT
	NORMAL	Rétablit l'affichage sur écran en blanc sur noir.
	NOTRACE	Déconnecte le mode TRACE .
	ON	ON I GOTO 10,20,30 Si I vaut 1, on va en 10, s'il vaut 2, on va en 20, en 30 s'il vaut 3 Si I est nul ou faux, on passe à l'instruction suivante ON I GOSUB 1000,3000 Si I vaut 1, le sous-programme 1000 est appelé, 2 c'est 3000.
	ONERR	ONERR GOTO 500  Permet d'intercepter une erreur avant qu'elle ne provoque l'arrêt de l'exécution du programme.  Quand une erreur se produit il y a saut à l'instruction indiquée.
	POKE	POKE a,b écrit la donnée b à l'adres- se absolue a. (a et b exprimés en décimal) POKE 2000,65
	POP	Désempilement de la dernière adresse de retour (d'un sous-programme) du stack
		Le prochain RETURN fera revenir à l'instruction suivant l'avant-der- nier GOSUB exécuté.
	PRINT	Affiche un résultat sur écran ou sur imprimante.  PRINT A 10 PRINT A;B;J (juxtaposés) 30 PRINT "X=";X 20 PRINT A,B,J (en zones fixes)

Mode obligatoire	Mot-clé	Définition - exemples
	PR#	Transfère la sortie au périphérique dont la carte d'interface est dans le connecteur spécifié par l'argument PR#1 permet l'impression si l'interface de l'imprimante est sur le connecteur n°1.
(car.F)	PR €	PR £ 3 permet d'activer la MEM et la MEV pour l'affichage en 80 colonnes; faire 'Esc' 'Ctrl/Q' pour les désactiver.
Programmé	READ	Lecture de données dans une instruc- tion DATA associée 10 READ A 20 READ B\$,C
Programmé	REM	Introduit un commentaire dans le listing du programme.
Direct	'Ctrl' RESET	Retour à l'interpréteur ou à l'adres- se prévue dans SOFTEV (\$3F2,\$3F3) si PWERDUP (\$3F4) est conforme, sinon le système redémarre comme si on ve- nait de le mettre sous tension (COLDSTART).
	RESTORE	Revient au début des DATA.
	RETURN	Retour de sous-programme 100 RETURN
	RESUME	Revient à l'instruction d'où était issue l'erreur traitée dans le pro- gramme par ONERR GOTO.
	RUN	Déclenche l'exécution d'un programme. Met à zéro toutes les variables. RUN RUN 30
	SPEED=	Modifie la cadence d'affichage sur écran de 1 (minimum) à 255 (standard)
	STEP	Introduit le pas d'incrémentation dans FOR.
	STOP	Arrête l'exécution d'un programme 10 STOP et affiche le message ?BREAK IN 10 On peut continuer avec CONT (si les instructions ne sont pas modifiées).

#### INSTRUCTIONS DU BASIC APPLESOFT

Mode obligatoire	Mot-clé	Définition - exemples
	ТЕХТ	Affichage en mode texte après un mode graphique. Restaure les valeurs standards de fe- nêtre d'écran 40 ou 80 caractères par ligne 24 lignes par écran.
	THEN	Introduit l'instruction à effectuer quand un IF est satisfait.
	ТО	Introduit la valeur limite d'un FOR.
	TRACE	Met en mode détection et supression éventuelle d'erreurs (debugging). Affiche les numéros d'instructions exécutées sans 'Return' donc entre les lignes de résultats du programme
	WAIT	Pause conditionnelle dans un programme  WAIT A,B  Suspend l'exécution du programme jusqu'à ce que le contenu de l'adresse  ET (bit à bit) l'équivalent binaire  de B soit différent de Ø  WAIT -16384,128  est l'attente qu'une touche soit tapée au clavier.

Addition de nombres ou concaténation de chaînes de + caractères. Soustraction ou prendre l'opposé. Multiplication. × Division. ^ Elévation à la puissance . <>différent. = Egal >supérieur. < Inférieur <= Inférieur ou égal . Inférieur ou égal . = < Supérieur ou égal. >= Supérieur ou égal . => Non logique, agit sur 1 seul opérande NOT Si A est vrai NOT A est faux Si A est faux NOT A est vrai. AND ET logique sur 2 opérandes P AND Q n'est vrai que si P et Q sont vrais. OR OU logique sur 2 opérandes P OR O n'est faux que si P et Q sont faux . ] est le caractère de sollicitation du Basic Applesoft de l'Apple II C en clavier QWERTY. s est le caractère de sollicitation du Basic Applesoft de l'Apple II C en clavier AZERTY. Les différentes formes de curseur en Apple //c rappellent si la MEM gérant l'affichage sur 80 colonnes a été activée et si le curseur est en mode déplacement : : MEM 8Ø col. non activée ; Damier carré clignotant 40 col. : MEM 80 col. active ; 80 col. Rectangle blanc Plus inversé dans rectangle : 80 col. et curseur en déplacement. : MEM 80 col. active ; 40 col. Carré blanc : 40 col. et curseur en dépla-Plus inversé dans carré cement.

#### COMMANDES DIVERSES


- Déplacement du curseur.

- Effacement de lignes sur l'écran.

- Recopie de lignes en MEV.

- Suppression de lignes de la MEV.

Les commandes de déplacement du curseur sont obtenues par les huit touches ci-dessous précédées de 'esc'.



En n'appuyant que sur huit touches, on reste en mode déplacement du curseur dans les quatre directions.

Pour revenir au mode normal d'insertion et de correction, on appuie à nouveau sur 'esc'.

Pour effacer à partir de la position du curseur jusqu'en bas de la page, faire 'esc' E.

Pour effacer à partir de la position du curseur jusqu'au bas de la page, faire 'esc' F.

Pour effacer tout l'écran et positionner le curseur en haut à gauche, faire 'esc': @ .

En se servant de la touche  $\leftarrow$  (BS), on annule le dernier caractère tapé.

En se servant de la touche →, on réenregistre en MEV le caractère sous le curseur. Pour réenregistrer une série de caractères, utiliser → en autorépétition, vous recopierez plus vite.

Pour supprimer une ligne d'instructions du programme en mémoire vive, taper le numéro de la ligne et 'Return'.

Les touches 'Del' ou effacement, 'flèche en haut', 'flèche en bas', 'Tab' ne sont opérantes que si le logiciel en cours en tient compte (traitement de texte, par exemple).

En mode d'affichage  $8\emptyset$  colonnes obtenu par PR£3, la commutation en affichage  $4\emptyset$  colonnes est obtenue par 'Esc' 4 et le retour en  $8\emptyset$  colonnes par 'Esc' 8.

Les mots-clés par ordre alphabétique et les codes correspondants en hexadécimal.

Lettres A à S

Mot-clé	Code hexadécimal	Mot-clé	Code hexadécimal	Mot-clé	Code hexadécimal
&	\$AF	GR	\$88	ON	\$B4
ADC	gna	HCOLOR =	\$92	ONERR	\$A5
ABS	\$D4	HGR	\$91	OR	\$CE
AND	\$CD	HIMEM:	\$A3	PDL	<b>\$D8</b>
ASC	\$E6	HLIN	\$8E	PEEK	\$E2
AT	\$C5	HOME	\$97	PLOT	\$8D
ATN	\$E1			POKE	\$B9
CALL	\$8C	HPLOT	\$93	POP	\$A1
CHR\$	\$E7	HTAB	\$96	POS	\$D9
CLEAR	\$BD	IF	\$AD		\$BA
COLOR	\$AØ	IN#	\$8B	PRINT	
CONT	≸BB	INPUT	\$84	PR#	\$8A
cos	\$DE	INT	\$D3	READ	\$87
DATA	\$83	INVERSE	\$9E	RECALL *	\$A7
DEF	\$B8	LEFT\$	\$E8	REM	\$B2
	\$85	LEN	\$E3	RESTORE	\$AE
DEL		LET	\$AA	RESUME	\$A6
DIM	\$86	LIST	\$BC	RETURN	₿B1
DRAW	\$94	LOAD *	\$B6	RIGHTS	\$E9
END	\$80		\$DC	RND	\$DB
EXP	\$DD	LOG		ROT =	<b>\$98</b>
FLASH	\$9F	LOMEM:	\$A4	RUN	SAC
FN	\$C2	MIDS	\$EA	SAVE *	<b>\$</b> B7
FOR	\$81	NEW	₿BF	SCALE =	\$99
FRE	\$D6	NEXT	\$82		\$D7
		NORMAL	\$9D	SCRN(	
GET	₿BE	NOT	\$C6	SGN	\$D2
GOSUB	\$BØ	NOTRACE	\$9C	SHLOAD *	
GOT0	\$AB	MOTIVICE	"50	SIN	<b>\$DF</b>

#### APPLESOFT

Les mots-clés (suite) Lettres S à X

Mot-clé	Code hexadécimal	Mot-clé	Code hexadécimal	Mot-clé	Code hexadécimal
SPC(	\$C3	TAB(	\$CØ	VAL	\$E5
SPEED=	\$A9	TAN	\$EØ	VLIN	\$8F
SQR	\$DA	TEXT	\$89	VTAB	\$A2
STEP	<b>\$</b> C7	THEN	\$C4	WAIT	\$B5
STOP	<b>\$</b> B3	то	\$C1		\$55
STORE*	\$A8	TRACE	\$9B	XPLOT	
STR\$	\$E4	USR	\$D5	XDRAW	\$95

XPLOT est codé en : \$58 \$8D 'X' 'PLOT'

Il ne faut pas l'utiliser comme nom de variable.

<sup>\*</sup> mots-clés inutilisables en Apple //c puisque l'interface pour cassettes n'existe plus.

#### Configuration standard

- + 64K de mémoire vive
- + 2 lecteurs de disquettes

#### Disquettes du système Pascal

APPLE 1: ¿ sustano ; Editeur, Filer, Apple, Library

APPLE 2: { système } Compilateur, Linker, Assembler, etc.

APPLE 3: Démographiques, Formater, Library

#### Formatage des disquettes vierges sous PASCAL :

X (exécution) du programme APPLE 3 : FORMATTER

Disquette vierge en D2

Répondre 5 à FORMAT WHICH DISK (4,5,9...12) ? ou 'Return' pour arrêter.

#### Copier des disquettes :

F (gestion des disquettes) puis T(ransfert)

TRANSFER ? Nom de la disquette à recopier :

TO WHERE ? BLANK :

TRANSFER 280 BLOCKS ? Y

DESTROY BLANK : ? Y

#### Commandes

E(DIT Appel de l'éditeur

R(UN Appel d'un programme source (.TEXT), compilation et

exécution

**E**(ILER Gestion des fichiers et programmes sur disquettes

C(OMP Compilation

L(INK Liaison de programmes déjà compilés

X(ECUTE Exécution d'un programme objet (.CODE)

A(SSEM Appel de l'assembleur

 $\underline{\mathbf{D}}(\mathsf{EBUG})$  A ne pas utiliser

H Redémarrage avec une disquette en DOS 3.3

#### SYSTEME PASCAL-UCSD

'CTRL A'	Visualisation des caractères de la colonne 41 à 80 (partie droite du texte)
'CTRL K'	Pour entrer le caractère [
'SHIFT M'	Pour entrer le caractère ]

### >EDIT A(DJUST C(OPY D(ELETE F(IND I(NSERT J(UMP R(EPLACE Q(UIT X(CHANGE Z(AP S(ET V(ERIFY

#### Sens de déplacement dans le texte

>normal avec et et; 'CTRL A' visualise la partie droite 'CTRL L' déplacement vers le bas 'CTRL O' déplacement vers le haut 'CTRL Q' début de ligne 'CTRL Z' visualisation suit le

curseur

Changement de sens

- ou , pour < + ou , pour >

<BS> un caractère en arrière avec la flèche gauche ←

<ETX> fin d'opération par 'CTRL C'

<ESC> annulation d'opération par la touche 'ESC'
<DEL> annulation d'une ligne de texte par 'CTRL X'

Mise en page >ADJUST : L(JUST R(JUST C(ENTER < LEFT, RIGHT, UP, DOWN ARROWS > [<ETX > TO LEAVE]

L décalage du texte sur la marge gauche R justification du texte sur la marge droite C équilibrage du texte au centre

LEFT flèche → déplacement du texte à gauche
RIGHT flèche → déplacement du texte à droite
UP 'CTRL 0' alignement de la ligne précédente
DOWN 'CTRL L' alignement de la ligne suivante

<EXT>'CTRL C' pour sortir

Copie > COPY : B(UFFER F(ROM FILE < ESC>

B copie le tampon (texte venant d'être effacé par exemple) F copie d'un fichier de la disquette là ou se trouve le curseur

<ESC>'ESC' pour sortir

Suppression >DELETE: <> MOVING COMMANDS [<EXT > TO DELETE, <ESC > TO ABORT]

flèche ← pour effacer un caractère flèche → pour retrouver le texte effacé EXT 'CTRL C' pour valider la suppression ESC 'ESC' pour annuler la suppression

#### EDITEUR PASCAL UCSD

**Vérification** >**V**(ERIFY Vérification de l'écran après modifications

Recherche >FIND [1] : L(IT <TARGET> ⇒

Le mot à rechercher est à taper entre / et /. L(ITTERAL si le texte est inclus dans un mot.[n] à la nème occurence du mot. Ce nombre est à indiquer avant de taper F.

Insertion > INSERT TEXT [ <BS> A CHAR, <DEL> A LINE] [ <ETX> TO ACCEPTS, <ESC> ESCAPES]

Le texte à insérer est tapé normalement avec correction par la flèche  $\leftarrow$  ou <BS> pour le caractère précédent ou 'CTRL X' pour annuler une ligne. <ETX> ou 'CTRL C' pour valider l'insertion. <ESC> pour annuler l'opération.

Saut > JUMP : B(EGINNING E(ND M(ARKER < ESC >

B pour placer le curseur en début de texte pour placer le curseur en fin de texte

M pour placer le curseur à des marques préfixées (voir S(ET M(ARKER)

<ESC> pour annuler

Sortir de l'éditeur > QUIT : U(PDATE THE WORFILE AND LEAVE

E(XIT WITHOUT UPDATING

R(ETURN TO THE EDITOR WITHOUT UPDATING

W(RITE TO A FILE NAME AND RETURN
U en mettant à jour le fichier de travail appelé SYSTEM.

WRK.TEXT

E sortie sans mise à jour

R retour à l'éditeur sans sauvegarde

W sauvegarde sur un fichier spécifié et retour à l'éditeur.

Marges > SET : E(NVIRONNEMENT M(ARKER < ESC >

> ENVIRONNEMENT : [OPTIONS] < ETX > OR < SP >

TO LEAVE

A(UTO INDENT TRUE indentation automatique (alignement sur la

ligne précédente)

F(ILLING FALSE remplissage jusqu'à la marge droite

L(EFT MARGIN Ø marge gauche R(IGHT MARGIN 78 marge droite

P(ARA MARGIN 5 marge de paragraphe

En édition d'un programme écrit en langage PASCAL, A doit rester TRUE et F doit être FALSE.

<SP > barre d'espacement pour sortir

> REPLACE [n] : L(IT V(FY < TARGET> <SUB> => Substitution

Remplacement du texte compris entre / et / par un nouveau texte tapé entre / et / de longueur quelconque.

pour remplacer une partie d'un mot

nombre d'opérations de substitution (à donner avant n d'appeler R)

Echange de caractères > EXCHANGE : TEXT [ < BS > A CHAR] [ <ESC> ESCAPES. <ETX> ACCEPTS]

Le caractère remplace celui sous le curseur flèche ← pour le caractère précédent <BS> <ESC> 'ESC' pour annuler

<ETX> 'CTRL C' pour valider

Effacement > ZAP effacement depuis la position courante jusqu'à celle de début du dernier texte

trouvé, remplacé ou inséré.

### SYSTEM PASCAL UCSD GESTION DES FICHIERS ET PROGRAMMES PAR LE FILER

FILER G(ET S(AVE N(EW L(IST DIRECTORY E(XTENDED-DIRECTORY LIST R(EMOVE C(HANGE T(RANSFER D(ATE Q(UIT V(OLUME W(HAT B(AD-BLOCKS X(AMINE Z(ERO P(REFIX

- GET ? Nom d'une disquette : Nom du programme Chargement en mémoire du programme désigné, il remplace le SYSTEM.WRK.TEXT (fichier de travail) TEXT FILE LOADED, l'opération est réalisée.
- S SAVE AS ? Nom d'une disquette : Nom du programme Sauvegarde du fichier de travail sous le nom spécifié dans la disquette désignée. TEXT FILE SAVED, l'opération est réalisée.
- N Effacement du fichier de travail en MEV et sur disquette Réponse : WORKFILE CLEARED.
- DIR LISTING OF ? Nom de la disquette : Affiche le contenu de la disquette. (catalogue) Faire suivre le nom par ,PRINTER : pour imprimer sur papier.
- E Affichage du contenu avec des informations diverses comme les zones inutilisées.
  DIR LISTING OF ? Nom de la disquette :
- R Suppression d'un fichier.
- Changement de nom d'un fichier ou d'une disquette.
- Transfert d'une disquette ou d'un fichier sur une autre disquette.

  TRANSFER ? Nom de la disquette : [Nom du programme]

  TO WHERE ? Nom de la disquette : [Nom du programme]

  Pour imprimer un programme source répondre PRINTER: à la question TO WHERE ?
- D Mise à jour de la date. Jour - Mois (3 lettres) - Année (2 chiffres)
- Q Sortir du Filer.
- V Liste des volumes connus du système par leur numéro et leur nom.
- W WHAT donne le nom du fichier de travail et indique s'il a été sauvegardé ou non.
- B Bad-blocks teste les 280 blocs d'une disquette et signale les blocs en mauvais état physique.
- X Examine les mauvais blocs et essaie de les rendre cohérents (les répare). Si ce n'est pas possible il permet le marquage des mauvais blocs. (Opération utile avant l'utilisation d'une disquette vierge).

- Zéro efface le DIRECTORY (liste des fichiers).
- Préfix permet le changement de nom du volume courant pris par défaut (si on tape seulement :) par le volume spécifié.

#### COMMANDES MONITOR

Le signe indicatif est le caractère \*
Les données sont fournies en numération hexadécimale.

Les adresses sont données sous forme de 4 chiffres hexadécimaux ou moins.

Commande	Définition - exemples	
Adresse G	Exécution du programme commen- çant à cette adresse. 3DØ G : redémarrage du Basic à chaud	
Adresse L	Listing des 20 instructions en langage machine à partir de cette adresse; désassemblage des codes hexadécimaux en code mnémonique du mini-assembleur.  3DØ L  3DØ - 4C BF 9D JMP \$9DBF  3D3 - 4C 84 9D JMP \$9D84etc	
Adresse 1. adresse 2	Affichage des contenus des positions de mémoire à partir de l'adresse 1 jusqu'à l'adresse 2.3DØ.3D7 3DØ - 4C BF 9D 4C 84 9D 4C FD Les adresses de début de ligne sont toujours de la forme XXXØ ou XXX8 sauf éventuellement l'adresse 1.	
Adresse	Si une seule adresse est spéci- fiée, le Monitor renvoie le con- tenu de cette position de mémoi- re. 3D1 3D1 - BF	
Adresse : valeur ' <u>esp</u> ' valeur	Modification ou écriture de valeurs dans des positions de mémoire adjacentes. 73: ØØ 2Ø (modification de HIMEM)	

Commande	Définition - exemples
Adresse 1 < adresse 2. adresse 3 M	Déplacement d'une zone de valeurs contenues dans adresse 2 à adresse 3, dans la zone commençant en adresse 1. 6000 < 400.7FF M sauvegarde de la page écran texte ou graphique entre \$6000 et \$63FF
Adresse 1 <adresse 2.<br="">adresse 3 V</adresse>	Vérification de l'identité de 2 zones de mémoire. Dès qu'une différence apparaît elle est signalée:  F108 < B1.C8 V 0088 - 05 (60) 0089 - 02 (EA) Le sous-programme CHRGET sous sa forme d'origine diffère de la forme de travail par le contenu de \$B8 et \$B9 (pointeur dans le texte BASIC).
N	Affichage en mode normal et sépa- rateur de commandes successives au MONITOR.
I	Affiche en mode inverse (noir sur blanc).
Valeur <u>+</u> valeur	Opérations d'addition et de sous- traction dans le système de numé- ration hexadécimale (à 2 chiffres). 3F+01 ou 40-01 40 3F
Numéro de connecteur ' <u>Ctrl K</u> '	Transfert sur une entrée issue du périphérique branché sur le connecteur spécifié. Transfert du contrôle des sorties au périphérique dont la carte d'interface est installée sur le connecteur spécifié. 6 'ctrl P' stimule la PROM de la carte contrôleur du lecteur de disquette et provoque l'amorçage du chargement du SED en mémoire vive depuis une disquette.
' <u>Ctrl B</u> '	Amorçage de l'interpréteur BASIC en MEM (démarrage à froid).

### COMMANDES MONITOR

Commande	Définition - exemples
'Ctrl C'	Re-amorçage de l'interpréteur BASIC en MEM (idem à 'Reset').
'Ctrl E'	Affichage du contenu des registres du microprocesseur.  A= X= Y= P= S=  Modification de ces registres
' <u>Ctrl Y</u> '	Branchement au programme qui commence à l'adresse.  \$3F8 3F8: 4C 00 03 JMP \$300 \$3F8 doit être préparée pour provoquer un branchement vers le début du programme appelé.

## Sauvegarde - chargement de programmes

LOAD NOM,D1 Charge en MEV le programme NOM depuis la disquette placée dans le lecteur 1.

SAVE NOM, D2 Sauve le programme en BASIC de la MEV sur

la disquette placée dans le lecteur 2.

BLOAD BINAIRE Charge en MEV le fichier binaire BINAIRE depuis la disquette, à l'adresse absolue

indiquée dans l'en-tête du fichier. Cette adresse et la longueur sont en MEV à \$AA72 et \$AA6Ø après le chargement.

BSAVE BINAIRE, A\$300,L\$7F sauve le programme en langage machine implanté à partir de l'adresse absolue \$300 sur une longueur de \$7F octets, sur la disquette actuelle sous le nom BINAIRE.

BSAVE IMAGE, A\$2000, L\$1FF8 sauve l'image graphique haute résolution page 1, sur la disquette sous le nom

IMAGE.

HGR Restitue sur l'écran graphique haute réso-BLOAD IMAGE lution, les points enregistrés dans IMAGE.

RUN NOM Charge en MEV et exécute le programme in-

titulé NOM sur la disquette.

BRUN BINAIRE Charge en MEV et exécute le programme en

langage BINAIRE enregistré sur la

disquette.

CHAIN ENTIER Charge en MEV le programme écrit en Basic

INTEGER sans effacer la zone des variables du programme précédent. Le programme ENTIER ne doit pas redimensionner les va-

riables communes.

D\$=CHR\$(13)+CHR\$(4)
Fichiers séquentiels (type T)

PRINT D\$"OPEN TS"

Ouvre le fichier dénommé TS sur la disquette actuellement en ligne. Place le poin-

teur au début du fichier séquentiel.

PRINT D\$"OPEN"F\$",D1" Ouvre un fichier de nom variable F\$ sur la disquette placée sur le lecteur n° 1.

PRINT D\$"READ TS" Prépare une opération de lecture au début

du fichier séquentiel TS, préalablement

ouvert par OPEN.

INPUT A\$ Lit dans le fichier TS une chaîne de ca-

ractères qui sera mémorisée en MEV sous le nom A\$. Le pointeur est déplacé au début

du champ de données suivant.

GET C\$ Lit un seul caractère et déplace le poin-

teur d'un caractère.

PRINT DS"POSITION TS,R"P positionne le pointeur après le Pème 'Return' depuis la position actuelle.

PRINT DS"WRITE TS" Prépare une opération d'écriture sur le fichier TS là où se trouve le pointeur.

PRINT XS Ecrit dans le fichier TS la chaîne X\$.

PRINT YS Ecrit la chaîne YS séparée de la chaîne

X\$, précédemment enregistrée, par le ca-

ractère 'Return'.

PRINT CHR\$(4)"CLOSE TS" ferme le fichier TS en sauvant sur disquette le tampon de sortie alloué à ce fichier par OPEN, contenant le dernier secteur utilisé.

PRINT DS"APPEND TS"

Réouvre le fichier TS en positionnant le pointeur à la fin du fichier. Permet d'écrire des données en les rajoutant à la fin du fichier.

PRINT D\$"READ TS,B17" Positionne le pointeur à l'octet n° 17 pour une future lecture. (Ø est le 1er octet).

D\$=CHR\$(13)+CHR\$(4)
Fichiers à accès direct (type T)

PRINT D\$"OPEN TACT,L21" ouvre le fichier TACT sur une disquette en prévoyant des enregistrements de longueur constante ; ici 21 octets y compris le 'Return' pris comme fin d'enregistrement.

PRINT D\$"OPEN"F\$",L"N",D2" ouvre un fichier de nom variable F\$, de longueur égale à la variable N, sur la disquette placée dans le lecteur n° 2.

PRINT DS"READ TACT, R"I positionne le pointeur sur le début du Ième enregistrement pour une future lecture.

INPUT A\$ Récupère dans A\$, le contenu du Ième enregistrement du fichier TACT.

Lit le caractère situé sous le pointeur

dans l'enregistrement n° I.

GET CS

PRINT D\$"WRITE TACT,R"J Positionne le pointeur sur le début du Jème enregistrement pour une future

écriture.

PRINT X\$ Ecrit la chaîne X\$ dans l'enregistre-

ment no J.

PRINT Y\$ Ecrit la chaîne Y\$, séparée de la chaî-

ne précédemment enregistrée, par

'Return'.

PRINT CHR\$(4)"CLOSE TACT" ferme le fichier TACT en sauvegardant

le contenu du tampon de sortie alloué

à ce fichier.

PRINT D\$"READ TACT, RØ, B"K positionne le pointeur à l'octet n° K de l'enregistrement n° Ø, pour une lec-

ture ultérieure.

PRINT CHR\$(4) Annule l'effet d'une commande du SED,

comme READ, par exemple pour donner à INPUT le sens d'une entrée par le cla-

vier.

#### Commandes diverses

#### CATALOG D2

Affiche la liste des programmes et des fichiers enregistrés sur la disquette placée en D2.

\* fichier verrouillé

I, A, T, B types de fichiers :

I : Basic Integer A : Basic Applesoft

T : Fichiers T séquentiels ou directs

B : Binaires, données ou sous-programmes en langage machine

ØØ2 : nombre de secteurs occupés par le fichier (modulo 256)

Un secteur comprend 256 octets utiles. Une piste 16 secteurs. Une disquette comprend 35 pistes dont 31 sont utilisables et 4 sont réservées au SED

Le nombre maximum de références dans le répertoire d'une disquette de 105 en DOS 3.3.

MON C,I,O Affiche les commandes, les entrées et

les sorties telles qu'elles sont reçues ou envoyées par le SED pendant l'exécu-

tion d'un programme.

Ce mode est annulé par 'Reset'.

NOMON C, I, O Annule le mode précédent.

PRINT D\$"PR £"S

Met le périphérique branché sur le connecteur n° S en ligne pour l'ordre PRINT

à suivre.

Si l'imprimante à sa carte d'interface

dans le connecteur n° 1 :

PRINT DS"PR#1"

PRINT DS"PR £0" Désactive le périphérique de sortie et

seul l'écran reste en ligne.

PRINT DS"IN £"S Connecte le périphérique branché sur le

connecteur S, pour qu'il puisse envoyer

des données au système.

PRINT DS"IN £0" L'entrée des données est limitée au cla-

vier.

MAXFILES 4 Prévoit d'utiliser 4 tampons d'entrée/

sortie en parallèle correspondant à 4 fichiers ouverts disponibles en MEV. Chaque tampon occupe 595 octets. Par défaut le système réserve 3 zones

tampons.

Cette commande doit être exécutée avant de charger et d'exécuter un programme.

**VERIFY NOM**Teste le bon enregistrement physique du

programme ou du fichier NOM. Si un secteur de la disquette utilisée n'est pas bon à l'écriture, le message I/O ERROR sera affiché (est réalisée automatique-

ment après SAVE).

## Manipulation de fichiers

INIT HELLO [, V254]

Initialisation d'une disquette vierge. Le programme Basic en MEV est chargé sur la disquette sous le nom HELLO, ainsi

que le SED.

La disquette porte un numéro de volume

qui peut servir de contrôle. Le formatage de la disquette est

le suivant :

16 secteurs par piste. La place disponible est 126976 octets par disquette.

Le système d'exploitation enregistré sur la disquette est de type esclave, il ne contient plus de programme de relocation pour s'adapter au mieux à la configuration-mémoire. Cette disquette maintenant initialisée est suffisante pour démarrer le système.

DELETE NOM

Supprime le fichier NOM de la disquette sauf s'il est LOCKÉ (verrouillé).

RENAME ANCIEN, NOUVEAU

Charge le nom d'un fichier ou d'un programme.

LOCK NOM

Verrouille le fichier NOM contre toute tentative de suppression par DELETE ou de réenregistrement par SAVE ou WRITE.

UNLOCK NOM

Déverrouille le fichier NOM.

#### Fichier de commandes

LIST

10 PRINT D\$"OPEN CMD"
20 PRINT D\$"WRITE CMD"

3Ø PRINT "PR £1"

40 PRINT "CHR\$(9)"60 N"

50 PRINT "LIST"

6Ø PRINT "PR € Ø"

70 PRINT DS"CLOSE CMD"

RUN

Création du fichier

Enregistrement des ordres

Fermeture du fichier

Réalisation du fichier

EXEC CMD Exécution <u>automatique</u> des commandes enregistrées dans CMD c'est-à-dire

dans l'exemple : impression d'un listing sur imprimante à raison de 60 caractères par

ligne.

Toutes les instructions et commandes exécutables en mode direct sont susceptibles d'appartenir à un fichier de ce type.

### Changement d'interpréteur Basic

INT Mise en opération de l'interpréteur Integer Basic

en MEV à banc-commuté de l'Apple //c.

Le curseur succède à >

FP Mise en opération de l'interpréteur Basic-Apple-

soft (en MEM carte-mère). Le curseur apparaît

à côté de ] ou §.

Une disquette formatée en **PRODOS** contient des fichiers de divers types et plus particulièrement le fichier-répertoire de la disquette dont le nom est associé à tout le contenu de la disquette. A chaque disquette ou volume correspond donc un nom unique qui est le nom du fichier-répertoire de cette disquette.

## Affichage du répertoire d'une disquette

CATALOG

CAT

Affiche sur 80 colonnes la liste des fichiers, chaque fichier étant caractérisé par huit paramètres de gauche à droite. \* un astérisque si le fichier est verrouillé :

. nom du fichier ;

. type de fichier (SYS,BAS,TXT,DIR,VAR, REL,\$Fn);

 nombre de blocs de 512 octets occupés ;

 date à laquelle le fichier a été modifié;

. date à laquelle le fichier a été créé ;

 fin logique du fichier, c'est-à-dire le nombre théorique d'octets utilisés si tous les enregistrements du fichier étaient occupés;

. adresse de chargement d'un fichier binaire ou bien

 longueur des enregistrements d'un fichier à accès direct.

Sous la liste, apparaît le nombre de blocs libres, de blocs utilisés et le nombre total de blocs.

nombre total de blocs

Affiche sur 40 colonnes la liste des fichiers du répertoire, chaque fichier étant décrit par les cinq premières rubriques précédentes.

Le nombre de fichiers par répertoire est limité à 51 fichiers.

## Création d'un fichier-sous-répertoire

CREATE /RP/SR Création du fichier SR de type DIR ou

répertoire sur la disquette de réper-

toire principal /RP/.

CAT /RP/SR Affiche la liste des fichiers réperto-

riés dans SR.

## Affichage ou affectation d'un préfixe

PREFIX Affiche la valeur du préfixe (générale-

ment le nom attribué à un volume, c'est-

à-dire une disquette).

PREFIX /EXEMPLES Affecte la valeur /EXEMPLES/ au préfixe.

PREFIX,D1 Affecte au préfixe le nom de la disquette

se trouvant dans le lecteur n° 1.

PREFIX / Donne la valeur vide au préfixe.

Dans un programme, cette commande suivie d'une instruction INPUT fournit la valeur du préfixe.

#### Exemple

5 D\$=CHR\$(4)

10 PRINT D\$ "PREFIX"

20 INPUT PFIX\$

3Ø PRINT "Cette disquette s'appelle";PFIX\$

RUN

Cette disquette s'appelle /EXEMPLES/.

Le préfixe est aussi le nom du répertoire principal de la disquette.

## Identification d'un fichier

Un nom de fichier comporte au maximum 15 caractères (lettres, chiffres et point seulement) et débute par une lettre ; les lettres minuscules sont automatiquement converties en majuscules.

L'accès à un fichier se fait par un "chemin" commençant par le préfixe suivi du nom du fichier. Le "chemin" d'accès à un fichier ne doit pas comporter plus de 64 caractères.

Exemple de "chemin"

/EXEMPLES/NOMFICHIER

Un chemin est dit "partiel" s'il ne commence pas par /. PRODOS mettra le préfixe en tête de ce chemin partiel à moins que ce préfixe soit vide ou bien que la commande spécifie le numéro du lecteur et du connecteur (par exemple : NOMFICHIER, D2, S6).

## Sauvegarde-chargement de fichiers

LOAD /EXEMPLES/NOM Charge en MEV le programme NOM de la disquette /EXEMPLES/. Efface tout autre pro-

gramme en Basic de la MEV.

SAVE /EXEMPLES/NOM

Sauve le programme écrit en Basic de la MEV sur la disquette dénommée /EXEMPLES/, sous l'intitulé NOM. Tout autre programme du même nom sera écrasé par le dernier sauvé sur disquette.

BLOAD /EXEMPLES/BINAIRE Charge en MEV le fichier BINAIRE depuis la disquette /EXEMPLES/. L'adresse absolue du chargement est dans l'en-tête du fichier. Cette adresse peut être forcée à une autre valeur en adjoignant à la commande l'option ,A\$a. Cette commande s'applique à tous les types de fichiers, elle charge l'image binaire de ce fichier à partir de l'adresse \$a. La longueur ou le nombre d'octets à charger est donnée dans l'option ,L\$1 ou bien par l'adresse du dernier octet à charger par l'option ,E\$d.

BSAVE /EXEMPLES/BINAIRE, A\$300, L\$7F Sauve le programme en langage machine implanté à partir de l'adresse \$300 sur une longueur \$7F octets, sur la disquette /EXEMPLES/.

BSAVE /EXEMPLES/IMAGE, A\$2000, L\$1FFF Sauve l'image graphique haute résolution page 1 (8K octets) sur la disquette /EXEMPLES/ sous le nom IMA-GE. L'option ,E\$3FFF peut remplacer .1\$1FFF.

HGR

BLOAD IMAGE

Restitue sur l'écran graphique les points enregistrés dans IMAGE sur la disquette.

CHAIN /EXEMPLES/DEUX

Charge et fait exécuter le programme DEUX sans effacer la zone des variables du programme précédent pour pouvoir se servir des données et résultats du premier.

STORE /EXEMPLES/VARB

Rassemble toutes les variables définies dans le programme en Basic et les sauvent dans le fichier VARB de type VAR. Les chaînes de caractères seront compactées avant la sauvegarde.

RESTORE /EXEMPLES/VARB

Efface toutes les variables du programme en Basic et les remplace par celles du fichier VARB dans la zone correspondante en MEV.

FRE

Efface toutes les chaînes restantes d'un précédent programme.

## Exécution d'un programme

RUN /EXEMPLES/NOM Charge en MEV et lance l'exécution du programme NOM de la disquette /EXEMPLES/.

BRUN /EXEMPLES/BINAIRE Charge en MEV et lance l'exécution du

programme BINAIRE.

-/EXEMPLES/X La commande - (DASH ou tiret) est l'abréviation de RUN ou de BRUN et aussi EXEC.

Elle s'applique aux fichiers de type BAS,

BIN, TXT et SYS.

### Fichiers de type TXT

Huit peuvent être gérés simultanément en MEV.

## D\$=CHR\$(4) Fichier séquentiel

PRINT D\$ "OPEN /E/FS" Ouvre le fichier séquentiel FS. Une zone

tampon de 1Ko en MEV est allouée et le pointeur est au début du fichier. Si le fichier n'existe pas encore, il est créé.

PRINT D\$ "READ /E/FS" Prépare une opération de lecture sur le fichier FS à la position donnée par le

pointeur.

PRINT D\$ "READ /E/FS,F"N Positionne le pointeur après le Nème

'Return' du fichier séquentiel. Le 'Return' signale la fin d'un champ

(Field).

INPUT A\$ Lit dans le fichier FS une chaîne de

caractères qui sera mémorisée en MEV sous le nom A\$. Le pointeur sera déplacé

au début du champ suivant.

GET C\$ Lit un seul caractère et déplace le poin-

teur d'un seul caractère.

PRINT D\$ "POSITION /E/FS,F"N Positionne le pointeur après le Nème 'Return' depuis la position actuelle.

PRINT D\$ "WRITE /E/FS" Prépare une opération de lecture à la position donnée par le pointeur.

PRINT D\$ "WRITE /E/FS,F"N Positionne le pointeur après N champs pour la prochaine écriture.

PRINT X\$ Ecrit dans le fichier FS la valeur de X\$ suivie d'un 'Return'.

PRINT Y\$ Ecrit à la suite dans le fichier FS la valeur de Y\$ suivie de 'Return'.

PRINT D\$ "CLOSE /E/FS" Ferme le fichier FS en sauvant sur disquette la zone-tampon de sortie allouée à ce fichier et libère cette zone pour d'autres fichiers.

PRINT D\$ "APPEND /E/FS" Réouvre le fichier FS en positionnant le pointeur en fin de fichier et prépare à l'écriture de données à la suite du fichier.

PRINT D\$ "FLUSH /E/FS" Normalement, les données sont transférées sur disquette par blocs de 512 octets, mais avec cette commande, elles sont transférées immédiatement à chaque PRINT.

Fichiers à accès direct

PRINT D\$ "OPEN /E/FAD,L"LE Ouvre un fichier à accès direct FAD en prévoyant une longueur fixe des enregistrements égale à LE, y compris le caractère 'Return' pris comme fin d'enregistrement. Si la longueur n'est pas spécifiée, elle est égale à celle spécifiée à la création du fichier.

PRINT D\$ "READ /E/FAD,R"I Positionne le pointeur au début du Ième enregistrement du fichier FAD à accès direct pour une future lecture.

INPUT A\$

Récupère dans A\$ le contenu du premier champ du Ième enregistrement du fichier FAD.

GET C\$ Lit le caractère situé sous le pointeur dans l'enregistrement n° 1.

PRINT D\$ "WRITE /E/FAD,R"J Positionne le pointeur au début du Jème enregistrement pour une future opération d'écriture.

PRINT X\$ Ecrit la chaîne X\$ dans l'enregistrement n° 1 suivi du caractère 'Return'.

PRINT Y\$ Ecrit le contenu de la chaîne Y€ à la suite suivi d'un 'Return'.

PRINT D\$ "READ /E/FAD/,RØ,B"K Positionne le pointeur à l'octet n° K de l'enregistrement n°  $\emptyset$  pour une lecture.

PRINT D\$ "CLOSE /E/FAD" Ferme le fichier FAD en sauvegardant les dernières données de la zone-tampon de sortie allouée à ce fichier et libère cette zone pour d'autres fichiers.

PRINT D\$ "CLOSE" Ferme tous les fichiers ouverts.

## Manipulation de fichiers

DELETE /EXEMPLES/NOM Supprime le fichier NOM du répertoire

/EXEMPLES/ de la disquette /EXEMPLES/

sauf s'il est verrouillé (\*).

LOCK /EXEMPLES/NOM Verrouille le fichier NOM contre toute

tentative de suppression, de sauvegarde ou d'écriture sur ce fichier, de change-

ment de nom.

UNLOCK /EXEMPLES/NOM Déverrouille le fichier NOM.

RENAME ANCIEN, NOUVEAU Change le nom d'un fichier qui doit res-

ter dans le même répertoire.

## Formatage d'une disquette vierge sous PRODOS

- Démarrer le système avec la disquette /UTILITAIRES/.
- Choisir l'option 6-Formater Volume puis :
- Indiquer sur quel lecteur se trouve la disquette à formater.
- Introduire la disquette dans le lecteur choisi.
- Choisir l'option 1-PRODOS pour formater la disquette avec PRODOS.
- Entrer le nom du nouveau volume : /EXEMPLES/.

Le formatage s'effectuera.

## Préparation d'une disquette de travail en Basic

Une fois formatée, la disquette peut recevoir des fichiers. Les trois fichiers suivants sont indispensables :

- \* PRODOS
- \* BASIC.SYSTEM
- \* STARTUP

Pour les deux premiers, Il suffit de réutiliser la disquette /UTILITAIRES/ et de choisir l'option 1-Copier fichier, ensuite d'indiquer les lecteurs source et destination de la copie, puis de sélectionner ces fichiers présents dans la disquette /UTILITAIRES/ et de les faire recopier sur la nouvelle.

Le fichier **STARTUP** est généralement un programme écrit en Basic ; en l'appelant STARTUP, il sera le programme mis en exécution par le PRODOS à la mise sous tention après les différentes phases de chargement du système en MEV.

Par exemple:

NEW 10 HOME 20 D\$=CHR\$(4) 30 PRINT D\$ "CAT" SAVE STARTUP

créé un programme STARTUP affichant automatiquement la liste des fichiers de la disquette.

Le type de fichier dénommé STARTUP est libre (Binaire, Basic ou Exec).

### Fichiers de commandes (type TXT)

La création d'un fichier de commandes est identique à celle d'un fichier séquentiel où les données sont des commandes exécutables immédiatement par le système.

EXEC /EXEMPLES/CMD

Exécute automatiquement les commandes lues dans le fichier CMD.

#### Fichiers en MEV auxiliaire

Le nom de Volume /RAM permet l'exploitation de fichiersprogrammes ou données implantés en MEV. (Le temps d'accès est bien sûr très supérieur). L'espace en mémoire auxiliaire est de 61 K octets ou 128 blocs, mais 8 servent au système pour le repérage.

La commande CAT/RAM affiche la liste des fichiers de cet espace et le nombre de blocs disponibles.

#### COMMANDES A L'IMPRIMANTE ET AU MODEM

### Commandes à l'imprimante connectée sur le PORT1

Après avoir mis l'imprimante en ligne par PR£1 :

- faire précéder toutes les commandes de PRINT CHR\$(9) ou bien PRINT"'Ctrl I'";
- le caractère de sollicitation de commandes apparaît sous la forme d'un point d'interrogation clignotant.

Commandes	Rôle					
nnnN	Définit la largeur d'impression en un nombre de caractères compris entre 1 et 255 (80 au départ).					
nnB	Définit le débit en un nombre correspondant aux valeurs suivantes en BAUD :					
	nn         Baud         nn         Baud           1         50         9         1800           2         75         10         2400           3         110         11         3600           4         135         12         4800           5         150         13         7200           6         300         * 14         9600           7         600         15         19200           8         1200         15         19200					
nD	Définit le format des données d'après n :					
	n   Bits de données   Bits Stop   8   1   1   1   2   6   1   3   5   1   4   8   2   5   6   6   2   2   85   2					
I K L nP R S Z	Affiche les caractères sur l'écran pendant l'impressic Empêche le saut à la ligne automatique après 'Return' Envoie un saut à la ligne après chaque 'Return'. Définit la parité : Ø, 2, 4, 6 : pas de parité. n=1 : parité impaire ; n=3 : parité paire ; n=5 : MARK(1) ; n=6 : SPACE(Ø). Réinitialise les paramètres et désactive les S/P. Envoie un caractère BREAK de 233 millisecondes. Ignore les prochains caractères de commande jusqu'à ce qu'on tape Ctrl/Reset ou PR£1.					

<sup>-</sup> les astérisques indiquent les valeurs données par le système au départ.

#### Commandes au MODEM connecté au PORT2

Les ordres suivants mettent le MODEM en ligne :

IN€2 : assigne au PORT2 l'entrée de données (mode terminal).

PR£1 : renvoie sur l'imprimante les données entrées.

PR£2 : assigne au PORT2 la sortie des données.

Puis les commandes doivent être précédées de PRINT CHR\$(1) ou PRINT"'CtrlA'".

Le caractère de sollicitation des commandes apparaîtra en point d'interrogation clignotant.

Commandes	Rôle					
nnnN nnB nP	Voir la table des commandes à l'imprimante du PORT1.					
T	Met en mode terminal. S'utilise après IN£2. Le ca- ractère de sollicitation devient _ clignotant.					
Q	Quitte le mode terminal.					
R	Réinitialise les paramètres et désactive les S/P.					
S	Envoie un caractère BREAK de 233 millisecondes.					
Z	Ignore les prochains caractères de commande.					
Control T	Depuis un système à distance, met l'Apple II C en mode terminal (s'il avait déjà reçu IN≨2).					
Control R	Depuis un ordinateur à distance, fait quitter le mode terminal à l'Apple II C.					

Valeurs données au départ du système :

- 300 baud ;
- 8 bits de données, 1 bit Stop, pas de bit de parité;
- pas de saut à la ligne après 'Return' ;
- pas de 'Return' dans le flot de sortie ;
- pas d'affichage sur l'écran.

Il est recommandé de se servir de la disquette "Utilitaires Système" pour redéfinir les configurations des Ports série 1 et 2.



# CARACTERES

# CONVERSION HEXADECIMALE/DECIMALE/HEXADECIMALE des 256 premiers nombres \$90 à \$FF

```
6
                                     7
                            5
$00 : 0
          1
              2
                   3
                       4
                       12
                            13
                                14
                                     15
          9
              10
                   11
$08 :8
                                     23
              18
                   19
                       20
                            21
                                22
$10 :16
          17
                                     31
$18 :24
          25
              26
                   27
                       28
                            29
                                30
                                38
                                     39
              34
                   35
                       36
                            37
$20:32
          33
                            45
                                46
                                     47
$28:40
          41
              42
                   43
                       44
                                54
                                     55
              50
                   51
                       52
                            53
$30:48
          49
                                62
                                     63
$38 :56
          57
              58
                   59
                       60
                            61
                            69
                                70
                                     71
$40 :64
          65
              66
                   67
                       68
                                     79
                            77
                                78
          73
              74
                   75
                       76
$48 :72
              82
                   83
                       84
                            85
                                86
                                     87
$50 :80
          31
                                94
                                     95
                       92
                            93
$58:88
          89
              90
                   91
                                    103
                       100 101
                                102
$60:96
          97
              98
                   99
$68 :104 105 106
                   107 108 109
                                110
                                    111
                   115 116 117
                                118 119
              114
$70 :112 113
                                    127
              122
                   123 124 125
                                126
$78 :120 121
                           133
                                134
                                    135
$80 :128 129
              130
                  131
                       132
                           141
                                142
                                    143
$88 :136 137
              138 139 140
         145 146
                   147
                       148
                            149
                                150
$90 :144
                                158
$98 :152
         153 154
                   155 156
                            157
$A0 :160 161
                   163
                       164
                            165
                                166
                                     167
              162
$A8 :168 169 170 171
                            173
                                174
                       172
                            181
                                182
                                     183
$B0 :176 177 178 179
                       130
                                190
$B8 :184 185 186
                   187
                       188
                            189
                   195
                       196
                            197
                                198 199
$00 :192
         193 194
                                206 207
$C3 :200 201 202 203 204 205
                                214
                                     215
$D0 :208 209 210 211
                       212
                            213
$D8 :216 217 218 219 220 221
                                222 223
                                230
                                     231
                            229
$E0 :224 225
              226
                   227
                       228
                                238 239
         233 234 235 236 237
$E8:232
$F0 :240 241 242 243 244 245 246
                                     247
$F8 :248 249 250 251 252 253 254 255
```

#### LES CARACTERES ALPHANUMERIQUES ET LEURS CODES ASCII ET ECRAN

Dec Hex
00 00 00 00 01 01 01 02 02 03 03 03 04 04 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09 10 00 00 11 11 11 12 00 11 11 15 12 19 13 13 12 11 15 12

## c X pour Ctrl X

## i pour affichage INVERSE

Icones : se référer au programme "Comment" n° 17 "Faire afficher les icones".

Dec Hex	77	Caract	ère-éc	ran-	Dec	Hex	Car	actèr	e-écr	an-
	нех	Clavier	Prim	Alt *	Dec	nex	Clavier (//c)	Pr	im	Alt
64 65 66 66 67 77 77 77 77 77 88 81 82 83 84 88 88 89 99 99 91 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99	4Ø 41 42 43 44 45 46 47 48 44 45 46 47 48 48 48 49 48 49 48 49 48 49 55 55 55 56 57 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58	à A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ° Ç § ° .	à cl A cl B cl C	à i i A i i B C i i i i i i i i i i i i i i i i	96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127	6Ø 61 62 63 64 65 66 67 68 69 68 68 69 68 67 71 72 73 74 75 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77	· abcdefghijklmnopqrstuvwxyzéùè: Del	esp. esp. esp. esp. esp. esp. esp. esp.	C    C    C    C    C    C    C    C	i` a i b i i c d i i e i i g h i i j i k i i j i m i n i o i p i v i v i v i v i v i v i v i v i i e i i i i i i i i i i v i i i i i i i i i i i i i i i i i i

cl pour affichage clignotant.

i pour affichage inversé.

Le changement du jeu Primaire au jeu Alternatif est obtenu par POKE -16369, $\emptyset$ .

Le changement du jeu Alternatif au jeu Primaire par POKE -1637Ø,Ø.

\* Les icônes activés par PRINT CHR\$(27) remplacent cette colonne. Pour revenir au mode majuscules, faire PRINT CHR\$(24).

<sup>/</sup> Prim pour caractères primaires.

Alt pour caractères alternatifs.

LES CARACTERES ALPHANUMERIQUES ET LEURS CODES ASCII ET ECRAN

Dec	Hex	Caract Clavier	ère Ecran	Dec	Hex	Carac Clavier	tère Ecran	
128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159	8Ø 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99	C à NUL C A SOH C B STX C C ETX C D EOT C E ENQ C F ACK C G BEL C H BS C I HT C J LF C K VT C L FF C M CR C N SO C O SI C P DLE C Q DC1 C R DC2 C S DC3 C T DC4 C U NAK C V SYN C W ETB C X CAN C Y EM C X CAN C Y EM C X SUB ESC ESC C S GS C RS C US	AABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ° ǧ^	16Ø 161 162 163 164 165 166 167 168 169 17Ø 171 172 173 174 175 176 177 178 179 18Ø 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191	AØ A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF BØ B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 BB BC BB	Espace !	Espace !	222222222222222222222222222222222222222

c X pour Ctrl X.

N pour affichage NORMAL.

#### LES CARACTERES ALPHANUMERIQUES ET LEURS CODES ASCII ET ECRAN

Dan Ham		Carac	ctère		Date	11	Carac	tère-écra	in-	
Dec	Hex	Clavier	Ecr	an	Dec	Hex	Clavier	//c	II	_
192	CØ	à	à	N	224	EØ		` N	Esp	n
193	C1	Α	A	N	225	E1	a	a N	į.	n
194	C2	В	В	N	226	E2	b	b N	11	n
195	C3	С	C	N	227	E3	С	C N	£	n
196	C4	D	D	N	228	E4	d	d N	\$	n
197	C5	Ε	E	N	229	E5	е	e N	%	n
198	C6	F	F	N	230	E6	f	f N	&	n
199	C.7	G	G	N	231	E7	g	g N	1	n
200	C8	Н	Н	N	232	E8	h	h N	(	n
201	C9	I	I	N	233	E9	i	i N	)	n
202	CA	J	J	N	234	EA	j	jΝ	*	n
203	CB	K	K	N	235	EB	k	k N	+	n
204	CC	L	L	N	236	EC	1	1 N	,	n
205	CD	M	M	N	237	ED	m	m N	-	n
206	CE	N	N	N	238	EE	n	n N	•	n
207	CF	0	0	N	239	EF	0	o N	/	n
208	DØ	P	P	N	240	FØ	p	PN	Ø	n
209	D1	Q	Q	N	241	F1	q	q N	1	n
210	D2	R	Ŕ	N	242	F2	r	rN	2	n
211	D3	S	S	N	243	F3	S	s N	3	n
212	D4	T	T	N	244	F4	t	t N	4	n
213	D5	U	U	N	245	F5	u	u N	5	n
214	D6	V	٧	N	246	F6	V	v N	6	n
215	D7	W	W	N	247	F7	W	w N	7	r
216	D8	X	X	N	248	F8	X	x N	8	r
217	D9	Υ	Y	N	249	F9	У	y N	9	r
218	DA	Z	Z	N	250	FA	Z	z N	:	r
219	DB	0	0	N	251	FB	é	éΝ	,	r
220	DC	C	С	N	252	FC	ù	ùN	<	r
221	DD	ç	S	N	253	FD	è	èN	=	r
222	DE	^	^	N	254	FE		N	>	ľ
223	DF			N	255	FF	DEL	₩ N	?	1

N pour NORMAL en Apple //e (minuscules) et Apple //c n pour NORMAL en Apple II et PLUS (pas de minuscules sur l'écran).

## Table d'équivalence des caractères français et américains

Code décimal Code hexadécimal										126 7E
Caractères français Caractères américains	£ #	à @	•	Ç	§ ]	`	é	ù	è	~

#### CONVERSION HEXADECIMALE/DECIMALE

#### de nombres de 4 chiffres hexadécimaux \$H3 H2 H1 HØ

COEFF H3	: H2	: H1	:	нø:
0: 0	: 0	: 0	# W	0:
1: 4096	: 256	: 16		1 :
2: 8192	: 512	: 32	#	2 :
3 : 12288	: 768	: 48	1	3 :
4: 16384	:1024	: 64		4:
5 : 20480	:1280	: 80	#	5 :
6 : 24576	:1536	: 96	#	6 :
7 : 28672	:1792	: 112		7 :
8:32768	:2048	: 128	:	8 :
9:36864	:2304	: 144	1	9 :
A: 40960	:2560	: 160		10:
B: 45056	:2816	: 176	:	11 :
C : 49152	:3072	: 192	2	12:
D : 53248	:3328	: 208		13 :
E: 57344	: 3584	: 224	=	14 :
F : 61440	:3840	: 240	=======================================	15 :

CONVERSION HEXADECIMALE/DECIMALE
LE NOMBRE DECIMAL EST OBTENU
EN FAISANT LA SOMME DES VALEURS
PRISES A L'INTERSECTION
DE LA LIGNE DU CHIFFRE HEXA
ET DE LA COLONNE DE LA POSITION
DE CE CHIFFRE DANS LE NOMBRE HEXA

#### EXEMPLE

#AFF6 DEVIENT 40960 (A EN H3)

- + 3840 (F EN H2)
- + 240 (F EN H1)
- + 6 (6 EN HØ)

SOIT: 45046

# **MESSAGES D'ERREUR**

APPLESOFT

Les messages d'erreur dans un programme en APPLESOFT sont de la forme :

? message ERROR IN numéro de ligne

'message' est le nom de l'erreur. Le numéro de ligne est celui de l'instruction dans laquelle une erreur a été rencontrée. (Les erreurs ne sont détectées dans un programme qu'au moment de l'exécution des instructions).

Dès l'erreur détectée, l'interpréteur Basic Applesoft provoque <u>l'arrêt</u> du programme et <u>l'affichage</u> du message. Les variables et les instructions ne sont pas modifiées mais le programme ne peut pas se poursuivre. Les compteurs de boucles FOR-NEXT sont mis à zéro et la trace des GOSUB est annulée.

Grâce à l'instruction ONERR GOTO et à un sous-programme de traitement des erreurs (attendues!) un programme peut malgré tout se poursuivre normalement.

Les instructions données en mode immédiat (sans numéro de ligne) peuvent aussi déclencher un message d'erreur, il ne comportera pas d'indication de numéro de ligne.

Chaque type d'erreur est associé à un code qui figure à l'adresse décimale 222 (ou \$DE) au moment de l'erreur.

Le numéro de ligne où l'erreur s'est produite figure aux adresses 218 et 219 (ou \$DA, \$DB). La valeur du pointeur TXPTR dans l'instruction erronée figure aux adresses 220 et 221 (ou \$DC, \$DD). La valeur du pointeur du stack au moment de l'erreur est conservée à l'adresse 223 (ou \$DF). Cette information doit être restaurée avant tout traitement d'erreur grâce au sousprogramme suivant :

300	68		PLA	
301	<b>A8</b>		TAY	
302	68		PLA	
303	A6	DF	LDX	\$DF
305	9A		TXS	
306	48		PHA	
307	98		TYA	
308	48		PHA	
309	60		RTS	

Le sous-programme est inscriptible en mémoire par les instructions suivantes dans le programme :

Ø POKE 216.0 : POKE 768.104 : POKE 769,168 : POKE 770,104 : POKE 771,166 : POKE 772,223 : POKE 773,154 : POKE 774.72 : POKE 775, 152 : POKE 776.72 : POKE 777.96

A l'adresse décimale 216 figure une indication d'activation ( $\$8\emptyset$ ) ou de désactivation ( $\$\emptyset\overline{\emptyset}$ ) de l'instruction ONERR GOTO.

Le schéma de programmation de la prise en compte des erreurs avant l'arrêt du programme est le suivant :

Mise en mémoire du sous-programme ci-dessus 1 ONERR GOTO 1000 : activation du système

10 Déroulement normal du programme

999 END

1000 CALL 768 : exécution du sous-programme

1010 IF PEEK(222)=5 THEN Prise en compte de l'erreur n° 5

1020 Détection d'autres codes d'erreurs

1030 RESUME pour revenir à l'instruction erronée si nécessaire

Le sous-programme qui contrôle le déroulement en cas d'erreur est à l'adresse \$D412. Il provoque l'exécution du sous-programme HANDLERR à l'adresse \$F2E9 si ONERR a été activé. HANDLERR met en place les mémoires \$DA à \$DF.

Si ONERR n'a pas été utilisée, alors le sous-programme \$D412 arrête l'exécution et affiche le message d'erreur.

Dans l'interpréteur APPLESOFT, la table des messages d'erreur est implantée à partir de l'adresse \$D260 et leurs codes correspondent à leur position dans cette table.

NEXT WITHOUT FORSYNTAXRETURN WITHOUT GO SUBOUT OF DATAILLEGAL QUANTITYOVERFLOWOU T OF MEMORYUMDER'D STATEMENTBAD SUBSCRIP TREDIM'D ARRAYDIVISION BY ZEROILLEGAL DI RECTIVEE MISMATCHSTRING TOO LONGFORMULA TOO COMPLEXCAN'T CONTINUEUNDEF'D FUNCTIO N FREDRIN BREAK

## Liste des <u>messages d'erreurs</u> par ordre alphabétique

Code	Message	Origine	Commentaire
1Ø7	?BAD SUBSCRIPT (mauvais indice)	DIM	Tentative d'appeler un élément de tableau d'indice supérieur à la limite fournie dans DIM. Exemple: DIM A(15) avec A(20) ou encore avec un nombre d'indices différent de celui spécifié dans DIM. L'applesoft dimensionne automatiquement à 11 les variables indicées non déclarées.
210	CAN'T CONTINUE (on ne peut pas continuer)	CONT	Impossibilité de reprendre l'exécution d'un programme par CONT. En cas d'erreur ou d'insertion ou de modification d'une instruction. Dans certains on peut repartir avec GOTO numéro de ligne.
133	?DIVISION BY ZERO (division par zéro)	/Ø	Peut venir d'une variable non initialisée à une va- leur différente de zéro.
	?EXTRA IGNORED (donnée de trop ignorée)	INPUT	Si les données (séparées par des virgules) sont en nombre supérieur à celui des variables prévues pour les recevoir. Le programme se poursuit pourtant.
191	?FORMULA TOO COMPLEX (formule trop complexe)	IF "chaîne de caractè- re" THEN	Le test ne peut être deman- dé plus de 2 fois dans un programme.
149	?ILLEGAL DIRECT (illégal en mode direct)	Mode direct	Les instructions INPUT GET DEF FN et DATA ne sont pas autorisées en mode direct.
53	?ILLEGAL QUANTITY (valeur erronée)	Fonctions maths	Le paramètre donné à une fonction dépasse les limites permises - l'indice d'une variable est négatif - l'argument de LOG est négatif ou nul - l'argument de SQR est négatif. A PUISSANCE B si A est négatif et B n'est pas entie

#### APPLESOFT

Code	Message	Origine	Commentaire
53	?ILLEGAL QUANTITY	MID\$ LEFT\$ RIGHT\$	La longueur ou l'indice de positionnement ne sont pas compris entre 1 et 255.
		CHR\$	Le code n'est pas compris entre Ø et 255 (bornes in- cluses).
		ASC	Le caractère est de lon- gueur Ø (vide).
		CALL	L'adresse n'est pas com- prise entre -65535 et +65535.
		POKE	L'adresse n'est pas com- prise entre -65535 et 65535 ; la valeur n'est pas comprise entre Ø et 255
		HIMEM:	L'adresse n'est pas com- prise entre -65535 et 65535.
		HPLOT DRAW PLOT,VLIN, HLIN PDL	X,Y<Ø ou X>278 et Y>191 X,Y<Ø ou X>278 et Y>191
			X,Y<Ø ou X,Y>39
			X<Ø ou X>255
		HTAB VTAB SPC TAB(	X<Ø ou X>255 X<Ø ou X>24 X<0 ou X>255 X<Ø ou X>255
		ONGOTO ONGOSUB	L'index ne doit pas dépas- ser 255 ou être inférieur à Ø.
			Si la valeur de l'index est nulle ou plus élevée que le nombre de numéros de ligne spécifiés, l'exécution con- tinue à l'instruction sui- vante.
Ø	NEXT WITHOUT FOR (NEXT sans FOR correspondant)	FOR, NEXT	.Des boucles FOR-NEXT ont été mal imbriquées exemple : FOR X = 1 TO FOR Y = 1 TO PRINT X,Y NEXT : NEXT Y
			(Réécrire NEXT Y : NEXT X) .Il manque un FOR pour un NEXT isolé.

Code	Message	Origine	Commentaire
42	?OUT OF DATA (Data épuisées)	READ	Essai d'exécution d'un READ alors que toutes les données du DATA ont déjà été lues. Prévoir de tester un caractère de fin de données ou une variable de comptage ou faire RESTORE pour relire les données au début de DATA.
		RECALL STORE	Ne pas utiliser des variables dont le nom commence par RECALL ou STORE.
77	?OUT OF MEMORY (Mémoire épuisée)	DIM GOSUB	Ne pas dépasser le nombre maximum d'indices : 88. Ne peut gérer plus de 24
		HIMEM: LOMEM:	niveaux d'appels imbriqué: Ne pas la fixer trop basse Ne pas la fixer trop haute ou inférieure à la valeur actuelle. Le programme est trop grand ou les variables sont trop nombreuses.
	?OVERFLOW ERROR (dépassement de capacité)	Nombre réel	Résultat supérieur à 1.7E38 (Un nombre réel est mémorisé avec 1 octet d'exposant et 4 octets de mantisse. Si le résultat est inférieur à 2.9E-39, il équivaut à 0 sans message d'erreur.
		STR\$	Si le nombre à convertir en chaîne de caractères est trop grand.
		VAL	Si la valeur absolue du nombre cherché est supé- rieure à 1E38 ou si le nombre contient plus de 38 chiffres (dont les zéros les plus à droite).

Code	Message	Origine	Commentaire
120	?REDIM'D ARRAY (tableau redimen- sionné)	DIM	Un même tableau ne peut être dimensionné deux fois. (On a repassé deux fois sur l'instruction DIM).
	?REENTER (refaire l'entrée de données)	INPUT	On a fourni une quantité alphanumérique; il faut reprendre en redonnant toutes les valeurs numé-riques attendues par l'ins truction INPUT.
22	?RETURN WITHOUT GOSUB (retour sans GOSUB)	RETURN	Un sous-programme a été placé après la fin logique du programme où END a été oublié.
			Dans le traitement d'une erreur, reprendre dans un sous-programme sans exécuter GOSUB.
176	?STRING TOO LONG (chaîne de carac- tères trop longue)	LEN VAL	Ne pas créer une chaîne par concaténation dont la longueur dépasse 255, si l'argument est une chaîne de longueur totale supé- rieure à 255.
		PRINT	A\$+B\$ a plus de 255 carac- tères (écrire PRINT A\$B\$)
16	?SYNTAX (erreur de syntaxe)		Instruction incompréhensible pour l'interpréteur APPLESOFT parenthèses non appariée caractères illégaux mauvaise ponctuation faute d'orthographe dans un mot clé.
		ASC	Sur "CTRL a" ou CHR\$(Ø)
		CONT INPUT	Si une entrée de donnée en INPUT est interrompue par 'CTRL C' et que CONT est essayé pour repartir.
16	?SYNTAX (erreur de syntaxe)	DATA	Une chaîne de caractères contenant ? n'est pas acceptée.

Code	Message	Origine	Commentaire
16	?SYNTAX	DEL	Doit être suivi de 2 nu- méros de ligne dans l'or- dre croissant
		FORNEXT	Ne pas utiliser une variable de type entier (%) comme indice de boucle.
		HGR HGRZ TEXT	Ne pas utiliser ces mots- clés comme premières let- tres d'un nom de variable (Ils seront exécutés avan affichage de l'erreur).
		IFTHEN	Il manque THEN avec le IF correspondant.
		LIST, Q	Affiche le programme com- plet puis le message SYNTAX.
		RECALL STORE SHLOAD	Ne pas utiliser ces mots- clés comme premières let- tres d'un nom de variable
		RESUME	Elle est rencontrée avant qu'une erreur se soit pro- duite. Peut être une er- reur fatale.
		N° d'ins- truction incorrect	Si la lettre 0 est tapée au lieu du chiffre Ø ou la lettre I au lieu du chif- fre 1.
163	?TYPE MISMATCH (désaccord entre numérique et alpha- numérique)	LET MID\$ LEFT\$ RIGHT\$	- Une variable chaîne ne peut recevoir une valeur numérique et vice-versa - erreur de type d'arguments.
224	?UNDEF'D FUNCTION (fonction non définie)		Référence à une fonction pour laquelle il n'existe pas d'instruction DEF FN préalable
9Ø	?UNDEF'D STATEMENT	GOTO GOSUB ON. GOTO RUN THEN	Renvoient à un numéro de ligne inexistant.

#### MESSAGES D'ERREUR CONCERNANT LES FICHIERS DOS 3.3

Dans le système d'exploitation des disquettes chargé en MEV (dans une configuration de 48K), la table des messages d'erreurs est implantée à partir de l'adresse \$A971. Le premier message est 'Return', 'Bell', 'Return'. Les suivants sont :

LANGUAGE NOT AVAILABLERANGE ERRORWRI TE PROTECTEDEND OF DATAFILE NOT FOUNDVOL UME MISMATCHIZO ERRORDISK FULLFILE LOCKE DSYNTAX ERRORNO BUFFERS AVAILABLEFILE TY PE MISMATCHPROGRAM TOO LARGENOT DIRECT C OMMAND

Dans la zone suivante \$AA3F à \$AA4F, sont enregistrées les positions du début de chaque message dans la table des messages précédents :

Ø 3 25 25 36 51 62 76 91 100 109 120 132 152 170 187 Code Hexa

Exemple : le message 'WRITE PROTECTED' est le 4ème de la liste, son code d'erreur est 4 et le texte est mémorisé de l'adresse \$A971+\$24 à l'adresse \$A971+\$32.

Cette analyse permet de traduire en français les messages d'erreur envoyés par le système d'exploitation des disquettes. Ne vous en privez pas !

Code	Message	Origine	Cause
9	DISK FULL (disquette pleine) END OF DATA (fin des données)	SAVE WRITE INPUT	Le répertoire arrive à sa limite où tous les sec- teurs sont utilisés. Les données sont insuffi- santes pour satisfaire l'instruction INPUT.
		APPEND READ POSITION READ	Après cette instruction seule l'instruction WRITI est autorisée. La position atteinte ne correspond à aucune don- née enregistrée.
		EXEC F,Rr	Si r correspond au 2ème champ <i>après</i> la fin du fi- chier !!
		READ F,Rr	Si r correspond à un en- registrement non encore effectué (codé Ø).
10	FILE LOCKED (fichier ou pro- gramme verrouillé)	SAVE DELETE BSAVE WRITE	Un fichier comportant un astérisque sur le CATALO ne peut être modifié en ré-écriture (sauf avec APPEND).
6	FILE NOT FOUND (fichier inconnu)	LOAD RUN BLOAD BRUN DELETE	Le fichier demandé n'exi te pas sur la disquette. Vérifiez l'orthographe d son nom.
13	FILE TYPE MISMATCH (désaccord sur le type du fichier)	LOAD BLOAD RUN BRUN	Un fichier de type T ou ne peut être appelé par LOAD ou RUN et un fichie de type I ou A ne peut être appelé par BLOAD ou BRUN.
13	FILE TYPE MISMATCH (désaccord sur le type de fichier)	OPEN READ POSITION WRITE APPEND EXEC CLOSE	Ces commandes ne sont opérationnelles que sur un fichier de <i>données</i> (de type T).

Code	Message	Origine	Cause
		CHAIN	Un programme en Basic Applesoft ne peut être 'chaîné' par cette seule commande qui ne concerne que les programmes en Basi Integer.
8	I/O ERROR (erreur d'entrée/ sortie)	Toute commande	<ul> <li>lecteur sans disquette</li> <li>n° de connecteur</li> <li>(sans contrôleur)</li> <li>disquette abimée</li> <li>disquette non initialisé</li> <li>porte du lecteur ouverte</li> </ul>
		VERIFY	S'il y a une erreur après vérification qu'un fichier est correctement ou mal enregistré.
1	LANGUAGE NOT AVAILABLE (interpréteur Basic absent du système)	LOAD FP INT	Un programme en Basic ne peut être exécuté sans que l'interpréteur soit pré- sent.
		APPLE][PLUS CARTE LANGAGE	N'a pas d'interpréteur BA- SIC INTEGER en standard. Si la carte-mère contient en MEM un interpréteur, la carte langage pourra être chargée avec l'autre.
12	NO BUFFERS AVAILABLE (trop de fichiers ouverts en MEV)	MAXFILES n	Le nombre maximum est 16 (le système en utilise 1 pour chaque commande). Le nombre par défaut est 3.
15	NOT DIRECT COMMAND (commande directe illégale)	OPEN READ WRITE APPEND POSITION	Ne pas les utiliser en mode direct Ecrire un programme contenant ces commandes dans un PRINT.
14	PROGRAM TOO LARGE (programme trop grand)	LOAD RUN	Le HIMEM est trop bas (le SED compare le nombre de secteurs du programme avec l'octet de poids fort de HIMEM).

Code	Message	Origine	Cause
2,3	RANGE ERROR (valeur erronée)	V D S L R B A MAXFILES	Mn-Max Volume Ø-254 Lecteur Ø-2 Connecteur 1-7 Longueur 1-32767 Numéro Ø-32767 Numéro Ø-32767 Adresse Ø-65535 Nombre de 1-16 fichiers ouverts
11	SYNTAX ERROR (erreur de syntaxe dans une commande du SED	INT EXEC Aa Ll IN#S PR#s	Commande sans paramètres, instruction BASIC non valide a ni négatif l ni > 65535 s ne peut être supérieur à 7.
7	VOLUME MISMATCH (désaccord de nu- méros de volume)	V	Le volume de la disquette courante est différent de celui de la disquette demandée. Si la demande est faite av VØ, la détection de volume ne sera pas faite.
4	WRITE PROTECTED (protection en écriture)		recouverte, les fichiers ne seront accessibles qu'en lecture. La disquette est peut-être placée à l'envers. La disquette SYSTEM MASTER est toujours protégée.
		CHAIN	Un programme en Basic Applesoft ne peut être 'chaîné' par cette seule commande qui ne concerne que les programmes en Basic Integer.
8	I/O ERROR (erreur d'entrée/ sortie)	Toute commande	<ul> <li>lecteur sans disquette</li> <li>n° de connecteur</li> <li>(sans contrôleur)</li> <li>disquette abimée</li> <li>disquette non initialisé</li> <li>porte du lecteur ouverte</li> </ul>

## MESSAGES D'ERREUR FICHIERS SED - DOS 3.3

Code	Message	Origine	Cause
		VERIFY	S'il y a une erreur après vérification qu'un fichie est correctement ou mal enregistré.
1	LANGUAGE NOT AVAILABLE (interpréteur Basic absent du système)	LOAD FP INT	Un programme en Basic ne peut être exécuté sans que l'interpréteur soit pré- sent.
12	NO BUFFERS AVAILABLE (trop de fichiers ouverts en MEV)	MAXFILES n	Le nombre maximum est 16 (le système en utilise 1 pour chaque commande). Le nombre par défaut est 3.
15	NOT DIRECT COMMAND (commande directe illégale)	OPEN READ WRITE APPEND POSITION	Ne pas les utiliser en mode direct Ecrire un programme contenant ces commandes dans un PRINT.
14	PROGRAM TOO LARGE (programme trop grand)	LOAD RUN	Le HIMEM est trop bas (le SED compare le nombre de secteurs du programme avec l'octet de poids fort de HIMEM).

Liste par code croissant.


Code	Message	Cause
2	RANGE ERROR (valeur erronée)  S D F R B A L	Les paramètres des commandes ont des limites :  N° de connecteur 1-7  N° de lecteur 1-2  Nombre de champs Ø-65535  N° d'enregistrement Ø  N° d'octet Ø  Adresse en MEV Ø-65535  Longueur en octets Ø-65535  Adresse en MEV Ø-65535
3	NO DEVICE CONNECTED (pas de périphérique)	Le périphérique appelé n'est pas branché.
4	WRITE PROTECTED (protection en écriture)	Si l'encoche de la disquette est recouverte, les fichiers sont protégés en écriture mais non en lecture.
5	END OF DATA (épuisement des données)	Le pointeur est hors du fichier. Voir position et READ.
6,7	PATH NOT FOUND (fichier introuvable)	Le nom d'accès est incomplet ou la disquette n'est pas la bonne.
8	I/O ERROR (erreur d'E/S)	Le lecteur est mal fermé ou ne contient pas de disquette ou la disquette est vierge ou formatée en DOS 3.2.
9	DISK FULL (disquette pleine)	La disquette est saturée de fi- chiers (51 par répertoire) ou ne dispose plus de blocs libres.
1Ø	FILE LOCKED (fichier verrouillé)	Le fichier est protégé donc on n'a pas le droit d'écrire dessus
11	INVALID OPTION (option non valide)	L'option n'est pas disponible avec cette commande.
12	NO BUFFERS AVAILABLE (pas de zones-tampons disponibles)	La mémoire vive est saturée, elle ne peut ouvrir que huit fi- chiers ; de plus, les commandes CAT, APPEND, EXEC en utilisent aussi.
13	FILE TYPE MISMATCH (type de fichier incompatible)	La commande n'est pas faite pour ce type de fichier.

#### MESSAGES D'ERREUR DU PRODOS

Code	Message	Cause
14	PROGRAM TOO LARGE (programme trop grand)	La MEV est saturée.
15	NOT DIRECT COMMAND (commande non directe)	Certaines commandes ne fonc- tionnent que dans un programme en Basic.
16	SYNTAX ERROR	Erreur de syntaxe dans la commande.
17	DIRECTORY FULL	Le répertoire est saturé.
18	FILE NOT OPEN	Le fichier n'a pas été ouvert.
19	DUPLICATE FILENAME (nom de fichier en double)	Les commandes CREATE et RENAME vérifient que le nouveau fichier n'existe pas déjà au répertoire.
2Ø	FILE BUSY (fichier occupé)	On ne peut pas effacer ou renommer ou cataloguer un fi- chier déjà ouvert.
21	FILE(S) STILL OPEN (fichiers encore ouverts)	Au cours d'une interruption par 'Ctrl C', des fichiers n'avaient pas été encore fermés.

# LANGAGE MACHINE

#### REGISTRES INTERNES DU 65C02



registre d'index registre d'index accumulateur registre d'état compteur ordinal pointeur de pile ('stack')

## Détail du registre d'état P du microprocesseur

bit: 7 6 5 4 3 2 1 0

N V B D I Z C

N signe

D mode décimal

V débordement

I inhibition interruptions

5 inutilisé

- Z résultat nul
- B indicateur de BReaK
- C retenue

- ADC : Addition avec retenue (Add with Carry) : A ← A + M + C ; on ajoute à l'accumulateur le contenu de la mémoire spécifiée plus le bit C de retenue ; opère en mode binaire ou décimal ; agit sur N, V, Z, C.
- AND : ET logique : A ← A ∧ M ; fait l'opération bit à bit en accumulateur et mémoire ; agit sur N et Z.
- ASL : Décalage à gauche (Arithmetic Shift Left) ; C +  $\longrightarrow$   $\emptyset$  ; décale à gauche l'accumulateur ou une mémoire ; agit sur N, Z, C.
- BCC : Branchement si pas de retenue (Branch on Carry Clear) ; si le bit  $C=\emptyset$ , on saute à l'instruction indiquée, sinon on continue en séquence.
- BCS : Branchement si retenue (Branch on Carry Set) ; si le bit C=1, on saute à l'instruction indiquée ; sinon, on continue en séquence.
- BEQ: Branchement si le résultat est nul (Branch on EQual); si le bit Z=1 (c'est-à-dire si le dernier résultat est Ø ou si la comparaison a donné l'égalité), on saute à l'instruction indiquée; sinon, on continue en séquence.
- BIT : Test de bits (BIt Test) Z ← Σ Āi Λ Ml, N ← M7, V ← M6; effectue le ET virtuel de l'accumulateur et de la mémoire spécifiée et positionne Z en conséquence; en outre, les bits 7 et 6 sont copiés respectivement dans N et V sauf en mode immédiat.
- BMI : Branchement si négatif (Branch on MInus) ; si le bit N=1, on saute à l'instruction indiquée, sinon, on continue en séquence.
- BNE: Branchement si non égal à Ø (Branch on Not Equal); si le bit Z=Ø (c'est-à-dire si le dernier résultat est différent de zéro ou si la dernière comparaison n'a pas donné l'égalité), on saute à l'instruction indiquée, sinon on continue en séquence.
- BPL : Branchement si positif ou nul (Branch if PLus) ; si le bit N=Ø, on saute à l'instruction indiquée, sinon on continue en séquence.
- BRA : Branchement inconditionnel (Branch Relative Always) ; on saute à l'adresse indiquée sans condition.
- BRK : Interruption logicielle (BReak) ; met les bit B et I à 1 et simule une interruption (saut à l'adresse contenue en FFFF, FFFE).
- BVC: Branchement si pas de débordement (Branch on Overflow Clear); si le bit V=Ø, on saute à l'instruction indiquée, sinon on continue en séquence.

- BVS : Branchement si débordement (Branch on Overflow Set) ; si le bit V=1, on saute à l'instruction indiquée, sinon on continue en séquence.
- CLC : Annuler la retenue (CLear Carry) ; force à Ø le bit C de retenue.
- CLD : Annuler le mode décimal (CLear Decimal mode) ; force à  $\emptyset$  le bit D pour mettre l'unité arithmétique en fonctionnement binaire.
- CLI : Autoriser les interruptions (CLear Interrupt Inhibit flag) ; force à Ø le bit d'inhibition des interruptions.
- CLV : Annuler l'indicateur de débordement (CLear oVerflow flag);
   force à Ø le bit V.
- CMP : Comparer avec l'accumulateur (ComPare with accumulator); A - M; effectue la soustraction virtuelle : registre A mémoire et positionne les indicateurs N, Z et C en conséquence.
- $\mbox{{\it CPX}}$  : Comparer avec X (ComPare with X) ; X M ; effectue la soustraction virtuelle : registre X mémoire et positionne les indicateurs N, Z et C en conséquence.
- CPY : Comparer avec Y (ComPare with Y); Y M; effectue la soustraction virtuelle : registre Y - mémoire et positionne les indicateurs N, Z et C en conséquence.
- DEA : Décrémenter l'accumulateur (DEcrement Accumulator) ;
   A ← A 1 ; diminue de 1 le contenu de l'accumulateur ;
   agit sur N et Z.
- DEC : Décrémenter en mémoire (DECrement Memory) ;  $M \leftarrow M-1$  ; diminue de 1 le contenu de la mémoire indiquée ; agit sur N et Z.
- DEX : Décrémenter X (DEcrement X) ; X ← X 1 ; diminue de 1 le contenu du registre X ; agit sur N et Z.
- DEY : Décrémenter Y (DEcrement Y) ; Y ← Y 1 ; diminue de 1 le contenu du registre Y et agit sur N et Z.
- EOR : OU exclusif (Exclusive OR) ; effectue le OU exclusif entre l'accumulateur et la mémoire indiquée ; agit sur N et Z.
- INA : Incrémenter l'accumulateur (Increment Accumulator) ; augmente de 1 le contenu de l'accumulateur et agit sur N et Z.
- INC : Incrémenter en mémoire (INcrement Memory) ; augmente de 1 le contenu de la mémoire indiquée et agit sur N et Z.
- INX : Incrémenter X (INcrement X) ; augmente de 1 le contenu de X et agit sur N et Z.

- INY: Incrémenter Y (INcrement Y); augmente de 1 le contenu de Y et agit sur N et Z.
- JMP : Saut inconditionnel (JuMP) ; PC adresse ; saute à l'adresse indiquée.
- JSR : Appel d'un sous-programme (Jump to Sub-Routine) ; PC ↓ ; PC ← adresse ; sauve PC dans la pile (adresse de retour) puis saute à l'adresse indiquée.
- LDA : Charger l'accumulateur (LOad Accumulator) ; A ← M ; met dans l'accumulateur le contenu de la mémoire spécifiée et agit sur N et Z.
- LDX : Charge le registre X (LOad X register) ;  $X \leftarrow M$  ; met dans le registre X le contenu de la mémoire spécifiée et agit sur N et Z.
- LDY : Charge le registre Y (LOad Y register) ; Y  $\leftarrow$  M ; met dans le registre Y le contenu de la mémoire spécifiée et agit sur N et Z.
- LSR: Décalage à droite (Logical Shift Right); décale d'un bit vers la droite l'accumulateur ou une mémoire; agit sur N, Z et C. Ø C.
- NOP: Pas d'opération (No Operation) PC ← PC + 1; instruction muette s'exécutant en deux cycles.
- ORA : OU inclusif (OR Accumulator) A  $\leftarrow$  A v M ; effectue le OU inclusif entre l'accumulateur et la mémoire indiquée ; agit sur N et Z.
- PHA: Empiler A (Push A) A  $\downarrow$ : (S)  $\leftarrow$  A; S  $\leftarrow$  S 1; met l'accumulateur en haut de la pile et met à jour le pointeur de pile.
- PHP: Empiler P (PusH Processor status register); P  $\downarrow$ : (S)  $\leftarrow$  P : S  $\leftarrow$  S 1; met le registre P en haut de la pile et met à jour le pointeur de pile.
- PHX : Empiler X (PusH X). X  $\downarrow$  : (S)  $\leftarrow$  X : S  $\leftarrow$  S 1 ; met le registre X au sommet de la pile et met à jour le pointeur de pile.
- PHY: Empiler Y (PuH Y). Y  $\downarrow$ : (S)  $\leftarrow$  Y: S  $\leftarrow$  S 1; met le registre Y au sommet de la pile et met à jour le pointeur de pile; affecte N et Z.
- PLA: Dépiler A (Pull A); A  $t: S \leftarrow S + 1: A \leftarrow (S)$ ; met à jour le pointeur de pile et transfère vers A le contenu du haut de la pile; affecte N et Z.
- PLP : Dépiler P (PulL Processor status register) P t: S  $\leftarrow$  S + 1: P  $\leftarrow$  (S); met à jour le pointeur de pile et transfère le contenu du haut de la pile dans P; affecte tous les indicateurs.

- PLX : Dépiler vers X (PulL X register from stack) ; X ↑ : S ← S + 1 : X ← (S) ; met à jour le pointeur de pile et transfère vers le registre X le contenu du sommet de la pile.
- PLY: Dépiler vers Y (PulL Y register from stack); Y  $t: S \leftarrow S + 1: Y$  (S); met à jour le sommet de la pile et transfère vers le registre Y le contenu du sommet de la pile.
- ROL : Rotation à gauche (Rotate Left) ; décale d'un bit sur la gauche l'accumulateur ou une mémoire ; l'ancienne valeur du bit C rentre par la droite tandis que l'ancien bit 7 qui sort par la gauche vient remplacer C ; affecte N, Z et C.
- ROR : Rotation à droite (ROtate Right) ; décale d'un bit à droite l'accumulateur ou une mémoire ; l'ancienne valeur du bit C rentre par la gauche tandis que l'ancien bit ∅ qui sort par la droite vient remplacer C ; affecte N, Z et C.
- RTI: Retour d'interruption (ReTurn from Interrupt) P t ; PC t ; retour du sous-programme d'interruption ; récupère sur la pile le PC et P qui y avaient été sauvés par le mécanisme d'interruption.
- RTS: Retour de sous-programme (ReTurn from Sub-routine) PC † ; récupère sur la pile l'ancien PC qui y avait été sauvé par le dernier JSR.
- SBC : Soustraire avec retenue (Substract with Carry); A ← A M C; on soustrait à l'accumulateur la mémoire spécifiée et aussi l'opposé du bit de retenue (l'emprunt); opère en mode binaire ou décimal et agit sur N, V, Z et C.
- SEC : Mettre à 1 la retenue (SEt Carry flag) ; force à 1 le bit C.
- SED : Mettre à 1 le mode décimal (SEt Decimal mode) ; force à 1 le bit D (influe donc sur ADC et SBC).
- SEI : Masquer les interruptions (SEt Interrupt inhibit flag) ; force à 1 le bit I.
- STA : Ranger l'accumulateur (STore Accumulator) M ← A ; transfère le contenu de l'accumulateur dans la mémoire spécifiée.
- STX : Ranger le registre X (STore X register) M ← X ; transfère le contenu du registre X dans la mémoire indiquée.
- STY : Ranger le registre Y (STore Y register) M ← Y ; transfère le contenu du registre Y dans la mémoire indiquée.
- STZ : Met à zéro (Store Zero) M  $\leftarrow \emptyset$  ; donne un contenu nul à la mémoire indiquée.
- TAX : Transférer A dans X ;  $X \leftarrow A$  ; agit sur N et Z.
- TAY : Transférer A dans Y ; Y A ; agit sur N et Z.

- TRB : Tester et mettre à zéro des bits de mémoire à l'aide de l'accumulateur (Test and Reset memory Bits with accumulator). M ← Ā ʌ M ; les bits 6 et 7 de la mémoire indiquée sont copiés en V et N, puis les bits à 1 dans l'accumulateur remettent à zéro les bits correspondant dans la mémoire M ; l'indicateur Z sera modifié en conséquence.
- TSB: Tester et mettre à un des bits de mémoire à l'aide de l'accumulateur (Test and Set mémory Bits with accumulator); les bits 6 et 7 de la mémoire indiquée sont copiés en V et N, puis les bits à 1 dans l'accumulateur mettent à un les bits correspondants dans la mémoire M; l'indicateur Z est modifié en conséquence.
- TSX : Transférer S dans X ;  $X \leftarrow S$  ; agit sur N et Z.
- TXA : Transférer X dans A ;  $A \leftarrow X$  ; agit sur N et Z.
- TXS : Transférer X dans S ;  $S \leftarrow X$  ; n'agit pas sur les indicateurs.
- TYA: Transférer Y dans A; A + Y; agit sur N et Z.

#### Tableau de désassemblage

A partir d'un code à deux chiffres hexadécimaux  $\mathrm{H1H0}$ , ce tableau permet de trouver le code mnémonique et le mode d'adressage de l'instruction correspondante. Exemple: A9  $\rightarrow$  LDA Imm (ligne A, colonne 9). S'il n'y a pas de mode d'adressage, cela veut dire qu'il est inhérent ou relatif.

Le symbole ° signale une instruction propre au 65CØ2.

1 HØ	Ø	. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
Ø	BRK	ORA			TSB°	ORA	ASL		PHP	ORA	ASL		12B°	ORA	ASL	
		ind, X			pgz	pgz	pgz			imm	A		abs	abs	abs	
1	BPL	ORA	ORA°		IRB°	ORA	ASL		CLC	ORA	INA°		TRB°	ORA	ASL	
		ind, Y	(pgz)		pgz	pgz,X	pgz,X			abs, Y	A		abs	abs, X	abs,X	
2	JSR	AND			BIT	AND	ROL		PLP	AND	ROL		BIT	AND	ROL	
	abs	ind, X			pgz	pgz	pgz			imm	A		abs	abs	abs	
3	BMI	AND	AND°		BIT®	AND	ROL		SEC	AND	DEA®		BIT®	AND	ROL	
		ind, Y	(pgz)		pgz,X	pgz,X	pgz, X			abs, Y	A		abs, X	abs, X	abs,X	
4	RII	EOR				EOR	LSR		PHA	EOR	LSR		JMP	EOR	LSR	
		ind, X				pgz	pgz			imm	A		abs	abs	abs	
5	BVC	EOR	EOR°			EOR	LSR		CLI	EOR	PHY°			EOR	LSR	
		ind, Y	(pgz)			pgz,X	pgz,X			abs, Y				abs,X	abs,X	
6	RTS	ADC			SIZ°	ADC	ROR		PLA	ADC	ROR		JMP	ADC	ROR	
		ind, X			pgz	pgz	pgz			imm	A		(abs)	abs	abs	
7	BVS	ADC	ADC°		STZ°	ADC	ROR		SEI	ADC	PLY°		JMP°	ADC	ROR	
		ind,Y	(pgz)		pgz,X	pgz,X	pgz,X			abs,Y			abs	abs,X	abs,X	
8	BRA°	STA			STY	STA	STX		DEY	BII°	TXA		STY	STA	STX	
	1	ind,X	li		pgz	pgz	pgz			imm			abs	abs	abs	
9	BCC	STA	STA°		STY	STA	STX		TYA	STA	TXS		STZ°	STA	STZ°	
		ind, Y	(pgz)		pgz, X	pgz,X	pgz,Y			abs, Y			abs	abs, X	abs,X	
Α	LDY	LDA	LDX		LDY	LDA	LDX		TAY	LDA	TAX		LDY	LDA	LDX	
	imm	ind, X	imm		pgz	pgz	pgz			imm			abs	abs	abs	
В	BCS	LDA	LDA°		LDY	LDA	LDX		CLV	LDA	TSX		LDY	LDA	LDX	
		ind, Y	(pgz)		pgz, X	pgz,X	pgz,Y			abs, Y			abs, X	abs, X	abs,X	
С	CPY	CMP			CPY	CMP	DEC		INY	CMP	DEX		CPY	CMP	DEC	
	imm	ind, X			pgz	pgz	pgz			imm			abs	abs	abs	
D	BNE	CMP	CMP°			CMP	DEC		CLD	CMP	PHX°			CMP	DEC	
		ind, Y	(pgz)			pgz,X	pgz,X			abs, Y				abs,X	abs,X	
Ε	CPX	SBC	1,7		CPX	SBC	INC		INX	SBC	NOP		CPX	SBC	INC	_
	imm	ind, X			pgz	pgz	pgz			imm			abs	abs	abs	
F	BEO	SBC	SBC°		F 3-	SBC	INC		SED	SBC	PLX°		1	SBC	INC	
		ind, Y					pgz,X			abs, Y					abs,X	

# Tableau d'assemblage des instructions suivant le mode d'adressage

Chaque case du tableau contient le code de l'instruction et le nombre de cycles nécessaires à l'exécution de l'instruction.

	Mode d'adressage	Imm	Abs	Pgz	Acc	Inh	-	(ind)
	Nombre d'octets	2	3	2	1	1	X) 2	, Y 2
Mnémo	Instructions	,			1			
A D C A N D A S L B C C B C S	$A \leftarrow A + M + C$ (1,3) $A \leftarrow A \land M$ (1) $C \leftarrow \boxed{7 \leftarrow \emptyset} \leftarrow \emptyset$ $Brt \ si \ C = \emptyset$ (2) $Brt \ si \ C = 1$ (2)	69 2 29 2	6D 4 2D 4 ØE 6	65 3 25 3 Ø6 5	ØA 2		61 6 21 6	71 5 31 5
B E Q B I T B M I B N E B P L	Brt si Z=1 (2) A M (4,5) Brt si N=1 (2) Brt si Z=Ø (2) Brt si N=Ø (2)	89 2	2C 4	24 3				
B R A B R K B V C B V S C L C	Brt Incond. (2) Arrêt Brt si V=Ø (2) Brt si V=1 (2) Ø→ C					ØØ 7		
C L D C L I C L V C M P C P X	Ø→ D Ø→ 1 Ø→ V A - M X - M	C9 2 EØ 2	CD 4 EC 4	C5 3 E4 3		D8 2 58 2 B8 2	C1 6	D1 5
CPY	Y - M	CØ 2	CC 4	C4 3	24.0			
D E A D E C D E X D E Y	A ← A − 1 M ← M − 1 X ← X − 1 Y ← Y − 1		CE 6	C6 5	3A 2	CA 2 88 2		
E O R	$A \leftarrow A \oplus M$	49 2	4D 4	45 3	44.0		41 6	51 5
I N A I N C I N X I N Y	$ \begin{vmatrix} A \leftarrow A + 1 \\ M \leftarrow M + 1 \\ X \leftarrow X + 1 \\ Y \leftarrow Y + & \end{vmatrix} $		EE 6	E6 5	1A 2	E8 2 C8 2		
J M P J S R L D A L D X L D Y	Saut incond. Saut à sous-pg. A   M (1) X   M (1) Y   M (1)	A9 2 A2 2 AØ 2	4C 3 2Ø 6 AD 4 AE 4 AC 4	A5 3 A6 3 A4 3			A1 6	B1 5

	Mode d'adressage	Imm	Abs		Pgz	3	Aco	2	Ini	h	(ind		(in	d) Y)
Mnémo	Nombre d'octets Instructions	2	3		2		1		1		2		2	
L S R N O P O R A P H A P H P	$\emptyset \rightarrow \boxed{7}  \emptyset \rightarrow \boxed{C}(1)$ PC $\leftarrow$ PC + 1 A $\leftarrow$ A $\vee$ M MS $\leftarrow$ A, S $\leftarrow$ S $\leftarrow$ S $\leftarrow$ 1 MS $\leftarrow$ P, S $\leftarrow$ S $\leftarrow$ 5 $\leftarrow$ 1	Ø9 2	4E ØD		46 Ø5		4A	2	EA 48 Ø8	3	Ø1	6	11	5
PHX PHY PLA PLP PLX	Ms + X,S + S-1 Ms + Y,S + S-1 S + S+1,A + Ms S + S+1,P + Ms S + S+1,X + Ms								DA 5A 68 28 FA	3 4 A				
PLY	S - S+1, Y - Ms								7A	4				
R O L R O R R T I R T S	7-Ø - C (1) - C - 7-Ø (1) - Retour Interrup Retour sous-pg.	1	2E 6E		26 66		2A 6A		4Ø 6Ø					
S B C S E C S E D S E I S T A	A+A-M-C (1,3) C+1 D+1 I+1 M+A	E9 2	ED 8D		E5 85	3			38 F8 78	2	E1		F1	
S T X S T Y S T Z T A X T A Y	M - X M - Y M - ØØ X - A Y - A		8E 8C 9C		86 84 64	3 3 3			AA A8					
T R B T S B T S X T X A T X S	M - A A M (4) M - A V M (4) X - S A - X S - X		1C ØC		14 Ø4				BA 8A 9A	2				
TXA	A ← X S ← X								8A	2				

#### Notes (voir abréviations page 83)

(1) Ajouter 1 au nombre de cycles si changement de page.

(3) Ajouter 1 au nombre de cycles si en mode décimal.

<sup>(2)</sup> Ajouter 1 au nombre de cycles si le branchement aboutit dans la même page. Ajouter 2 au nombre de cycles si le branchement aboutit dans une autre page.

<sup>(4)</sup> V est rendu égal au bit 6 de la mémoire avant l'exécution. N est rendu égal au bit 7 de la mémoire avant l'exécution.

<sup>(5)</sup> Le mode d'adressage immédiat de l'instruction BIT ne change pas V et N.

	Mode Adressage	Pgz,X	Pgz,Y	Abs,X	Abs,Y	Rel	(Abs)	Abs $(i,x)$	(Zpg)
	Nombre octets	2	2	3	3	2	2	3	2
Mnémo	Reg P 7654321Ø NV BDIZC								
A D C A N D A S L B C C B C S	NV ZC N Z . N ZC	75 4 35 4 16 6		7D 4 3D 4 1E 6	79 4 39 4	9Ø 2 BØ 2			72 5 32 5
B E Q B I T B M I B N E B P L	76Z.	34 4		3C 4		FØ 2 3Ø 2 DØ 2 1Ø 2			
B R A B R K B V C B V S C L C	1.1					8Ø 2 5Ø 2 7Ø 2			
C L D C L I C L V C M P C P X	ø .ø NZC NZC	D5 4		DD 4	D9 4				D2 5
C P Y D E A D E C D E X D E Y	NZC NZ. NZ. NZ.	D6 6		DE 6					
E O R I N A	NZ. NZ.	55 4		5D 4	59 4				52 5
I N C I N X I N Y	NZ. NZ. NZ	F6 6		FE 6					
J M P J S R L D A	NZ.	B5 4	06.	BD 4	B9 4		6C 3	7C 3	B2 5
LDX	NZ. NZ.	B4 4	B6 4	BC 4	BE 4				
L S R N O P	ØZC	56 6		5E 6					

	Mode Adressage	Pgz,X	Pgz,Y	Abs,X	Abs,Y	Rel	(Abs)	Abs $(i,x)$	(Zpg)
W. f	Nombre octets	2	2	3	3	2	2	3	2
Mnémo	Reg P 7654321Ø NV BDIZC								
0 R A P H A P H P	NZ.	15 4		1D 4					12 5
PHX PHY PLA PLP PLX	NZ. NV.1DIZC NZ.								
P L Y R O L R O R R T I R T S	NZ. NZC NZC NV.1DIZC	36 6 76 6		3E 6 7E 6					
S B C S E C S E D S E I S T A	NVZC 1 1	F5 4		FD 4	F9 4				F2 5
S T X S T Y S T Z T A X T A Y	N Z.	94 4 74 4	96 4	9E 5					
T R B T S B T S X T X A T X S	Z. NZ. NZ.								
TYA	NZ.								

#### Abréviations

- Registre d'index X
- Registre d'index Y
- A Accumulateur
- M Mémoire
- Ms Mémoire de la pile
- Addition
- Soustraction
- ET
- 00
- OU Exclusif **①**
- 6 Bit 6 de la mémoire
- $\frac{7}{A}$ Bit 7 de la mémoire
  - Complément de A



# COMMENT?

LES "COMMENT ... ?"

#### 1 - Positionnement du curseur

Maintenir le curseur en face de la question jusqu'à ce que la réponse soit correcte.

La position verticale du curseur est **mémorisée** avant la saisie et restaurée pour une nouvelle saisie.

Si la réponse est incorrecte, elle est effacée.

#### Exemple:

```
5 HOME
6 Q$ = "REPONDEZ PAR O(UI OU N(ON "
   PRINT Q$ :: GOSUB 100
20
   INPUT "":R$
    IF R$ = "O" THEN VTAB PV: PRINT Q$;"OUI"
30
   IF R$ = "N" THEN UTAB PV: PRINT Q$: "NON"
40
   IF LEFT$ (R$,1) < > "0" AND LEFT$ (R$,1) <
45
      > "N" THEN VTAB PV: PRINT Q$;: CALL - 868:
      GOTO 20
    PRINT "FIN": PRINT : GOTO 10
50
100
     REM
200 \text{ PV} = \text{PEEK} (37) + 1
210 RETURN
```

PV est la position verticale (ligne)

CALL-868 efface le reste de la ligne depuis l'endroit où se trouve le curseur.

## 2 - Simuler INPUT X\$

La chaîne lue s'inscrit de \$200 (512) à \$2FF (768)

AP	PLESOFT	Assembleur
CA	LL-10964	JSR \$D52C

Tous les caractères sont acceptés jusqu'à concurrence de 255 mais 'CTRL X' annule la ligne et 'Return' valide l'entrée.

## 3 - Empêcher le listing d'un programme

POKE 2049, Ø : POKE 2050, Ø

met à zéro le pointeur du début de la deuxième ligne d'instructions.

Pour retrouver sa valeur exacte, rechercher le premier octet ØØ de fin de la première ligne d'instructions et ajouter 1 à l'adresse de cet octet.

Exemple :

BLIST

10 REM COMMENT NO 3 20 PRINT : END

JPOKE2049,0:POKE2050,0

TLIST

JOALL -151

\*800.81F 0800- 00 00 00 0A 00 B2 20 43 0808- 4F 4D 4D 45 4E 54 20 4E 0810- 30 20 33 00 10 08 14 00 0818- BA 3A 80 00 00 00 0A 00

Les commandes NEW et FP annulent aussi ce pointeur sans effacer le programme.

## 4 - Mettre deux programmes bout-à-bout en DOS 3.3

- a) Charger le programme de tête en mémoire vive.
- b) Modifier le pointeur de début de programme pour qu'il pointe après l'octet ØØ de la dernière instruction du programme de tête.
- c) Charger le programme de queue en mémoire vive.
- d) Modifier le pointeur de début de programme pour qu'il pointe au début du programme de tête.

TEXTTAB pointeur de début de programme \$67,\$68 PRGEND pointeur de fin de programme \$AF,\$BØ INEW

3100 REM PG DE QUEUE

ISAVE PQ

310 REM PG DE TETE

a

JCALL -151

\*AF.B0

00AF- 15 00B0- 08 \*800.815

0800- 00 12 08 0A 00 B2 20 50 0808- 47 20 44 45 20 54 45 54 0810- 45 00 00 00 64 0A \*67:12 08

\*3D@G

JLOAD PQ C JCALL -151

\*67:01 08 d

\*3D0G

JLIST

10 REM PG DE TETE 100 REM PG DE QUEUE

## 5 - Empêcher l'accès au clavier

En dehors du blocage de la touche 'RESET' (cf 6) il faut prévoir de neutraliser aussi la touche 'CTRL C' qui provoque l'interruption du programme en cours avec le message:

BREAK IN n° de l'instruction où l'arrêt a été déclenché.

La solution proposée utilise **le traitement d'erreur** : 'CTRL C' correspond au code d'erreur n° 255 et une fois détectée, l'erreur est annulée par RESUME :

1 ON ERR GO TO 1000

1000 IF PEEK(222) = 255 THEN RESUME

## 6 - Toutes les commandes sont interprétées comme un RUN (DOS 3.3)

POKE 214, 128

Une valeur supérieure ou égale à 128 dans l'adresse 214 ou \$D6 a un effet irréversible sur toutes les commandes ou instructions Basic, elles sont transformées en RUN. Sont épargnées les commandes d'accès aux programmes sur disquettes.

Faire PR # 6 pour réinitialiser le système.

- En PRODOS, l'effet de POKE 214,128 est tout autre !

#### 7 - Inhiber la touche 'RESET'

L'effet de 'Ctrl Reset' sur le système dépend du contenu des mémoires \$3F2 et \$3F3.

L'adresse contenue dans ces mémoires est celle vers laquelle se branchera le système si 'Reset' est tapé.

Adre	esses	Valeurs p	ar défaut	PRODOS	
Dec	Hex	Dec	Hex	THODOD	
1010 1011	3F2 3F3	191 157	BF 9D	00 BE	retour à BASIC (arrêt du programme en cours)
1012	3F4	56	38	1B	OR exclusif de (1011) et #A5

La valeur de l'octet d'adresse \$3F4 est obtenue par CALL-1169 (\$FB6F) puis PRINT PEEK (1012). Si cette valeur n'est pas égale au OR exclusif de (1011) et £A5, alors il y aura un redémarrage à froid.

a) Inhibition : (le programme en cours ne s'arrêtera pas avec 'Reset').

\* 3F2 : ØØ Ø3 A6 DOS 3.3 \* 3ØØ : 2Ø EA Ø3 JSR \$Ø3EA (DOS) \* 3Ø3 : 2Ø 98 D8 JSR \$D898 (CONT) \* 3Ø5 : 4C D2 D7 JSR \$D7D2 (NEWSTT)

b) Inhibition de tout le système (après avoir tapé 'Reset')

\* 3F2 : ØØ Ø3 A6 \* 3ØØ : 4C ØØ Ø3

Le redémarrage de tout le système n'est possible qu'après coupure du courant.

c) La touche 'Reset' fait redémarrer le système comme si on mettait sous tension :

il suffit d'un POKE 1012,Ø

PRODOS

- d) Désinhibition \* 3F2 : BF 9D 38 \* 3F2 : ØØ BE 1B
- e) Retour au moniteur 3F2: 69 FF 5A

#### 8 - Attendre un caractère au clavier

- a) 10 X = PEEK(-16384) : IF X < 128 THEN 10 20 POKE 16368,0 : X\$ = CHR\$(X-128)
- b) 10 WAIT 16384, 128 : X = PEEK(-16384)-128 : POKE 16368, Ø
- c) 10 GET X\$
- d) 10 CALL-756 (RDKEY)

# 9 - Modifier l'affichage d'un listing de programme en Basic

(en mode 40 colonnes exclusivement)

- POKE 33,33

La fenêtre d'écran est réduite à 33 colonnes de largeur. La commande LIST affiche les instructions sans marge.

- TEXT annule la commande précédente
- Le caractère : permet d'introduire une indentation de ligne d'instruction.
- POKE 33,28

facilite le cadrage des REM : la disposition à l'enregistrement n'est pas modifiée par LIST.

- TEXT ou POKE 33,40 pour revenir au mode standard.

## 10 - GOTO calculé par l'intermédiaire de l'ampersand &

On écrit & expression.

Le sous-programme est mémorisé à partir de \$300. Donc les adresses \$3F5 \$3F6 et \$3F7 doivent être pré-enregistrées avec l'instruction JMP \$300 pour que l'interpréteur se branche sur l'adresse \$300 dès qu'il rencontrera &.

\* 3F5 : 4C ØØ Ø3

ou bien :

10 POKE 1013,76 : POKE 1014,0 : POKE 1015,3

#### LES "COMMENT ... ?"

Sous-programme d'évaluation de l'expression et de branchement à la ligne calculée \*300L 0300-20 7B DD JSR **\$DD7R** 0303-20 52 E7 JSR \$E752 0306-20 1A D6 JSR #D61A 90 03 BCC \$939E 0309-030B- 4C 41 D9 JMP \$D941 A2 5A LDX ##5A 030E-0310-40 12 D4 SDD 7B FRMEVL évaluation de l'expression le résultat va dans FAC

le résultat va dans FAC
conversion FAC en valeur entière
le résultat va dans \$50,\$51

\$D61A FNDLIN recherche si la ligne calculée fait
partie du programme
\$D941 GOTO+ saut à la ligne trouvée

\$D412 ERROR erreur éventuelle avec code
#5A = 90 UNDEF'D STATEMENT

#### 11 - Imprimer avec D décimales

- a) DEF FNF(X) = INT( $X \times 1 \emptyset AD$ )/10AD
- au lieu d'imprimer X, on imprimera FNF(X)

**Note** : L'instruction PRINT d'un nombre réel n'affiche pas les zéros les plus à droite de la partie fractionnaire ni les zéros les plus à gauche de la partie entière.

- Si  $\emptyset.01 \leqslant |X| < 999$  999 999.2 le nombre est en notation virgule fixe, sinon il est sous forme mantisse, exposant sx.xxx xxx xxEstt
  - s est le signe
- . est la séparation entre partie entière et partie fraction-naire  $% \left( 1\right) =\left( 1\right) \left( 1\right) \left$ 
  - E veut dire 10 à la puissance
  - x et T sont des chiffres de Ø à 9
- b) Arrondir à D décimales

La fonction  $\mathsf{INT}(\mathsf{X})$  a pour résultat le plus petit entier inférieur à  $\mathsf{X}$ , ce qui pose quelque problème si  $\mathsf{X}$  est négatif.

Il faut donc tenir compte du signe de X en arrondissant.

Ainsi ?INT(ABS(-5.3))/SGN(-5.3) -5

DEF FN AR(X) = INT(ABS(X) $\times$ 10 $\Lambda$ D+.5)/10 $\Lambda$ D $\times$ SGN(X)

Faire PRINT FNAR(X)

c) Tronquer à D décimales avec la notation flottante

10 XS = STRS(X)

20 FOR I = 1 TO LEN(X\$): IF MID\$(X\$, I, 1) <> "E"THEN NEXT I

3Ø FOR J = 1 TO I-1: IF MID\$(X\$, J, 1)<>"."THEN NEXT J

40 IF J+D< = I-1 THEN N=J+D:GO TO 60

50 N = I - 1

60 PRINT LEFT\$(X\$, N)+MID\$(X\$, I)

## 12 - Justifier à droite dans une zone de C caractères

AS = STRS(FN AR(X))


C\$ = REM C caractères 'espace'

PRINT RIGHTS(CS+AS,C)


#### 13 - Connaître l'adresse d'une variable

Il faut distinguer les variables numériques simples des variables alphanumériques.

Après les deux octets représentant les deux premières lettres du **nom**, le système réserve 5 octets pour conserver la **valeur** réelle ou entière d'une variable numérique.



Le cas des variables alphanumériques dont la valeur est une chaîne de caractères est différent puisque dans les 5 octets suivant le nom de la variable, on trouve la longueur de la chaîne et l'adresse de début de la chaîne.



L'adresse cherchée est celle de la valeur d'une variable **numérique** donc du pointeur de valeur.

#### LES "COMMENT ... ?"

L'adresse d'une chaîne de caractères est celle contenue dans les octets +1 et +2 par rapport au pointeur de valeur.

Ce pointeur de valeur (VARPNT) est mémorisé dans \$83, \$84 (131,132) et contient celui de la dernière variable traitée par l'APPLESOFT.

En APPLESOFT on écrit :

10 X=A : REM ON recherche l'adresse de A

20 A=PEEK(131) + 256\*PEEK(132)

30 PRINT A

40 A=X : REM on rétablit la valeur de A

En langage machine, on peut se servir de la routine PTRGET d'adresse \$DFE3 pour récupérer dans l'accumulateur et le registre Y, les poids faibles et forts du pointeur de la variable dont on cherche l'adresse.

Grâce à l'opérateur & suivi du nom de la variable, on entre dans ce sous-programme en langage machine qui renvoie aux adresses 778(\$30A) et 779(\$30B) la valeur cherchée.

\*300L

0300-	20	E3	DF	JSR	<b>≢DFE</b> 3
0303-	SD	ØA	03	STA	\$030A
0306-	80	ØB.	03	STY	\$030B
0309-	60			RTS	

Dans un tableau de valeurs numériques entières, la valeur n'occupe que deux octets pour chaque variable indicée. Le pointeur de valeur sera utilisé directement : l'adresse de la variable indicée contient l'octet de poids fort, suivi de l'octet de poids faible.

```
POKE 1013,76: POKE 1014,0: POKE 1015,3
           2 \times = 0:L = 0:P = 0:A$ = "APPLESOFT"
              DIM AX(100):AX(1) = 32767
              & A%(1)
           30 \times = PEEK (778) + PEEK (779) * 256
              PRINT X
               PRINT 256 * PEEK (X) + PEEK (X + 1)
           50 \text{ A} = \text{LEFT} \text{\$} (\text{A} \text{\$}, 5)
           60 & A#
           70 \text{ X} = \text{PEEK} (778) + \text{PEEK} (779) * 256
                   PEEK (X)
Longueur
           90 P = PEEK (X + 1) + PEEK (X + 2) * 256
Pointeur
           100 PRINT L.P:" ":
           110 FOR X = P TO P + L - 1
           120 PRINT CHR$ ( PEEK (X));: NEXT X
Chaîne
```

**JRUN** 

Adresse 2365 Valeur 32767

38395 APPLE

#### 14 - Listing sur imprimante

PR€1 LIST

Avec l'imprimante IMAGE WRITER il faut demander un affichage simultané sur l'écran par PRINT CHR\$(9);"I"

Si les lignes d'instructions dépassent 30 caractères, il faut modifier le nombre de caractères par ligne éditée sur l'imprimante pour éviter le format classique (image de l'écran).

Après l'impression, on désactive l'imprimante par PRINT CHR\$(9);"R"

L'ordre PR£Ø désactive aussi.

#### 15 - Changer de page d'écran

POKE -16299,0 POKE -16300,0	affiche la page n° 2 affiche la page n° 1	*CØ55
POKE -163Ø4,Ø	affiche en graphique	*CØ5Ø
POKE -163Ø3,Ø	affiche en texte	*CØ51
POKE -16297,Ø POKE -16298,Ø	affiche en HGR sans effacement affiche en GR sans effacement	*CØ57 *CØ56
POKE -16302,0	graphique sur tout l'écran	*CØ53
POKE -16301.0	graphique et 4 lignes de texte	*CØ52

### 16 - Modifier la fenêtre d'écran-texte

TEXT règle la fenêtre aux valeurs maxima

Largeur : \$21(33) : WNDWDTH = \$28(40) Marge gauche : \$20(32) : WNDLFT = \$0(0) Marge haute : \$22(34) : WNDTOP = \$\$0(0) Marge basse : \$23(35) : WNDBTM = \$18(24)

POKE 33, largeur comprise entre 1 et 40

POKE 32, marge gauche marge gauche + largeur inférieure à 39

POKE 34, marge haute comprise entre Ø et 23

POKE 35, marge basse supérieure à la marge haute et

inférieure à 24

La marge gauche ne se positionne qu'après un 'Return' (PRINT)

#### 17 - Faire afficher les icones (caractères Souris)

REM ESSAI DES CAR. SOURIS REM Déclenchement des S/P 20 REM de gestion des 80COL: 21 22 PRINT CHR\$ (4): "PR£3" 25 REM Affichage élargi 26 REM (en 40 colonnes): 27 PRINT CHR\$ (17): REM CTRL/Q 40 REM Mode Standard PRINT CHR\$ (24) 41 42 D = 64: GOSUB 100 50 REM Mode SOURIS 51 PRINT CHR\$ (27) 52 D = 64: GOSUB 100 60 REM Mode standard PRINT CHR\$ (24) 61 62 D = 80: GOSUB 100 70 REM Mode SOURIS 71 PRINT CHR\$ (27) 72 D = 80: GOSUB 100 80 PRINT : NORMAL : END 100 FOR C = D TO 15 + D 115 INVERSE 120 PRINT CHR\$ (C): 121 NORMAL : PRINT " ": 125 IF C = 70 THEN PRINT CHR\$ (8):: REM coureur! NEXT C 130 140 PRINT 200 RETURN

## 18 - Utiliser la SOURIS

10 HOME 20 Mettre la SOURIS REM REM 21 en-ligne : 30 PRINT CHR# (4): "PR£4" 31 REM en mode transparent : PRINT CHR\$ (1) 32 Rétablir la sortie 38 REM 39 REM en vidéo : 40 PRINT CHR\$ (4); "PR£0 REM Saisir les données 45 47 REM de la souris : 50 PRINT CHR\$ (4); "IN£4" INPUT "";X,Y,S 60 65 REM Afficher la position REM et l'état de la souris: 67

```
",Y;"
    VTAB 10: PRINT X;"
70
     " , S"
74
    REM
         Etats du bouton
    REM S=1 maintenu enfoncé
75
    REM S=2 vient d'etre préssé
77
    REM S=3 vient d'etre
79
80
    REM
               relaché
    REM S=4 encore relaché
81
    REM S < 0 si une touche du
83
84
    REM clavier a été pressée
    IF S > 0 THEN 60
85
    REM Saisir les données
86
          depuis le clavier :
87
    REM
           CHR$ (4); "IN£0"
90
    PRINT
95
    REM Mettre la souris
          hors-service :
98
    REM
     PRINT CHR$ (4); "PR£4": PRINT
100
      CHR$ (0)
     REM Rétablir la sortie
105
     REM vidéo normale :
106
     PRINT CHR$ (4); "PR£0"
110
120
     END
```

Pour éviter que l'instruction n°60 INPUT""; X, Y, S n'efface la ligne courante, il faut la faire précéder de 62 VTAB 23:HTAB 39.

## 19 - Transférer une image en mémoire auxiliaire

*301L				
0301-	A9 00		LDA	£\$00
0303-	85 3C		STA	\$3C
0305-	A9 20		LDA	£\$20
0307-	85 3D		STA	\$3D
0309-	A9 F8		LDA	£\$F8
030B-	85 3E		STA	\$3E
030D-	A9 3F	:	LDA	£\$3F
030F-	85 3F		STA	\$3F
0311-	A9 00	ı	LDA	£\$00
0313-	85 42		STA	\$42
0315-	AD 00	03	LDA	\$0300
0318-	85 43	3	STA	\$43
031A-	38		SEC	
031B-	20 11	С3	JSR	\$C311
031E-	60		RTS	
031F-	00		BRK	
0320-	00		BRK	
0321-	00		BRK	
0321	00		BRK	
0323-	00		BRK	
0323-	00		Diviv	

#### LES "COMMENT ...?"

Ce sous-programme, à appeler par CALL 769, prédispose les registres A1H,L et A2H,L pour transférer l'image graphique située entre \$2000 et \$3FFF. Le registre A4H,L est chargé avec le contenu de \$300 ; cette adresse est le paramètre du transfert : à quelle page en mémoire auxiliaire est destinée l'image. Par exemple, POKE 768,32 : CALL 769 transfère en \$2000 de la MEV auxiliaire, la page HGR.

Ce sous-programme se sert de MOVEAUX, sous-programme en MEM, situé en \$C311, en positionnant la retenue C à 1 avant l'appel.

## 20 - Protéger un INPUT avec une valeur par défaut

La valeur par défaut est d'une longueur 1 caractère.

- 10 REM SAISIE PAR DEFAUT
- 20 DE\$ = "O": REM VALEUR PAR DEFAUT
- 30 PRINT "QUESTION? ":DE#;
- 40 PH = PEEK (36):PU = PEEK (37) + 1
- 41 IF PU > 23 THEN PU = 23: REM ATTENTION AU SCROLL
- 42 CALL 1008: REM RECUL D'UNE POSITION
- 50 INPUT "":RE\$
- 60 IF RE\$ = "" THEN RE\$ = DE\$
- 70 HTAB PH: UTAB PU: PRINT RE\$

Lorsque l'INPUT s'exécute, on voit le curseur clignoter sur la valeur par défaut. Si en réponse on tape 'Return', la valeur prise sera celle par défaut. Si l'on veut entrer une autre valeur, on tape cette valeur sur celle présentée, puis 'Return'.

#### 21 - Prévoir la taille d'un programme

En gros un programme occupe autant d'octets qu'il renferme de caractères, puisqu'il est stocké tel quel, comme chaîne de caractères sauf les MOTS-CLES qui sont remplacés par un code en 1 octet.

En ce qui concerne les variables, chaque variable numérique simple réelle ou entière occupe 7 octets, chaque chaîne occupe (7 + longueur) octets.

Un tableau occupe x(n+1) + 2d + 3

n est la taille du tableau (y compris l'élément n° Ø)

x = 5 (nombres réels)

x = 2 (entiers)

x = 3 (chaînes de caractères)

d nombre de dimensions

On gagne de la place en mémoire en supprimant tous les blancs inutiles, en mettant plusieurs instructions par ligne, en évitant les REM, en utilisant des variables plutôt que des constantes.

Utilisez les GOSUB dès qu'il faut faire appel plusieurs fois à une séquence d'instructions identiques.

## 22 - Faire jouer de la musique à l'APPLE

Un air est défini par une liste de paires I,J
I est la hauteur de la note ou sa fréquence
J est la durée de cette note (à quel tempo, ronde, blanche, noire, croche ? etc.).

Un programme, écrit en langage machine, permet de stimuler le haut parleur par LDA \$CØ3Ø, à intervalles réguliers :

- le registre X est initialisé avec la valeur I, avant un 'bip', et diminue jusqu'à Ø, jusqu'au prochain 'bip'; Plus I est faible, plus la fréquence, donc la hauteur, est élevée.

 le registre Y diminue aussi et son passage par zéro fait diminuer J, la durée, laquelle, en atteignant zéro, va provoquer la fin de l'exécution d'une note.

GAMME : (avec le programme ci-dessous). Valeurs de I : 255, 242, 230, 216, 204, 192, 182, 172, 162, 152, 144, 136, 128, 128, 121, 115, 108, 102, 96, 91, 86, 81, 76, 72, 68, 64, 64, 60, 57, 54, 51, 48, 45, 43, 40, 38, 36, 34, 32 SOL, SOL#, LA, LA#, SI, DO, DO#, RE, RE#, MI, FA, FA#, SOL

0302-	AD	30	0.0	LDA	<b>\$0030</b>
0305-	88			DEY	
0306-	DØ	05		BHE	\$030D
0308-	CE	01	62	DEC	\$0301
030B-	FØ	09		BEQ	<b>\$0316</b>
030D-	CA			DEX	
030E-	DØ	F5		BNE	\$0305
0310-	AE	99	03	LDX	<b>\$6266</b>
0313-	40	02	03	JMP	\$0302
0316-	60			RTS	

Pour jouer un air, il faut appeler ce sous-programme pour chacune des notes successivement.

En Basic, les paires I,J sont lues sur un fichier DATA jusqu'aux valeurs  $\emptyset$ , $\emptyset$ .

Le programme ci-dessus est mémorisé en début de programme, par des instructions POKE A,V.

Exemple : deux petites musiques "synthétisées"

10 REM MUSIQUE

20 POKE 770,173: POKE 771,48: POKE 772,192: POKE 773,136: POKE 774,208: POKE 775,5: POKE 77 6,206: POKE 777,1: POKE 778, 3: POKE 779,240: POKE 780,9: POKE 781,202

30 POKE 782,208: POKE 783,245: POKE 784,174: POKE 785,0: POKE 78 6,3: POKE 787,76: POKE 788,2 : POKE 789,3: POKE 790,96: POKE 791,0: POKE 792,0

40 READ I,J: IF J = 0 THEN 70 50 POKE 768,I: POKE 769,J: CALL 770

60 GOTO 40

70 IF F = 1 THEN END

80 F = 1: INPUT " ENCORE UNE?";R\$

90 GOTO 40

100 DATA 114,120,144,60,114,255 ,1,120,128,120,144,60,128,12 0,114,60,144,120,171,255,228 ,255,0,0

200 DATA 0,160,128,255,152,40,1
71,80,192,40,228,255,1,40,0,
160,192,255,192,40,171,80,15
2,40,128,255,0,0

## 23 - Faire dessiner, tourner, agrandir une forme

Le codage d'une forme peut être simplifié en utilisant un octet pour chaque vecteur élémentaire tracé :

- dirigé vers le haut  $\rightarrow 4$ - dirigé vers la droite  $\rightarrow 5$ 

- dirigé vers le bas → 6

- dirigé vers la gauche  $\rightarrow 7$ 

Les vecteurs successifs sont rangés dans une zone choisie par l'utilisateur : on l'appelle une table de forme.

Elle doit contenir dans

- le 1er octet : le nombre de forme (1 par exemple)

- le 3ème et le 4ème : l'offset pour repérer le début de la 1ère forme ( $\emptyset$ 4  $\emptyset$ 0 pour une forme) puis les vecteurs de la forme.

Il faut préciser en début de programme, l'adresse de début de cette table de forme. Cette adresse est rangée en \$E8 ou 232 et

\$E9 ou 233 avec la partie basse de l'adresse en \$E8 (poids faibles).

En Basic, la succession des vecteurs du dessin rangée en DATA avec Ø comme fin de liste, est lue et mémorisée à partir du 5ème octet de la table (si une seule forme est prévue).

La forme choisie dans l'exemple suivant est un pétale "stylisée".

Une fleur avec un pétale comme forme définie

#### BLIST

- 10 HGR
- 20 HCOLOR= 3
- 25 REM LA TABLE DES FORMES EST A L'ADRESSE \$300 OU 768
- 30 POKE 232,0: POKE 233,3
- 35 REM UNE SEULE FORME ... UN
  PETALE
- 40 POKE 768,1: POKE 769,0: POKE 770,4: POKE 771,0
- 42 RESTORE :T = 0
- 43 READ D: POKE 772 + T.D: IF D = 0 THEN 48
- 45 T = T + 1: GOTO, 43
- 48 X = 140:Y = 80
- 50 SCALE= 3
- 52 REM VOICI UNE FLEUR
- 55 FOR R = 0 TO 64 STEP 4
- 58 ROT= R
- 60 DRAW 1 AT X.Y
- 70 HEXT R
- 80 END
- 100 DATA 4,4,4,5,4,4,4,5,4,4,5,5,5,5,4,5,5,5,4,5,5,5,5,4,5,5,5,4,5,5,5
- 300 REM LA DIRECTION D'UN VECTE UR ELEMENTAIRE VAUT 4,5,6,7 POUR HAUT, DROITE, BAS, GAUCHE RESPECTIVEMENT



#### INDEX DES "COMMENT ... ?"

#### (Les numéros sont les numéros des "Comment...?")

- 1 Positionner le curseur
- 2 Simuler INPUT
- 3 Empêcher le listing
- 4 Mettre deux programmes bout à bout en DOS 3.3
- 5 Empêcher l'accès au clavier
- 6 Toutes les commandes sont interprétées comme un RUN
- 7 Inhiber la touche Reset
- 8 Attendre un caractère du clavier
- 9 Modifier l'affichage d'un listing
- 10 Calculer un GO TO
- 11 Imprimer avec D décimales arrondir ou tronquer
- 12 Justifier à droite
- 13 Connaître l'adresse d'une variable
- 14 Lister sur imprimante
- 15 Changer de page d'écran
- 16 Modifier la fenêtre
- 17 Faire afficher les icones
- 18 Utiliser la SOURIS
- 19 Transférer une image en mémoire auxiliaire
- 20 Protéger un INPUT avec une valeur par défaut
- 21 Prévoir la taille d'un programme
- 22 Musique
- 23 Dessin d'une forme

# **ADRESSES**

PAGES ZERO A HUIT

Adresses MEV utilisées par tous les sous-programmes de base en  $\operatorname{MEM}$  :

- le programme Monitor ;
- la gestion de l'affichage en 80 colonnes ;
- les sous-programmes d'E/S : série, souris, lecteur.

L'interpréteur Applesoft en MEM utilise certaines adresses de la page **Zéro** que nous détaillons plus loin.

Les **astérisques** \* signalent des adresses utilisées par le système d'exploitation des disquettes.

#### Page ZERO

Dec	Hex	Nom	Rôle	
Ø, 1	ØØ,Ø1	LOCØ, LOC1	vecteur utilisé pour l'autodémar- rage de la disquette.	
2-5	ØØ,Ø5		- interpréteur Applesoft.	
6-9	Ø6-Ø9		non-utilisées.	
10-24	ØA-18		- interpréteur Applesoft.	
25-31	19-1F		non utilisées.	
32,33 34,35	20,21 22,23	WNDLFT,WDTH WNDTOP,BTM	marge gauche, largeur, marge haute et basse de la fenêtre.	
36,37	24,25	CH, CV	coordonnées du curseur en 40 col.	
38,39	26,27*	GBASL, GBASH	contiennent l'adresse de base d'une ligne graphique obtenue ave GBASCALC d'après l'acc.	
40,41	28,29*	BASL, BASH	contiennent l'adresse de base d'une ligne de texte calculée par BASCALC d'après l'acc.	
42,43	2A,2B*	BAS2L,BAS2H	adresse de base d'une ligne utili- sée en cas de défilement de l'image.	

Dex	Hex	Nom	Rôle
44,45	2C,2D *	H2, V2	paramètres de tracé de verti- cales et horizontales graphi- ques.
44,45	2C,2D *	LMNEM, RMNEM	codes de mnémoniques (trois caractères sur deux octets) pour le désassemblage.
46	2E *	MASK	ØF (lignes paires), FØ (impaires) comme masque de couleurs GR.
46,47	2E,2F *	FORMAT, LENGTH	servent au désassemblage des opérandes.
48	3Ø	COLOR	indicateur de couleur pour deux lignes adjacentes.
49	31	MODE	indicateur d'opération des commandes au Monitor (.+-Ø)
5Ø	32	INVFLG	masque d'affichage Normal/ Inverse (ou Flash).
51	33	PROMPT	caractère de sollicitation affiché par GETLN avant une saisie.
52	34	YSAV	index Y dans l'analyse des commandes au Monitor.
53	35 *	YSAV1	index Y sauvegardé avant COUNTZ.
54,55	36,37 *	CSWL,CSWH	contiennent l'adresse de la routine de sortie de carac- tères.
56,57	38,39 *	KSWL,KSWH	contiennent l'adresse de la routine d'entrée de caractè- res. <i>Exemple :</i> clavier FD1B (sans le SED).
58,59	3A,3B *	PCL,PCH	pour la sauvegarde du compteur ordinal avant BREAK par exemple.
60,61 62,63 64,65 66,67 68,69	3C,3D * 3E,3F * 4Ø,41 * 42,43 * 44,45 *	A1L,A1H A2L,A2H A3L,A3H A4L,A4H A5L,A5H	Registres temporaires pour les paramètres des sous- progr. MOVE, MOVEAUX, VERIF

Dec	He:	r	Nom	Rôle
68	44	*	MACSTAT	Etat de la machine après BRK.
69	45	*	ACC	Accumulateur après un BRK.
7Ø	46	*	XREG	Registre X après un BRK.
71	47	*	YREG	Registre Y après un BRK.
72	48	*	STATUS	Registre P après un BRK.
73	49		SPNT	Registre S après un BRK.
74-77	4A-4	D *		Système d'exploitation.
78,79	4E,4	F	RNDL, RNDH	Compteur incrémenté pendant KEYIN. Sert d'amorce à RND.
80-255	5Ø-F	F *		- interpréteur Applesoft.

## Page UN

Dec Hex		Nom	Rôle	
256-511	1ØØ-1FF	Pile	pile dont le haut est pointé par le registre S.	

## Page DEUX

Dec	Hex	Nom	Rôle
512-758	200-2F8	IN	tampon contenant les caractè- res entrés avec GETLN. La fin d'une ligne est matérialisée par RC.

## Page TROIS

Dec	Hex	Nom	Rôle
768-975	300-3CF		disponibles.
976-1007	3DØ-3EF *		- système d'exploitation.
1005,1006	1		registres utilisés par XFER.
1008,1009	3FØ,3F1	BRKV	vecteur de reprise après BRK (normalement \$59,\$FA).

#### PAGES ZERO A HUIT

Dec	Hex	Nom	Rôle
1010,1011	3F2,3F3	SOFTEV	vecteur de redémarrage à chaud après 'Ctrl Reset'.
1Ø12	3F4	PWREDUP	égal à (3F3 EOR £A5) pour ne pas provoquer de redémarrage à froid après 'Ctrl Reset'.
1013-1015	3F5-3F7	AMPERV	instruction de sortie du Basic par &.
1016-1018	3F8-3FA	USRADR	instruction de sortie du Moni- tor par 'Ctrl Y'.
1019-1021	3FB-3FD	NMI	n'est pas utilisé en APPLE II C.
1022,1023	3FE,3FF	IRQLOC	vecteur de prise en charge d'une interruption masquable.

# Pages QUATRE, CINQ, SIX, SEPT

Dec	Hex	Nom	Rôle
10/24	400	LINE 1	début de la mémoire d'écran- texte ou écran-GR (basse réso- lution) 24 lignes de 40 carac- tères ou 48 lignes de 40 dominos de couleur.
1024-1063	400-427	écran	ligne $\emptyset$ de texte ou $\emptyset$ ,1 de GR.
1064-1103	428-44F	écran	ligne 8 de texte ou 16,17 de GR.
1104-1143	450-477	écran	ligne 16 de texte ou 32,33 de GR.
1144	478	ROMSTATE	indicateur temporaire de l'état de la MEM.
1145-1151	478+s		mémoires MEV accessibles aux interfaces connectés en "s".
1147	47B	OLDCH	précédente valeur de CH utili- sée par l'affichage en 80 colonnes (C300).
1152-1191	48Ø-4A7	écran	ligne 1 de texte ou 2,3 de GR.
1192-1231	4A8-4CF	écran	ligne 9 de texte ou 18,19 de GR.

Dec	Hex	Nom	Rôle	
1232-1271	4DØ-4F7	écran	ligne 17 de texte ou 34,35 de GR.	
1272	4F8	TEMP1	registre temporaire pour CTLCHAR.	
1273-1279	4F8+s		mémoires MEV accessibles aux interfaces connectés en "s".	
1275	4FB	VMODE	octet décrivant le mode opé- ratoire (Basic ou Pascal, Icones).	
1280-1319	500-527	écran	Ligne 2 de texte ou 4,5 de GR	
132Ø-1359	528-54F	écran	ligne 10 de texte ou 20,21 de GR.	
136Ø-1399	55Ø-577	écran	ligne 18 de texte ou 36,37 de GR.	
1400	578	TEMPA	registre temporaire pour SCROLL.	
14Ø1-14Ø7	578+s		mémoires MEV accessibles aux interfaces connectées en "s"	
14Ø3	57B	OURCH	position horizontale du cur- seur en affichage 80 colonne	
14Ø8-1447	58Ø-5A7	écran	ligne 3 de texte ou 6,7 en G	
1448-1487	5A8-5CF	écran	ligne 11 de texte ou 12,13 G	
1488-1527	5DØ-5F7	écran	ligne 19 de texte ou 20,21 G	
1528	5F8	TEMPY	registre temporaire pour SCROLL.	
1529-1535	5F8+s		mémoires MEV accessibles aux interfaces connectées en "s"	
1531	5FB	OURCV	position verticale du curseu en affichage 8Ø colonnes.	
1536-1575	600-627	écran	ligne 4 de texte ou 8,9 GR.	
1576-1615	628-64F	écran	ligne 12 de texte ou 24,25 (	
1616-1655	650-677	écran	ligne 20 de texte ou 40,41 (	
1656-1663	678+s		mémoires MEV accessibles aux interfaces connectées en "s'	
1659	67B	VFACTV	indicateur (bit 7) d'état d'activité de l'affichage er 8Ø colonnes.	

Dec	Hex	Nom	Rôle
1664-17Ø3	68Ø-6A7	écran	ligne 5 de texte ou 10,11 GR.
1704-1743	6A8-6CF	écran	ligne 13 de texte ou 26,27 GR.
1744-1783	6DØ-6F7	écran	ligne 21 de texte ou 42,43 GR.
1784-1791	6F8+s		mémoires MEV accessibles aux interfaces connectées en "s".
1787	6FB	XCOORD	coordonnée X utilisé par GOTOXY.
1792-1831	700-727	écran	ligne 6 de texte ou 12,13 GR.
1832-1871	728-74F	écran	ligne 14 de texte ou 28,29 GR.
1872-1911	75Ø-777	écran	ligne 22 de texte ou 44,45 GR.
1912	778	DEVNØ	n0: $n0$ de l'interface active courante x 16.
1913-1919	778+s		mémoires MEV accessibles aux interfaces connectées en "s".
1915	77B	NXTCUR	le prochain curseur à afficher.
1920-1959	78Ø-7A7	écran	ligne 7 de texte ou 14,15 GR.
1960-1999	7A8-7CF	écran	ligne 15 de texte ou 30,31 GR.
2000-2039	7DØ-7F7	écran	ligne 23 de texte ou 46,47 GR.
2Ø4Ø	7F8	MSLOT	<pre>\$Cn : n° de l'interface utili- sant l'espace d'adresses C8 (c'est C3 gérant les 8Ø col.).</pre>
2041-2047	7F8+s		mémoires MEV accessibles aux interfaces connectées en "s".

# Rappel sur les interfaces intégrées dans l'APPLE II C

Connecteur "s"	Type d'interface	Périphérique	Adresses MEV utilisées
1	Série	Imprimante série	91, 479, 4F9, 579, 5F9, 6F9, 779, 7F9, 478-47D (MEVAUX)
2	Série	Modem	47A, 4FA, 57A, 5FA, 6FA, 77A, 7FA, 47C-47F (MEVAUX)

Connecteur "s"	Type d'interface	Périphérique	Adresses MEV utilisées
3	Video-8Øcol	Ecran	47B, 57B, 5FB, 67B, 6FB, 77B, 7FB.
4	Souris	Souris/manettes	478, 4F8, 578, 5F8, 47C, 4FC, 57C, 5FC, 67C, 67C, 77C.
5	-	-	47D, 4FD, 57D, 5FD, 67D, 6FD, 77D, 7FD.
6	Contrôleur disquette	Lecteur intégré	Ø3, 26, 27, 28, 3C, 3D, 4Ø, 41, 4F, 3ØØ- 356, 7DB.
7	-	Lecteur externe	

# Page HUIT - mémoire vive auxiliaire

Dec	Hex	Nom	Rôle
2048-	800-	THBUF	tampon d'entrée pour les interfaces série (Modem).

#### LES ADRESSES DE COMMUTATION DES MEMOIRES

Pour déterminer l'état de la machine, il existe douze indicateurs binaires ; chacun d'eux est associé à un mode opératoire déterminé concernant la sélection donc la commutation des mémoires :

- MEV mémoire vive ou RAM ;
- MEM mémoire morte ou ROM ;
- P principale, X auxiliaire.

Mode	Ø	1	Indicateur	Adresse
Lecture Ecriture P.Zéro, Pile Banc DØ-DF Mémoire DØ-FF Mémoire 8Øc Gestion 8Øc Caractères Ecran Mode écran Page 8Øcol	MEV P MEV P MEV P 1 MEM NON NON primaire graphique plein 1 MEV P	MEV X MEV X MEV X 2 MEV OUI OUI alternatif texte mixte 2 MEV X	RDRAMRD RDRAMWRT RDALTZP RDLCBNK2 RDLCRAM RD8ØSTORE RD8ØVID ALTCHARSET RDTEXT RDMIX RDPAGE2 RDPAGE2	CØ13 CØ14 CØ16 CØ11 CØ12 CØ18 CØ1F CØ1E CØ1A CØ1B CØ1C
Résolution Accès E/S DoubleHR	basse OUI NON	haute NON OUI	RDHIRES RDIOUDIS RDDHIRES	CØ1D CØ7E CØ7F

Le contenu de chaque indicateur est obtenu par une instruction de lecture à son adresse. C'est le bit 7 qui donne l'état de sortie du "commutateur logiciel" associé. Chaque commutateur dispose de deux entrées, une entrée de mise à 1 et une entrée de mise à  $\emptyset$ . Ces entrées sont stimulées grâce à des instructions d'écriture dans des adresses spécifiques de l'espace  $C\emptyset\emptyset\emptyset$ - $C\emptyset$ FF.

L'astérisque \* marque les cas où il faut deux instructions d'écriture successives pour obtenir le résultat.

Commutateur		dresse		Adresse
logiciel	Mise à 1			Mise à 1
Lecture Ecriture P.Zéro,pile Banc DØ-DF M. DØ-FF	CLRRAMRD CLRRAMWRT SETSTDZP LCBANK1 ROMIN lectMEM écrMEVb2 écrMEVb1	CØØ8 CØ8B* CØ82 CØ8A CØ81*	SETRAMRD SETRAMWRT SETALTZP LCBANK2 lec/écrMEV lec/écrMEV lecMEVb2 lecMEVb1	CØØ3 CØØ5 CØØ9 CØ83* MEV lect/écr. CØ83* banc 2 CØ8B* banc 1 CØ8Ø banc 2 CØ88 banc 1

Commutateur logiciel	Nom A Mise à A	Adresse	Nom	Adresse Mise à 1
Mémoire8Øc. Gestion8Øc. Caractères Ecran Mode Page Ecran Page 8Øcol Résolution Accès E/S DoubleHR	CLR8ØSTORE CLR8ØVID CLRALTCHAR TXTCLR MIXCLR TXTPAGE 1 PAGE 1P LORES ENIOU CLRDHIRES	CØØØ CØØC CØØE CØ5Ø CØ552 CØ54 CØ55 CØ57 CØ5F	SET8ØSTORE SET8ØVID SETALTCHAR TXTSET MIXSET TXTPAGE2 PAGE 1X HIRES IOUDIS SEDHIRES	CØØ1 CØØD CØØF CØ51 CØ53 CØ55 CØ55 (RD8ØSTORE à 1) CØ57 CØ7E CØ5E (RDIOUDIS à 1)

Adres Dec	ses Hex	Nom	Rôle $L = lire$ , $E = écris$	e.
-16384	CØØØ	KBD	Données provenant du clavier (b7=1	L
- 16384	CØØØ	CLR8ØSTORE	dès qu'une touche est tapée). Mise à Ø de 8ØSTORE ; cet état rend à PAGE2 son rôle de commutateur des	E
-16383	CØØ1	SET8ØSTORE	pages 1 et 2 (texte ou GR). Mise à 1 de 8ØSTORE ; PAGE2 servira de commutateur entre les pages d'af- fichage principale et auxiliaire.	E
-16382	CØØ2	CLRRAMRD	Mise à Ø de RAMRD pour lire en	E
-16381	CØØ3	SETRAMRD	mémoire principale. Mise à 1 de RAMRD pour lire en	Ε
-1638Ø	CØØ4	CLRRAMWRT	mémoire auxiliaire. Mise à Ø de RAMWRT pour écrire en	E
-16379	CØØ5	SETRAMWRT	mémoire principale. Mise à 1 de RAMWRT pour écrire en	Ε
- 16378 - 16377	CØØ6 CØØ7	CETCIDAD	mémoire auxiliaire. Réservée. Réservée Mise à Ø de ALTZP pour utiliser la	Ε
-16376	CØØ8	SETSTDZP	pile et la page Zéro de la mémoire	L
-16375	CØØ9	SETALTZP	principale. Mise à 1 de ALTZP pour utiliser la pile et la page Zéro de la mémoire auxiliaire.	E
- 16374 - 16373	CØØA CØØB		Réservée.	
-16372	CØØC	CLR8ØVID		E
-16371	CØØD	SET8ØVID		E
-1637Ø	CØØE	CLRALTCHAR		E
-16369	CØØF	SETALTCHAR	Mise à 1 de ALTCHAR pour avoir le jeu alternatif (tous : N ou I).	E
-16368	CØ1Ø	KBDSTRB	Échantillonnage du clavier pour saisir une nouvelle touche (mise	E
-16367	CØ11	RDLCBNK2	à Ø du bit 7 de KBD). Indicateur pour voir quel est le	L
-16366	CØ12	RDLCRAM	banc utilisé en DØ-DF. Indicateur pour voir quel type de	L
-16365	CØ13	RDRAMRD	mémoire est lu entre DØ et FF. Indicateur pour voir si la mémoire auxiliaire est lisible.	L

Adres Dec	ses Hex	Nom	Rôle $L = lire, E = \acute{e}cri$	ire
-16364	CØ14	RDRAMWRT	Indicateur pour savoir si l'écriture en mémoire auxiliaire est autorisée.	9
-16363	CØ15	RSTXINT ou MOUXINT	Demande d'interruption par le mvt horizontal de la souris.	L
-16362	CØ16	RDALTZP	Indicateur de la mémoire contenant la pile et la page Zéro courantes.	L
-16361	CØ17	RSTYINT ou MOUYINT	Demande d'interruption par le mvt vertical de la souris.	L
- 1636Ø - 16359	CØ18 CØ19	RD8ØSTORE VBLINT	Indicateur de l'état de 8ØSTORE. Indicateur associé à l'interruption due à VBL (effacement vertical).	L
-16358	CØ1A	RDTEXT	Indicateur de l'utilisation de l'écran en texte ou graphique.	L
-16357 -16356	CØ1B CØ1C	RDMIX RDPAGE2	Indicateur de mode mixte ou non. Indicateur pour savoir quelle page est affichée.	L
-16355	CØ1D	RDHIRES	Indicateur de la résolution gra- phique.	L
-16354 -16353	CØ1E CØ1F	RDALTCHAR RD8ØVID	Indicateur du jeu de caractères. Indicateur d'activation des sous- programmes de gestion de l'affi- chage sur 80 colonnes.	L
	CØ2Ø		Réservées.	
- 16337 - 16336	CØ2F CØ3Ø	SPKR	Changement d'état du signal binaire envoyé sur le haut-parleur.	L
-16335	CØ31		Réservées.	
-16321 -1632Ø -16319 -16318	CØ3F CØ4Ø CØ41 CØ42	RDXYMSK RDVBLMSK RDXØEDGE	Indicateur de masquage de XØ et YØ. Indicateur de masquage de VBL. Interruption due au front descen-	L
-16317	CØ43	RDYØEDGE	dant de XØ. Interruption due au front descende YØ.	L
-16316	CØ44		Réservées.	L
-16313 -16312	CØ47 CØ48	RSTXY ou MOUCLR	Remet à zéro les indicateurs d'interruption par XØ/YØ.	L
-16311 -163Ø5	CØ49 à CØ4F		Réservées.	
-163Ø4	CØ5Ø	TXTCLR	Mise à Ø de TEXT pour faire afficher des graphiques.	L/E

Adres Dec	ses Hex	Nom	Rôle $L = lire, E = \acute{e}c$	rire
-163Ø3	CØ51	TXTSET	Mise à 1 de TEXT pour faire affi- cher du texte.	L/I
-163Ø2	CØ52	MIXCLR	Mise à Ø du mode mixte (plein g.).	L/I
-16301	CØ53	MIXSET	Mise à 1 du mode mixte pour	L/I
10001	0,000		visualiser quatre lignes de	
			texte sous l'image graphique.	
-16300	CØ54	TXTPAGE 1	Mise à Ø de PAGE2 pour afficher	L/I
10000	0,00		la page 1 (\$400 ou \$2000).	
- 16299	CØ55	TXTPAGE2	Mise à 1 de PAGE2 pour sélection-	
10233	0,000		ner la page 2 si 8ØSTORE est à Ø	
			ou la page 1 de la MEV X si	
			8ØSTORE à 1.	
-16298	CØ56	LORES	Mise à Ø de HIRES pour dessiner	L/
	-,		en basse résolution (40x48).	
- 16297	CØ57	HIRES	Mise à 1 de HIRES pour dessiner	L/
			en haute résolution (280x192).	
-16296	CØ58		Réservé si l'accès E/S est	
	0,000		empêché par IOUDIS à 1.	
-16296	CØ58	DISXY ou	Masquage des interruptions dues	L/
		MOUDSBL	à XØ/YØ.	
-16295	CØ59		Réservé si IOUDIS à 1.	
-16295	CØ59	ENBXY ou	Autorise les interruptions dues	L/
		MOUENBL	à XØ/YØ.	
-16294	CØ5A		Réservé à IOUDIS à 1.	
-16294	CØ5A	DISVBL	Masquage des interruptions du VBL.	
-16293	CØ5B		Réservé si IOUDIS à 1.	
-16293	CØ5B	ENVBL	Autorise les interruptions de VBL.	. L/
-16292	CØ5C		Réservé si IOUDIS à 1.	
-16292	CØ5C	XØEDGE	Interruption sur le front	L/
			montant de XØ.	
-16291	CØ5D		Réservé si IOUDIS à 1.	
-16291	CØ5D	XØEDGE	Interruption sur le front	L
			descendant de XØ.	
-1629Ø	CØ5E	SETDHIRES	La double haute résolution est	L
			activée si IOUDIS est à 1.	
-1629Ø	CØ5E	YØEDGE	Interruption sur le front	L
			montant de YØ.	
-16289	CØ5F	CLRDHIRES	Mise à Ø du mode double haute	L
			résolution si IOUDIS est à 1.	
-16289	CØ5F	YØEDGE	Interruption sur le front	
			descendant de YØ.	
-16288			Réservées si en écriture.	
-16288	CØ6Ø	RD8ØSW	Indicateur de l'interrupteur	
			80/40. Est à 1 s'il est en posi-	
			tion basse (40).	

Adres. Dec	ses Hex	Nom	Rôle $L = lire, E = écrire$
- 16287	CØ61	RDBTNØ	Indicateur de l'état du bouton- poussoir n° Ø et de la touche POMME OUVERTE (blanche).
-16286	CØ62	RDBTN1	Indicateur de l'état du bouton- poussoir n° 1 et de la touche POMME FERMEE (noire).
-16285	CØ63	RD63 ou MOUBUT	Indique si le bouton de la souris est relâché.
-16284	CØ64	PDLØ	Etat de sortie du monostable relié à la manette de jeux n° Ø.
- 16283	CØ65	PDL1	Etat de sortie du monostable relié à la manette de jeux n° 1.
-16282	CØ66	MOUX1	Indique si le signal de direction X1 de la souris est à 1.
- 16281	CØ67	MOUY1	Indique si le signal de direction  Y1 de la souris est à Ø.
- 1628Ø			Réservées en écriture et en lecture.
-16273 -16272	CØ6F CØ7Ø	PTRIG et VBLCLR	Remise à Ø du monostable pour E/débuter la lecture des manettes, remise à Ø de VBLINT.
-16271	CØ71		Réservées.
-16259	CØ7D		heservees.
- 16258	CØ7E	RDIOUDIS	Même effet que PTRIG si IOUDIS à 1. Indicateur (b7) de l'état
-16258	CØ7E	SETIOUDIS ou IOUDIS	de IOUDIS. Mise à 1 de IOUDIS pour inhiber les accès E/S des adresses CØ58 à CØ5F et permettre la double
-16257	CØ7F	RDDHIRES	haute résolution. Indicateur du mode double haute
- 16257	CØ7F	CLRIOUDIS ou ENIOU	résolution. Mise à Ø de IOUDIS pour autoriser l'accès des E/S sur l'espace CØ58-CØ5F.
-16256	CØ8Ø	CØ80	Sélectionne la MEV de l'espace DØ-FF en lecture seulement et le
-16255	CØ81		banc 2 de l'espace DØ-DF. Sélectionne la MEM en lecture et L la MEV entre DØ et FF en écriture
- 16254	CØ82		et le banc n° 2 de l'espace DØ-DF. Sélectionne la MEM et son banc n° 2 en lecture et empêche l'écri- ture en MEV.

Adresses Dec Hex	Nom	Rôle $L = lire, E = écrire$
-16253 CØ83 -16252 CØ84		Autorise la lecture et l'écriture LL sur la MEV de l'espace DØ-FF et le banc n° 2.
à -16249 CØ87		Effets identiques à ceux de CØ8Ø-CØ83.
-16248 CØ88		Même effet que CØ8Ø sauf que le L banc commuté en DØ-DF est le banc n° 1.
-16247 CØ89 -16246 CØ8A -16245 CØ8B		Même effet que CØ81 mais banc n° 1. LL Même effet que CØ82 mais banc n° 1. L Même effet que CØ83 mais banc n° 1 LL
-16244 CØ8C à -16241 CØ8F		Effets identiques à ceux de CØ88-CØ8D.
-1624Ø CØ9Ø à	DEV SEL 1	16 adresses attribuées à l'inter- face - Série ou Port1.
-16235 CØ9F -16232 CØ98		Registre de réception/transmission dans l'ACIA du Port 1 (imprimante).
-16231 CØ99 -1623Ø CØ9A -16231 CØ9B -16234 CØAØ	DEV SEL 2	Registre d'état de l'ACIA du Port1. Registre de commande de l'ACIA P1. Registre de contrôle de l'ACIA P1. 16 adresses attribuées à l'interface.
-16216 CØA8		Série 2 ou Port2. Registre de réception/transmission de l'ACIA du Port2 (Modem).
-16215 CØA9 -16214 CØAA -16213 CØAB -162Ø8 CØBØ	DEV SEL 3	Registre d'état de l'ACIA du Port2. Registre de commande de l'ACIA P2. Registre de contrôle de l'ACIA P2. 16 adresses attribuées à l'interface Vidéo 8Ø colonnes.
-16193 CØBF -16192 CØCØ	DEV SEL 4	16 adresses attribuées à l'interface Souris.
-16177 CØCF -16176 CØCØ	DEV SEL 5	16 adresses attribuées à l'interface Souris.
-16161 CØDF -1616Ø CØEØ à	DEV SEL 6	16 adresses attribuées à l'interface des lecteurs de disquettes.
-16145 CØEF -16144 CØFØ à	DEV SEL 7	16 adresses attribuées à l'interface des lecteurs de disquettes.
-16129 CØFF		

Adres Dec	ses Hex	Nom	Rôle
-16128	C1ØØ	SERSLOT	Début du sous-programme de commande de l'imprimante connectée au <b>Port1</b> .
-15872	C2ØØ	COMSLOT	Début du sous-programme en MEM de commande au Modem connecté au <b>Port2</b> .
-15616	C3ØØ	C3ENTRY	Début du sous-programme en MEM de
-15599	C311	MOVEAUX	gestion de l'affichage en 80 colonnes. Entrée du sous-programme pour déplacer des zones de la mémoire vive à la mé-
-15596	C314	XFER	moire auxiliaire et vice-versa. Entrée du programme qui transfère l'exécution sur la mémoire vive ou sur
-15593	C317	BASICINIT	la mémoire auxiliaire. Initialisation déclenchée par PR£3 de la gestion des 8Ø colonnes.
-1556Ø	C338	COPYROM	Si la MEV DØ-FF est sélectionnée en lecture, ce sous-programme y recopie
-15532	C354	RESETLC	le programme Monitor (F8ØØ-FFFF). Remet la MEV en écriture et autorise la lecture d'après ROMSTATE.
-1552Ø	C36Ø	SETROM	Met la MEM en lecture et la MEV en écriture et sauve RDLCRAM.
-15463	C399	UPSHIFTØ	Met le bit 7 du caractère capté par
-15450	C3A6	GETCOUT	Affichage de caractères normaux diffé rents des caractères de contrôle.
	C3B8	STORCH	Après avoir saisi la position actuelle du curseur, l'affiche en tenant compt de INVFLAG.
-1536Ø	C4ØØ		Début du sous-programme en MEM de prise en compte de la Souris.
-15332	C41C	INITMOUSE	Initialisation de la Souris.
-15299		XSETMOUS	Affectation du mode Souris d'après la valeur de l'accumulateur.
-15276	C454	SETIOU	Affectation du mode d'interruption d'après l'accumulateur.
-15251	C46D	XMHOME	Mise en position initiale et dans l'état initial de la Souris.
-15228	C484	XMCLEAR	Positionne la Souris en Ø,Ø.
-15211	C495	XMREAD	Saisit les nouvelles valeurs.
-15184	C4BØ	XMCLAMP	Enregistre les limites d'après A, min1,h et max1,h.
-151Ø8	C4FC	SERVEMOUSE	Sous-programme de prise en charge d'i terruptions demandées par la Souris.

Adres Dec	ses Hex	Nom	Rôle
-14949	C59B	HEXTODEC	Convertit X,A en son équivalent déci- mal +0000 et le range en \$200,Y.
-14848	C6ØØ		Début du sous-programme en MEM de commande des lecteurs de disquette.
-14592	C7ØØ		Suite du précédent ; déclenche la mise en route à partir du lecteur externe de disquettes.
-14528	C74Ø	TBL1	Données du sous-programme EXERCICE.
-14519	C749	TBL2	Données du sous-programme EXERCICE.
-14510	C752	EXERCICE	Programme pour s'exercer à la commuta- tion des mémoires et des pages gra- phiques.
-14464	C78Ø	XMBASIC	Appel depuis un programme en Basic des fonctions de la Souris (PR£4).
-14433 -1437Ø	C79F C7DE	BASICIN MPADDLE	Exécution du INPUT "";X,Y,S. Utilise la Souris en guise de manettes
-14333	C8Ø3	NEWIRQ	Sous-programme principal de prise en charge d'interruptions.
-14174	C8A2	MOVEIRQ	Transfère le contenu de \$FFFE,\$FFFF (vecteur IRQ) en mémoire vive P et X.
-14139	C8C5	XRDSER	Sous-programme d'entrée Série.
-14080	C9ØØ	ACIAINT	Reconnaît si l'interruption provient d'un des ACIA ou du clavier.
-13889	C9BF	XRDKBD	Lit les tampons de l'entrée Série ou du clavier.
-13881	C9C7	CMDTABLE	Table des commandes au sous-programme
-13845	C9EB	COMMAND	Série appelée par \$C100. Interprétation des commandes Série.
-135Ø5	CB28	COMTBL	Valeurs standards de configuration des ports Série (largeur impression 80 co-
-13519 -1352Ø	CB2F CB3Ø	SCROLLDN	lonnes, Modem, 300 bauds, etc.). Défilement vers le bas dans la fenêtre
-13515	CB35	SCROLLUP	en 4Ø et en 8Ø colonnes. Défilement vers le haut dans la fenê- tre en 4Ø et en 8Ø colonnes.
-13374	CBC2	DOCLR	Exécute CLREOL en 40 ou en 80 colonnes
	CCØ4	CLRPORT	Désactive le 'typeahead' et masque les interruptions externes.

Adres. Dec	ses Hex	Nom	Rôle
-13283	CC1D	PICKY	Retourne dans l'accumulateur le carac- tère actuellement sous le curseur en 40 ou en 80 colonnes pour répondre au caractère flèche droite.
-13236	CC4C	SHOWCUR	Affiche les différents types de cur- seur (damier clignotant, rectangle blanc ou le caractère-curseur) d'après la valeur de CURSOR (\$7FB).
-13200	CC7Ø	UPDATE	Incrémente RNDL,H et met à jour le
-13155	CC9D	GETCURSOR	curseur. Renvoie dans Y la valeur correcte de la position horizontale du curseur pour un STA (BASL),Y.
	CCAD	GETCUR2	Sauvegarde dans Y le nouveau curseur.
-131Ø8	CCCC	NEME2C	Interprétation des caractères d'échap- pement (esc.) appelée par RDCHAR.
-13Ø75	CCED	ESCRDKEY	Exécute RDKEY mais avec les caractères d'échappement.
-12968	CD58	CTLCHAR	Interprétation des caractères de contrôle si les 8Ø colonnes sont acti- ves, sinon retour à VIDOUT1.
-12851	CDA5	HOMECUR CHK8Ø	Exécute HOME.   Sous-programme qui convertit en 40
-12031			colonnes si besoin est.
	CEØA	WNDREST	Restaure la fenêtre standard.
-12410	CF86	MOVEAUX	Sous-programme de déplacement de zones entre les mémoires principale et auxi- liaire; Début→A1, Fin→A2, Dest→A4, C=1 P→X, C=∅ X→P.
-12339	CFCD	XFER	Sous-programme de transfert d'exécution entre Mev P et X ; Ad de transfer 3ED, $C=1 \rightarrow X$ , $C=\emptyset \rightarrow P$ , pile et page zéro définies par V, V=1 P, V= $\emptyset$ X.
-12289	CFFF	CLRROM	Désactivation des sous-programmes entre C800 et CFFF.

### Codes et adresses des commandes MONITOR

	mandes	Adresses des s	
Code	Nom	Nom	Adresse
ВС	'Ctrl C'	BASCONT	FEB3
B2	'Ctrl Y'	USR	FECA
BE	'Ctrl E'	REGZ	FEBF
EF	V	VERIFY	FE36
C4	'Ctrl K'	INPRT	FE8D
A9	'Ctrl P'	OUTPRT	FE97
BB	'Ctrl B'	XBASIC	FEBØ
A6	-	SETMODE	FE18
A4	+	SETMODE	FE18
Ø6	М	MOVE	FE2C
95	<	LT	FE2Ø
Ø7	N	SETNORM	FE84
Ø2	I	SETINV	FE8Ø
Ø5	L	LIST	FE5E
ØØ	G	GO	FEB6
93	:	SETMODE	FE18
A7		SETMODE	FE18
C6	'Return'	CRMON	FEF6
99	espace	BLANK	FFØ4

Le rôle des commandes est expliqué dans le chapitre "Commandes".

La colonne code est dérivée du code ASCII par la formule :

EOR £BØ ADC £88 (C=1)

L'ordre de ce tableau est celui de la table des commandes CHRTBL d'adresses FFCC-FFE2. La table des vecteurs de commandes est SUBTBL d'adresses FFE3-FFF9 et ne contient que la partie basse des adresses -1 ; la partie haute est égale à FE.

## Les grandes fonctions du MONITOR

1 – Déb	ut			
-155 -151	FF65 FF69	MONZ	Entrée avec un 'bip' dans le Monitor. Entrée silencieuse dans le Monitor.	
2 - Ent	rée de d	onnées (se	ront placées en \$200 sur X caractères)	
-665	FD67	GETLNZ	Saisie d'une ligne de commande avec affichage du caractère de sollicitation.	
-651	FD75	NXTCHAR	Lecture du prochain caractère à l'aide de ESCRDKEY.	
-715	FD35	RDCHAR	Lecture d'un caractère à l'aide de ESCRDKEY.	
-13Ø75	CCED	ESCRDKEY		
-756	FD75	RDKEY	Fait afficher le bon curseur, attend qu'une touche soit tapée, détecte 'esc' ou flèche droite.	
-131Ø8	CCCC	NEWESC	Appelée par RDKEY, gère le mode d'échappement.	
-700	FD44	NOESCAPE	Annule le mode d'échappement et auto- rise les caractères de contrôle.	
-7Ø7	FD3D	NOTCR	Appelle GETCOUT puis détecte 'Ctrl X' et la flèche gauche.	
-1545Ø	C3A6	GETCOUT	Affiche le caractère saisi au clavier mais filtre les caractères de contrôle.	
-636	FD84	ADDINP	Enregistrement de l'accumulateur dans la Xème position du tampon d'entrée \$200 jusqu'à un 'Return'.	
3 - Analyse des données et interprétation				

- 144 - 141 - 89 - 83	FF7Ø FF73 FFA7 FFAD	NXTITM GETNUM NXTCHR	Analyse du tampon \$200 avec MODE=0. Analyse de l'item suivant. Décode un nombre dans le tampon. Analyse le prochain caractère, met à 1
-13	FFF3	GETHEX	le bit 7 si nécessaire. Récupère un chiffre hexadécimal à l'aide de DIG et le met en A2L,H sous
-134	FF7A	CHRSRCH	son code ASCII. Appelé par NXTITM pour reconnaître la commande et appelle TOSUB et renvoie à NXTITM.
-66	FFBE	TOSUB	Appel du sous-programme correspondant à la commande en empilant les poids forts et faibles à l'adresse du sous-
-132 -488	FFC7 FE18	ZMODE SETMODE	programme et en mettant MODE à Ø.  Met à Ø MODE.  Attribution du mode d'après le carac- tère saisi + .:

4 - Affichage des reg
-----------------------

-55Ø	FDDA	PRBYTE	Affiche (A) en deux chiffres hexadéci-
-541	FDE3	PRHEX	maux. Le chiffre des poids faibles de (A).
-1728	F94Ø	PRNTYX	<ul><li>(Y) (X) en quatre chiffres hexa.</li></ul>
-1727	F941	PRNTAX	<ul><li>(A) (X) en quatre chiffres hexa.</li></ul>
-1724	F944	PRNTX	(X) en deux chiffres hexa.
-321	FEBF	REGZ	Appel REGDSP pour afficher tous les
-1321	FAD7	RGDSP	registres. Les noms et les valeurs des registres sont affichés.

## 5 - Sortie des caractères (sur écran ou non)

5 - Sor	tie des	caractères	(sur écran ou non)
-626	FD8E	CROUT	Retour chariot donc retour à la ligne suivante.
-531	FDED	COUT	Saut au début du sous-programme de sortie à l'aide du vecteur CSWL,H.
-528	FDFØ	COUT1	Début du sous-programme avec test de l'activation des 8Ø colonnes à l'aide des indicateurs de VFACT (\$67B) et saut à DOCOUT1.
-1100	FBB4	DOCOUT1	Applique AND INVFLAG si le caractère n'est pas un caractère de contrôle et envoie sur COUTZ.
-522	FDF6	COUTZ	Affiche le caractère de A mais avec sauvegarde de Y et A au cas d'une sus- pension d'affichage due à 'Ctrl S'.
-116Ø	FB78	VIDWAIT	Teste 'Ctrl S' pendant l'affichage et assure la reprise puis teste VFACT; si 40 colonnes, alors VIDOUT; si caractère de contrôle, alors DOCTL; sinon fait NEWADV.
-1196	FB54	DOCTL	Met le bit 7 à 1 et fait exécuter l'ordre associé au caractère de contrôle par CTLCHARØ.
-12972	CD54	CTLCHARØ	Traitement des caractères de contrôle quand la gestion 80 colonnes est active.
-15432	C3B8	STORCH	Détermine la position du curseur avec GETCUR, applique INVFLG et affiche.
-1027	FBFD	VIDOUT	Affichage du caractère en 40 colonnes sans la gestion 80 colonnes en ligne avec STORADV et VIDOUT1.
-1040	FBFØ	STORADV	Avance le curseur en contrôlant la fenêtre et fait afficher par VIDOUT1.
-1020	FCØ4	VIDOUT1	Affichage prenant en compte les caractères Ctrl M, Ctrl J, Ctrl H, Ctrl G.
-1120	FBAØ	NEWADV	Avance le curseur et met à jour OLDCH et CH si 40 colonnes mais sous contrôle des 80 colonnes.

-198 -1063 -1052	FF3A FBDF FBE4	BELL 1 BELL 2	Emet un joli 'bip'. Retarde le 'bip'. Stimule le haut-parleur à 1Khz pendant Ø.1 seconde.
-172Ø -384 -38Ø -1287Ø	F948 FE8Ø FE84 CDBØ	PRBLNK SETINV SETNORM X.SØ	Laisse trois espaces. Met \$3F dans INVFLG. Met \$FF dans INVFLG. Exécute l'ordre 'Ctrl N' d'affichage en mode normal.
-12863	CDB7	X.SI	Exécute l'ordre 'Ctrl O' d'affichage
-12887	CD9F	MOUSE.OFF	en mode inversé. Empêche l'affichage des icones, ordre
-129Ø3	CD99	MOUSE.ON	donné par PRINT CHR\$(24). Autorise l'affichage des icones, l'ordre est PRINTCHR\$(27).
6 - Ges	tion du	curseur	
	CC9D	GETCUR	Renvoie dans Y la position horizontale du curseur si la gestion 80 colonnes est active.
-11Ø4 -1Ø36 -926 -9Ø9	FBBØ FBF4 FC62 FC73	NEWADV1 ADVANCE CR NEWCR	Avancée du curseur si 80 colonnes. Avancée du curseur si 40 colonnes. Saut à la ligne avec NEWCR. Met la position horizontale CH à 0 et
-922 -1008 -286 -279 -276 -998 -990	FC66 FC1Ø FEE2 FEE9 FEEC FC1A FC22 FBC1	LF BS DECCH CLRCH SETCUR UP VTAB BASCALC	fait un saut de ligne si le programme courant est en Basic. Saut de ligne. Recul d'une position à l'aide de DECCH. Diminue CH de 1. Met CH à Ø. Donne à CH la valeur de A. Remontée éventuelle du curseur. Avec un nouveau CV, il faut recalculer BASH,L en appelant BASCALC. Calcul de l'adresse de base, c'est-àdire de l'octet le plus à gauche de la ligne désignée dans A.
7 - Ges	stion de	l'écran-te	
-12773 -12866 -12864 -12851 -1223	CDBE CDCØ CDCD FB39	SET8Ø SET4Ø CHK8Ø SETTEXT	commutateurs pour la gestion des 80 colonnes. Affichage sur 80 colonnes (esc 8). Affichage sur 40 colonnes (esc 4). Conversion de 80 en 40 colonnes. Met l'écran en mode texte et la fenêtre standard.
-1205	FB4B	SETWND	Met en place la fenêtre standard.

-12756 -936 -12891	CEØA FC58 CDA5	WNDRST HOME HOMECUR	Restaure la fenêtre standard. Saut à HOMECUR et CLREOP1. Donne la valeur Ø à la position hori- zontale du curseur et WNDTOP à CV; recalcule BASL.H.
-931	FC5D	CLREOP1	Donne à Y la valeur juste de CH et fait effacer toute la fenêtre.
-958 -868	FC42 FC9C	CLREOP CLREOL	Effacement jusqu'au bas de la fenêtre. Saut à NEWCLREOL pour effacer jusqu'en bout de ligne.
-883	FC8D	NEWCLREOL	Recherche la position du curseur avant d'afficher des espaces sur le reste de la ligne à l'aide de DOCLR.
-864 -13374 -912	FCAØ CBC2 FC7Ø	CLRLIN DOCLR SCROLL	Effacement de toute la ligne courante. Exécution de l'effacement de ligne. Saut à SCROLLUP pour un décalage de l'image d'une ligne vers le haut.
-13515	CB35	SCROLLUP	Exécute le décalage vers le haut en 40 ou en 80 colonnes.
-13520	CB3Ø	SCROLLDN	Exécute un décalage d'une ligne vers le bas de toute l'image de l'écran.
-12737	CE45	QUIT	Désactivation de la gestion des 80 colonnes et restauration des vecteurs d'E/S pour 40 colonnes KEYIN et COUT1.

## 8 - Graphique basse-résolution

-1216	FB4Ø	SETGR	Mode mixte et basse résolution avec
- 1948	F864	SETCOL	effacement noir. Affectation d'une couleur d'après l'accumulateur COLOR=17*A MOD 16.
-2Ø48	F8ØØ	PLOT	accumulateur colon-17 A Mob 10.
-2Ø34	F8ØE	PLOT 1	
-2Ø23	F819	HLINE	
-2020	F81C	HLINE 1	Voir détails page 126.
-2010	F826	VLINEZ	
-2008	F828	VLINE	
- 1998	F832	CLRSCR	Calcule l'adresse du premier octet de
- 1994	F836	CLRTOP	
- 1977	F847	GBASCALC	
-1935	F871	SCRN	la ligne graphique spécifiée dans A, la range en GBASH,L. Met dans A le code de la couleur du domino situé en Y,A.

## 9 - Entrée-sortie

-125Ø	FB1E	PREAD	Lecture des manettes ou des coordonnées
			de la Souris, Ø ou 1 dans X et le résultat dans Y.

-375	FE89	SETKBD	Met le clavier comme dispositif d'en- trée (IN₤Ø).
-371	FE8D	INPRT	Met en ligne le dispositif dont le numéro d'interface vaut X (IN£s).
-365 -361	FE93 FE97	SETVID OUTPRT	Met l'écran vidéo en ligne (PR€Ø). Met en ligne en sortie le dispositif dont le numéro d'interface vaut X (PR€s).
-318	FEC2	OPRTØ	Exécute PR£Ø, met le curseur en damier et appelle DOPRO.
-3Ø6	FECE	DOPRØ	Prédispose le jeu primaire des carectères, appelle CHK8Ø et conditionne l'affichage traditionnel COUT1.
-15332	C41C	INITMOUSE	Initialise la prise en compte des déplacement de la Souris.
-133Ø8	CCØ4	CLRPORT	Inhibe les interruptions externes et le "typeahead".
10 - Dé.	sassembl	age	
-418	FE5E	LIST	Exécute l'ordre L de désassemblage de 20 instructions.
-413 -184Ø	FE63 F8DØ	LIST2 INSTDSP	Désassemble (A) instructions. Désassemble une instruction dont l'adresse est en Y,X.
-1918 -19 <b>0</b> 6 -1879	F882 F88C F8A9	INSDSP1 INSDSP2 GETFMT	Affiche son adresse d'implantation. Détermine son code-opération. Recherche le nombre d'octets de l'ins- truction d'après son code et décrypte le code.
-17Ø9	F953	PCADJ	Ajuste la valeur du compteur ordinal.
11 - Af	fichage	des mémoir	es
-589	FDB3	XAM	Affiche les contenus des positions de mémoire pointées par A1L,H jusqu'à (A2).
-622	FD92	PRA1	Affiche l'adresse et le tiret puis :
-586	FD86	DATAOUT	Affiche les contenus.
-838	FCBA	NXTA1	Incrémente A1L,H jusqu'à (A2L,H).
12 - Dé	placemen	it de mémoi	res et comparaison de zones
-468	FE2C	MOVE	Déplacement de (A1)-(A2) vers (A4).
-844	FCB4	NXTA4	Incrémente A4L, H et A1L, H.
-458	FE36	VFY	Comparaison des zones (A1)-(A2) et (A4), et affichage des différences.
-48Ø	FE2Ø	LT	Transfert de A2 en A5 et A5.
-12410	CF86	MOVEAUX	Déplacement vers ou de la MEV X depuis (A1) jusqu'à (A2) vers (A4) ; C=1 de P à X, C=Ø de X à P.

AUKESS	ES MUN	ITUR	
-14174	C8A2	MOVEIRQ	Transfère les contenus du vecteur d'interruption figés en MEM \$FFFF, \$FFFE dans les mémoires P et X.
-1556Ø	C338	COPYROM	Recopie en MEV aux mêmes adresses le programme Monitor (\$F8ØØ-FFFF); il faudra autoriser la lecture de la MEV.
13 - Ar	rithméti	que hexadéc	imale
-57Ø	FDC6	XAMPM	Addition ou soustraction de A1L et A2L avec affichage du résultat précédé de =
-14949	C59B	HEXTODEC	Convertit X,Å, 16 bits en Y chiffres décimaux rangés en \$200 précédés du signe et suivis d'une virgule.
			Signe co sarvis a and ringare.
14 - Sy	istème s	uperviseur	
-14333	C8Ø3	NEWIRQ	Prise-en-charge d'interruptions avec sauvegarde de l'accumulateur sur la pile et aussi de l'état de commutation des mémoires. Reconnaît l'interruption venant soit de BRK (saut à NEWBRK), soit de la Souris (saut à MOUSEINT) ou des périphériques. Série (saut à ACIAINT) sinon saute à (\$3FE).
-142Ø6	C882	IRQDONE	Restauration de l'état de la machine après résolution d'une interruption.
-1465	FA47	NEWBRK	Si une instruction 'BRK' a eu lieu, alors l'état de la machine est rangé en MACSTAT et les registres sont res-
-146Ø	FA4C	BREAK	taurés avant d'appeler BREAK. Sauvegarde de P, A, X, Y, PC et saut à
-1447	FA59	OLDBRK	(\$3FØ), normalement FA59. Affiche les registres et le PC et renvoie à MON,\$FF65.
-1438	FA62	RESET	Sous-programme de redémarrage déclen- ché avec les touches 'Ctrl Reset'.
-1233	FB2F	INIT	Impose un état initial déterminé (écran-fenêtre-souris-port-clavier) et appelle RESET.X puis NEWMON.
-1407	FA81	NEWMON	Détermine le type de redémarrage d'après la valeur de \$3F4,PWREDUP (si \$3F4=3F3+£A5 alors à chaud, vers
-1347	FABD	RESET.X	l'adresse rangée en \$3F2,\$3F3,\$0FTE Initialise le mode d'affichage VMODI à \$FF; teste si les deux touches pommes sont enfoncées pour déclenche le programme EXERCICE, sinon si la touche "pomme ouverte ou blanche" enfoncée, alors redémarrage à froid l'aide de PWRUP.

-137Ø -1367	FFA6 FAA9	PWRUP SETPG3	Appelle COLDSTART puis fait SETPG3. Charge les vecteurs de la page 3 avec les valeurs standard ; 3F2-3F4 (Basic) avec ØØ EØ 45 et 3FØ-3F1 avec 59 FA (OLDBRK) puis fait afficher Apple II C et saute à \$C60Ø.
-822	FCCA	COLDSTART	Attention, les pages BF à Ø2 sont tou- chées : deux positions variables de mémoire dans chaque page sont effacées (dans la page 3, c'est le vecteur RESET). Les valeurs standards de dimen- sionnement des périphériques Série figées entre CB27 et CB7F devraient être placées dans les mémoires 4F8 à 4FF en MEV auxiliaires (la partie adresse de l'instruction en FCE7 n'est- elle pas fausse ?).
-1184 -1169	FB6Ø FB6F	APPLEII SETPWRC	Affiche 'Apple II C' en haut de l'écran. Fait l'opération EOR £\$A5 avec \$3F3 et range le résultat en \$3F4, PWEREDUP.
-856	FCAB	TIAW	Temporisation égale à 13+2712*A+512*A*A.
-336	FEBØ	XBASIC	Démarrage à froid du Basic (saut en \$EØØØ).
-333	FE83	BASCONT	Continuation de l'interprétation Basic (saut à \$EØØ3).
-33Ø -266	FEB6 FEF6	GØ CRMON	Exécution de l'ordre 'G'. Interprète l'ordre 'Return' comme le caractère d'espacement, s'il est la seule commande au Monitor.
-31Ø	FECA	USR	Exécute l'ordre 'Ctrl Y' en sautant à l'adresse \$3F8.
-193	FF3F	RESTORE	Restaure A, X, Y, S, P en provenance de
-182	FF4A	SAVE	\$45,\$46,\$47,\$48 et du haut de la pile. Sauvegarde A,X,Y,P,S en \$45,\$46,\$47, \$48,\$49.
-211	FF2D	PRERR	Affiche ERR et émet un bip.
	Fall	TONIVER	ART TO LANGUAGE OF AN ARTA

## Commandes monitor

Appel		Nom	Résultat
BASIC	Monitor		
CALL-2048	F8ØØG	PLOT	Y Calcul de GBASL,H
CALL-2034	F8ØEG	PLOT1	à l'ordonnée courante
CALL-2023	F819G	HLINE	A et Y sont modifiés
CALL-2020	F81CG	HLINE1	à la ligne courante
CALL-2010	F826G	VLINEZ	$ \begin{array}{c c}                                    $
CALL-2008	F828G	VLINE	Y A (\$2D)
CALL-1998	F832G	CLRSCR	effacement de l'écran graphique et mise à @du texte
CALL-1994	F836G	CLRTOP	effacement de l'écran graphique. Les 4 li- gnes du bas ne sont pas touchées
CALL-1992	F838G	CLRSC2	Y effacement jusqu'à la ligne Y
CALL-1988	F83CG	CLRSC3	(\$2D) effacement de l'écran dans la partie haute et à gauche

SOFTEV ET PWREDUP

\$3F2, \$3F3 ET \$3F4

Le Monitor en MEM a de quoi déterminer son type de redémarrage en cas de 'Reset'.

Le 'Reset' à chaud est programmable dans le vecteur SOFTEV et le monitor se sert d'un octet particulier PWREDUP comme tra-ce du passage par un démarrage à froid. PWREDUP doit être le ou exclusif # \$A5 et du contenu de \$3F3 si on veut que 'Reset' produise un démarrage à chaud.

### Valeur par défaut :

sans SED	SOFTEV \$EØØ3	PWREDUP ≸45 (Basic à chaud)	PWREDUP	SOFTEV \$EØØ3
avec SED	\$9DBF	\$38	\$1B	\$BEØØ PRODOS

Si au démarrage à froid, dès la mise sous tension, une carte d'interface de lecteur de disquette est reconnue, alors le monitor laisse s'exécuter le programme de chargement du SED (Bootstrap) présent en MEM sur la carte d'interface.

Dans l'ensemble des fonctions de mise en route du SED, l'affectation d'une adresse de redémarrage à chaud (en cas de 'Reset') est réalisée dans SOFTEV (\$9DBF) (poids faible en tête).

**SOFTEV** peut être modifié par l'utilisateur qui aura soin d'affecter à PWREDUP le ou exclusif de SOFTEV+1 et de \$A5 pour que 'Reset' conduise à un programme spécifique et ne provoque pas i équivalent d'un démarrage à froid.

AMPERV

\$3F5, \$3F6, \$3F7

L'adresse AMPERV sera utilisée (par indirection) pour déclencher l'exécution d'un programme en langage machine depuis un programme en APPLESOFT contenant le MOT-CLE &.

Exemple : \* 3F5 : 4C ØØ Ø3 JMP \$3ØØ

Le mot-clé & conduira à l'exécution du sous-programme commençant à l'adresse \$300.

DOSWARMSTART

\$3DØ : 4C BF 9D

Cette adresse est à utiliser pour reprendre l'APPLESOFT (contrôlé par le DOS 3.3) depuis le Monitor, à savoir :

× 3DØG

Le programme courant n'a pas été touché.

### ADRESSES FONDAMENTALES

MONZ

\$FF69 (-151)

Adresse d'entrée dans le Monitor. Depuis l'APPLESOFT, on tape

CALL - 151

alors \*

## Routines fondamentales

Impression	Impression d'un caractère				
COUT	<b>\$</b> FDED	Affiche le caractère présent dans l'accumu- lateur et avance le curseur. Prend en compte 'Return' 'LF' et les 2 modes Normal/Inverse.			
OUTDO	\$DB5C	Dans APPLESOFT, affiche le caractère présent dans l'accumulateur et prend en compte les 3 modes video Normal/Inverse/Clignotant.			
Acquisit	Acquisition d'un caractère dans le texte BASIC				
CHRGET	\$ØØB1	Ce sous-programme (qui s'auto-modifie) pointe en \$B8, \$B9 le caractère à prendre qui sera chargé dans l'accumulateur $Z=1$ si fin d'instruction (\$3A ou \$00) $C=0$ si le caractère est un chiffre (les espaces du texte en BASIC ont été sautés).			
CHRGOT	\$ØØB7	Le caractère est le caractère actuel non le suivant comme dans CHRGET.			
Lecture	Lecture d'un caractère tapé au clavier				
RDKEY	\$FDØC	Attend qu'une touche soit pressée avec le curseur clignotant. Le code du caractère est chargé dans l'accumulateur			

# APPLESOFT POINTEURS FONDAMENTAUX (par adresses croissantes)

Nom	Adre	sse	Rôle
110/11	HEX	DEC	
TXTTAB	\$67,\$68	103,104	Début du texte BASIC = \$801 (2049) par défaut.
VARTAB	\$69,\$6A	105,106	Début des variables simples, des pointeurs de chaînes, des pointeurs de fonction.
ARYTAB	\$6B,\$6C	107,108	Début des variables dimensionnées, pointeurs des tableaux de chaînes.
STREND	\$6D,\$6E	109,110	Début de l'espace libre.
FRETOP	\$6F,\$7Ø	111,112	Fin de l'espace libre. Fin des chaînes.
MEMSIZ	\$73,\$74	115,116	Début des chaînes. Fin de l'espace mémoire +1. Les chaînes sont enregistrées du haut vers le bas.
CURLIN	\$75,\$76	117,118	Numéro de la ligne en cours d'exé- cution.
OLDLIN	\$77,\$78	119,120	N° de la ligne interrompue par 'Ctrl C', STOP ou END.
OLDTXT	\$79,7A	121,122	Adresse du dernier octet ( $\emptyset\emptyset$ ) de la ligne en cours d'exécution.
DATLIN	\$7B,\$7C	123,124	N° de la ligne dans laquelle sont lues les DATA.
DATPTR	\$7D,\$7E	125,126	Adresse du premier octet des DATA à lire.
INPPTR	\$7F,\$8Ø	127,128	Pointe le tampon d'entrée par cla- vier pendant INPUT.
VARNAM	\$81,\$82	129,130	Contient le nom (2 caractères) de l dernière variable référencée.
VARPNŤ	\$83,84	131,132	Adresse de la valeur de la dernière variable référencée, ou de l'octet de longueur d'une chaîne.
PGEND	\$AF,\$BØ	175,176	Fin du texte BASIC.

Résumé HIMEM: MEMSIZ chaînes FRETOP libre STREND tableaux ARYTAB variables **VARTAB PGEND** LOMEM: texte \$801 **TXTTAB** 

### Implantation d'un programme et des variables en MEV

```
+
BLIST
                                     AA variable réelle simple
                                     AA% variable entière
10 \text{ AA} = 2
                                     simple
20 \text{ AA%} = 4
                                     AAS variable chaîne de
30 AA$ = ""
                                     caractère simple
40 DIM AA(1,3)
                                     AA(1,3) variable réelle
50 DIM AA%(2,1)
                                     dimensionnée
60 DIM AA$(3,2)
                                     AA%(2.1) variable entière
    DEF FN AA(X) = X - 256 * INT
                                     dimensionnée
     (X / 256)
                                     AA$(3,2) variable chaîne
80 PRINT FN AA(257)
                                     dimensionnée
IRUN
                                     FN AA(X) fonction définie
                                     par le programme
JCALL -151
*69.6A
0069- 74 08
*800.873
                                     Texte Basic codé
0800- 00 YOA 08 (0A 00]41 41(D0
                                     < >adresse du début de
0808- 32 00 (14 08) [14 00] 41 41
0810- 25 (D0 34 00 (1F 08)(1E 00)
                                     la ligne d'instruction
0818- 41 41 24 (DØ 22 22 00/20
                                     suivante
0820- 08)[28 00](86 41 41 (28 31
                                     [ ] numéro de ligne
0828-(2C 33 R9 00(3A 08)[32 00]
                                     d'instruction
0830-(86 41 41 (25 28 32 20 31
0838-(29 00<48 08)[30 00](86 41
                                     ( mot-clé
0840- 41 24 (28 33 20 32 29 00
                                     ØØ fin de ligne
0848-(63 08)[46 00][88(C2 41 41
0850-(28 58 @9(D0 58(C9 32 35
                                     ØØ ØØ fin du texte-pro-
0858- 36 (CA (D3 (28 58 (CB 32 35
                                     gramme
0860- <u>36 (29 00(71 08)</u>(50 00)(BA
                                         définition de
0868- (C2 41 41 (28 32 35 37 (29
                                         fonction
```

0870- 00 00 00 0A

### Variables simples

\*6B.60

006B- 97 08 ★874.896

2 caractères du nom ; valeur.

0874-.41 41;82 00

0878-00 00 00.01 C1;00 04 00 0880-00 00.41 C1;00,1D 08 00 0888-00.01 41;54 08,92 08,58.

0890-658 00;00 00 00 00 00

Codage des 2 caractères du nom :

AA AA% AA\$ AA(X) réelle P P P entière N N Chaîne P N Fonction N P

P est le code ASCII avec le bit 7=Ø N est le code ASCII avec le bit 7=1

Valeur d'une variable sur 5 octets :

Réelle

Entière

Chaîne

Fonction

1er octet	2e octet	3e octet	4e octet	5e octet
exposant		manti	sse	
poids forts	poids faibles		non utilisés	
longueur	adresse du début de chaîne		non ut	ilisés
adresse de la définition			se de ument	code P du 1er car. après =

Les adresses sont exprimées avec les poids faibles sur le 1er octet et les poids forts sur le 2ème octet.

### APPLESOFT - EXEMPLE Nº 1 (suite)

## Implantation des variables dimensionnées

```
*60.6E
986D- 99 99
*897.909
                                  DIM AA(1.3)
0897-.41
0898- 41;(31 00)02)100 04)100 021
0840-/00 00 00 00 00/00 00 00
0848- 00 00/00 00 00 00 00/00
08B0- 00 00 00 00/00 00 00 00
08B8- 00/00 00 00 00 00/00 00
0800- 00 00 00/00 00 00 00 00
                                  DIM AA%(2,1)
0808- 01 01((15 00)(02)(00 02)(00
08D0- 03/00 00/00 00/00 00/00
08D8- 00/00 00/00 00/41 C1;K2D
                                  DIM AAS(3,2)
08E0- 00 02 00 03 00 04 00 00
08E8- 00/00 00 00/00 00 00/00
08F0- 00 00/00 00 00/00 00 00/
08F8- 00 00 00/00 00 00/00 00
0900- 00/00 00 00/00 00 00/00
0908- 00 00/
```

- . 2 caractères du nom ; offset / variable suivante
- nombre de dimensions ou d'indices

nombre maximum d'éléments du tableau pour chaque dimension de la dernière à la première (valeur maximum de l'indice +1).

- / / valeur de chaque élément du tableau
  - réelle 5 octets
  - entière 2 octets seulement
  - chaîne 3 octets : longueur, adresse

dans l'ordre  $AA(\emptyset,\emptyset)$ ,  $AA(1,\emptyset)$ ,  $AA(\emptyset,1)$ , AA(1,1),  $AA(\emptyset,2)$ , AA(1,2),  $AA(\emptyset,3)$ , AA(1,3) l'indice le plus à droite augmentant le plus lentement.

# Exemple d'implantation d'un programme et des variables en mémoire vive $% \left( \frac{1}{2}\right) =\frac{1}{2}\left( \frac{1}{2}\right) +\frac{1}{2}\left( \frac{1}{2}\right) +\frac{1}$

### JLIST

- 10 REM APPLESOFT
- 20 INPUT "NOM ?"∮N\$
- 30 FOR K = 1 TO LEN (N\$) 2
- 40 PRINT RIGHT\* (N\*, LEN (N\*) K + 1);" "; MID\* (N\*,K,2);"
- 50 NEXT K
- JOALL -151
- \*69.6A
- 0069- 63 08

VARTAB

- \*67.68
- 0067- 01
- 0068- 08
- \*800.862
- 0800- 00<11 08%[0A 00](B2 20 41
- 0808- 50 50 40 45 53 4F 46 54
- 0810- 00<21 08>[14 00](84 22 4E 0818- 4F 4D 20 3F 22 3B 4E 24
- 0818- 4F 4D 20 3F 22 3D 4E 24 0820- 00<32 08>[1E 00](81 4B D0
- 0828- 31 C1 E3 28 4E 24 29 C9
- 0830- 32 00<5A 08(28 00)(8A (E9
- 0838- 28 4E 24 2C E3 28 4E 24
- 0840- 29 C9 4B C8 31 29 3B 22
- 0848- 20 22 3B (EA 28 4E 24 2C
- 0850- 4B 2C 32 29 3B 22 20 22
- 0858- 3B 00<61 08>(32 00)(82 4B
- 0860- 00 00 00

# TXTTAB

## Texte BASIC codé

- ( mots-clés
- 00 fin de ligne
- ØØ ØØ fin de programme
- [] n° de ligne
- <>adresse de la ligne
  suivante

## APPLESOFT - EXEMPLE Nº2 (suite)

Exemple d'implantation d'un programme et de ses variables en mémoire vive.

(suite)

TRUM.

NOM ?DUAERB

DUAERB DU UAERB UA AERB AE ERB ER instructions

Exécution des

30ALL -151

\*60.6E

STREND

006D- 71 08

Variables

\*863.870

-N\$ : longueur, pointeur

0863-.4E 80:06.FA 95/ 0868- 00 00.48 00:83 20 00 00

0870- 00/

- K : valeur réelle

#6F.70

FRETOP

BBSF- FA 0070- 95

\*95FA.95FF

95FA- 44 55 41 45 52 42

Valeur de NS

\*79.7A

0079- 60 08

adresse du dernier octet de la dernière instruction exécutée

\*AF.B0

fin du programme (+2)

00AF- 63

00B0- 08

### CODES ET ADRESSES DES MOTS-CLES APPLESOFT

Les mots-clés par ordre croissant des codes et les adresses des sous-programmes correspondants dans l'interpréteur.

Codes \$80 à \$A9

Mot-clé	Code Hexadécimal	Adresse Hexadécimale
END	\$80 128	\$D870 55408
FOR	\$81 129	\$D766 55142
NEXT	\$82 130	<b>\$DCF9</b> 56569
DATA	\$83 131	\$D995 55701
INPUT	\$84 132	\$DBB2 56242
DEL	\$85 133	\$F331 62257
DIM	\$86 134	\$DFD9 57305
READ	\$87 135	\$DBE2 56290
GR	\$88 136	\$F390 62352
TEXT	\$89 137	\$F399 62361
PRE	\$8A 138	\$F1E5 61925
INE	\$8B 139	\$F1DE 61918
CALL	\$8C 140	\$F1D5 61909
PLOT	\$8D 141	\$F225 61989
HLIN	\$8E 142	\$F232 62002
VLIN	\$8F 143	\$F241 62017
HGR2	\$90 144	\$F3D8 62424
HGR	\$91 145	\$F3E2 62434
HCOLOR=	\$92 146	\$F6E9 63209
HPLOT	\$93 147	\$F6FE 63230
DRAW	\$94 148	\$F769 63337
XDRAW	\$95 149	\$F76F 63343
HTAB	\$96 150	\$F7E7 63463
HOME	\$97 151	\$FC58 64600
ROT=	\$98 152	\$F721 63265
SCALE=	\$99 153	\$F727 63271
SHLOAD	\$9A 154	\$03F5 1013
TRACE	\$9B 155	\$F26D 62061
NOTRACE	\$9C 156	\$F26F 62063
NORMAL	\$9D 157	\$F273 62067
INVERSE	\$9E 158	\$F277 62071
FLASH	\$9F 159	\$F280 62080
COLOR=	\$A0 160	\$F24F 62031
POP	\$A1 161	\$D96B 55659
VTAB	\$A2 162	\$F256 62038
HIMEM:	\$A3 163	\$F286 62086
LOMEM:	\$A4 164	\$F2A6 62118
ONERR	\$A5 165	\$F2CB 62155
RESUME	\$A6 166	\$F318 62232
RECALL	\$A7 167	\$03F5 1013
STORE	\$A8 168	\$03F5 1013
SPEED=	\$A9 169	\$F262 62050

## CODES ET ADRESSES DES MOTS-CLES APPLESOET

Les mots-clés par ordre croissant des codes. Codes \$AA à \$D4

### Hexadécimal  LET	#exadécimale \$DA46 55878 \$D93E 55614 \$D912 55570 \$D909 55753 \$D849 55369 \$03F5 1013 \$D921 55585 \$D96B 55659 \$D90C 55772
GOTO \$AB 171 RUN \$AC 172 IF \$AD 173 RESTORE \$AE 174 & \$AF 175 GOSUB \$B0 176 RETURN \$B1 177 REM \$B2 178 STOP \$B3 179 ON \$B4 180 WAIT \$B5 181 LOAD \$B6 182 SAVE \$B7 183 DEF \$B8 184 POKE \$B9 185 PRINT \$BA 186 CONT \$BB 187 LIST \$BC 188 CLEAR \$BD 189 GET \$BE 190	\$D93E 55614 \$D912 55570 \$D9C9 55753 \$D849 55369 \$03F5 1013 \$D921 55585 \$D96B 55659
RUN \$AC 172 IF \$AD 173 RESTORE \$AE 174 & \$AF 175 GOSUB \$B0 176 RETURN \$B1 177 REM \$B2 178 STOP \$B3 179 ON \$B4 180 WAIT \$B5 181 LOAD \$B6 182 SAVE \$B7 183 DEF \$B8 184 POKE \$B9 185 PRINT \$BA 186 CONT \$BB 187 LIST \$BC 188 CLEAR \$BD 189 GET \$BE 190	\$D912 55570 \$D909 55753 \$D849 55369 \$03F5 1013 \$D921 55585 \$D96B 55659
IF \$AD 173 RESTORE \$AE 174 & \$AF 175 GOSUB \$B0 176 RETURN \$B1 177 REM \$B2 178 STOP \$B3 179 ON \$B4 180 WAIT \$B5 181 LOAD \$B6 182 SAVE \$B7 183 DEF \$B8 184 POKE \$B9 185 PRINT \$BA 186 CONT \$BB 187 LIST \$BC 188 CLEAR \$BD 189 GET \$BE 190	\$D9C9 55753 \$D849 55369 \$03F5 1013 \$D921 55585 \$D96B 55659
RESTORE \$AE 174  & \$AF 175  GOSUB \$B0 176  RETURN \$B1 177  REM \$B2 178  STOP \$B3 179  ON \$B4 180  WAIT \$B5 181  LOAD \$B6 182  SAVE \$B7 183  DEF \$B8 184  POKE \$B9 185  PRINT \$BA 186  CONT \$BB 187  LIST \$BC 188  CLEAR \$BD 189  GET \$BE 190	\$D849 55369 \$03F5 1013 \$D921 55585 \$D96B 55659
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	\$03F5 1013 \$D921 55585 \$D96B 55659
GOSUB \$B0 176 RETURN \$B1 177 REM \$B2 178 STOP \$B3 179 ON \$B4 180 WAIT \$B5 181 LOAD \$B6 182 SAVE \$B7 183 DEF \$B8 184 POKE \$B9 185 PRINT \$BA 186 CONT \$BB 187 LIST \$BC 188 CLEAR \$BD 189 GET \$BE 190	\$D921 55585 \$D96B 55659
RETURN \$B1 177 REM \$B2 178 STOP \$B3 179 ON \$B4 180 WAIT \$B5 181 LOAD \$B6 182 SAVE \$B7 183 DEF \$B8 184 POKE \$B9 185 PRINT \$BA 186 CONT \$BB 187 LIST \$BC 188 CLEAR \$BD 189 GET \$BE 190	\$D96B 55659
REM \$B2 178 STOP \$B3 179 ON \$B4 180 WAIT \$B5 181 LOAD \$B6 182 SAVE \$B7 183 DEF \$B8 184 POKE \$B9 185 PRINT \$BA 186 CONT \$BB 187 LIST \$BC 188 CLEAR \$BD 189 GET \$BE 190	
STOP \$B3 179 ON \$B4 180 WAIT \$B5 181 LOAD \$B6 182 SAVE \$B7 183 DEF \$B8 184 POKE \$B9 185 PRINT \$BA 186 CONT \$BB 187 LIST \$BC 188 CLEAR \$BD 189 GET \$BE 190	\$D9DC 55772
ON \$B4 180 WAIT \$B5 181 LOAD \$B6 182 SAVE \$B7 183 DEF \$B8 184 POKE \$B9 185 PRINT \$BA 186 CONT \$BB 187 LIST \$BC 188 CLEAR \$BD 189 GET \$BE 190	40/00 33/12
WAIT \$B5 181 LOAD \$B6 182 SAVE \$B7 183 DEF \$B8 184 POKE \$B9 185 PRINT \$BA 186 CONT \$BB 187 LIST \$BC 188 CLEAR \$BD 189 GET \$BE 190	\$D86E 55406
LOAD \$86 182 SAVE \$87 183 DEF \$88 184 POKE \$89 185 PRINT \$BA 186 CONT \$8B 187 LIST \$8C 188 CLEAR \$BD 189 GET \$8E 190	\$D9EC 55788
SAVE \$B7 183  DEF \$B8 184  POKE \$B9 185  PRINT \$BA 186  CONT \$BB 187  LIST \$BC 188  CLEAR \$BD 189  GET \$BE 190	\$E784 59268
DEF \$B8 184 POKE \$B9 185 PRINT \$BA 186 CONT \$BB 187 LIST \$BC 188 CLEAR \$BD 189 GET \$BE 190	\$03F5 1013
POKE \$B9 185 PRINT \$BA 186 CONT \$BB 187 LIST \$BC 188 CLEAR \$BD 189 GET \$BE 190	\$03F5 1013
PRINT \$BA 186 CONT \$BB 187 LIST \$BC 188 CLEAR \$BD 189 GET \$BE 190	\$E313 58131
CONT \$BB 187 LIST \$BC 188 CLEAR \$BD 189 GET \$BE 190	\$E77B 59259
LIST \$BC 188 CLEAR \$BD 189 GET \$BE 190	\$DAD5 56021
CLEAR \$BD 189 GET \$BE 190	\$D896 55446
GET \$BE 190	\$D6A5 54949
	\$D66A 54890
ADE 404	\$DBA0 56224
NEW \$BF 191	\$D649 54857
TAB( \$C0 192	
TO \$C1 193	
FN \$C2 194	
SPC( \$C3 195	
THEN \$C4 196	
AT \$C5 197	\$DE98 56984
NOT \$C6 198	402/0 00/04
STEP \$C7 199	\$E7BE 59326
+ \$C8 200	\$E7A7 59303
- \$C9 201	\$E97F 59775
* \$CA 202	\$EA66 60006
/ \$CB 203	\$EF09 61187
* \$CC 204	\$DF55 51173
AND \$CD 205	\$DF4F 57167
OR \$CE 206	DF4F 3/10/
\$CF 207	\$DF6A 57194
= \$00 208	<b>₽</b> UFOH 3/194
SGN \$D2 210	\$EB90 60304
INT \$D3 211	\$EC23 60451
ABS \$D4 212	* LULU UUTUI

## CODES ET ADRESSES DES MOTS-CLES APPLESOET

Les mots-clés par ordre croissant des codes. Codes \$D5 à \$EA

Mot-clé	Code Hexadécimal	Adresse Hexadécimale
USR	\$D5 213	\$000A 10
FRE	\$D6 214	\$E2DE 58078
SCRN(	\$D7 215	\$D412 54290
PDL	\$D8 216	\$DFCD 57293
POS	\$D9 217	\$E2FF 58111
SQR	\$DA 218	\$EE8D 61069
RND	\$DB 219	\$EFAE 61358
LOG	\$DC 220	\$E941 59713
EXP	\$DD 221	\$EF09 61193
COS	\$DE 222	\$EFEA 61418
SIN	\$DF 223	\$EFF1 61425
TAN	\$E0 224	\$F03A 61498
ATN	\$E1 225	\$F09E 61598
PEEK	\$E2 226	\$E764 59236
LEN	\$E3 227	\$E6D6 59094
STR\$	\$E4 228	\$E3C5 58309
VAL	\$E5 229	\$E707 59143
ASC	\$E6 230	\$E6E5 59109
CHR\$	\$E7 231	\$E646 58950
LEFT\$	\$E8 232	\$E65A 58970
RIGHT\$	\$E9 233	\$E686 59014
MID\$	\$EA 234	\$E691 59025

Classement par grandes fonctions

## 1 - **Début** (points d'entrée)

-8192 -3800		BASIC COLDSTART	démarrage à froid si ' $Crtl\ B$ '. démarrage à froid si ' $Ctrl\ B$ '.
-8189	EØØ3	BASIC2	2ème entrée dite à chaud si 'Ctrl C' ou 'Reset'.
-11204	D43C	CMDLOOP	début de la bouche principale de l'in- terpréteur (à chaud).

## 2 - Entrée des données (dans le tampon \$200)

D43F	entrée avec	affichage de ]
D52E	INLIN+2	entrée par le clavier d'une instruc-
		tion avec (X) comme signal (PROMPT)
D52C	INLIN	entrée sans signal.
D539	GDBUFS	mise à zéro du bit 7 de tous les ca-
		tères enregistrés par INLIN.
D553	INCHR	entrée d'un caractère dans l'acc. et
		mise à zéro du bit 7.
	D52E D52C D539	D43F entrée avec D52E INLIN+2 D52C INLIN D539 GDBUFS D553 INCHR

## 3 - Analyse des données (dans la zone du texte du programme)

177 183	B1 B7	CHRGET CHRGOT	chargement dans l'accumulateur du caractère pointé par ( $\$B8,\$B9$ ) ou TXTPTR (suivant ou actuel) et discrimination du type $C=0$ pour un chiffre $Z=1$ pour la fin d'une ligne ou d'une instruction.
-9716	DAØC	LINGET	chargement dans \$50,\$51 ou LINNUM du numéro de la ligne pointée par \$B8, \$B9 ou TXTPTR et poursuite de l'ana- lyse.
-6411	E6F5	GTBYTC	saisie d'un caractère par CHRGET et évaluation à partir de TXTPTR pour X.
-6408	E6F8	GETBYT	évaluation de l'expression pointée par TXTPTR et mise du résultat dans FAC.
-6405	E6FB	CONINT	puis FAC→entier ≤255 dans X et FACLO.
-10726	D61A	FNDLIN	recherche dans le programme l'adresse de l'instruction dont le n° est dans LINNUM (\$50,\$51). Si C = 1, résultat dans LOWTR (\$9B,\$9C) sinon LOWTR poin- te à l'instruction de n° le plus élevé.
-6234	E74C	COMBYTE	vérifie que TXTPTR pointe sur une vir- gule et continue l'analyse par GETBYT.

affiche l'acc A avec les modes I,F,N.

affiche "IN" n° de ligne courante.

affiche un entier dans X,A.

instruction d'affichage.

(suite)			
-6330	E746	GETNUM	saisie d'un nombre pour évaluation et test virgule sur caractère suivant.
-8857	DD67	FRMNUM	évalue une expression pointée par TXPTR et met le résultat en FAC en s'assurant que c'est un nombre.
-6318	E752	GETADR	FAC→entier (2 octets) en \$50,51.
-2087	F7D9	GETARYPT	recherche d'une variable par son nom pointé par TXTPTR et
-8221	DFE3	PTRGET	résultat dans \$83,\$84 ou VARPNT et Y,A - si elle n'existe pas déjà, création - la place du nom dans la table des variables est en \$98,90 ou LOWTR.
-8067	EØ7D	ISLETC	l'acc a contient-il un code ASCII d'une lettre, oui C = 1.
-8526 -8520 -8517 -8514 -8512	DEB2 DEB8 DEBB DEBE DECØ	CHKCLS CHKOPN	vérification des parenthèses TXTPTR pointe-t-il sur >? TXTPTR pointe-t-il sur C? TXTPTR pointe-t-il sur ,? sinon, erreur de syntaxe si oui l'analyse continue.
	EC4A	FIN	enregistre le nombre flottant pointé par TXTPTR dans FAC.
4 - Aff	ichage	de données	
-4818 -9414 -9411	ED2E DB3A DB3D		affiche le FAC (\$9D-A2) et le détruit. affiche le chaîne pointée par (Y,A). affiche la chaîne pointée par (FACMO,FACLO).
-9385 -9477 -9382	DB57 DAFB DB5A	OUTSP CRDO OUTQST	affiche un espace. retour chariot. ?

## 5 - Arithmétique et fonctions algébriques

OUTDO

INPRT

LINPRT

PRINT

#### CONSTANTES NUMERIQUES

DB5C

ED19

ED24

DAD5

-9380

-4839

-4828

-9515

EØFE EDØA				-216 = -32767.0005 99 999 999,9
EDØF ED14	_			999 999 999 1 000 000 000 = 10 <sup>9</sup>

```
(suite)
```

```
81 49 ØF
                  DA A2
                           PI/2 = 1.57079633
FØ66
              ØF
                  DA
                      02
                            2xPI = 6.28318531
FØ6B
      83
          49
                  00
FØ7Ø
      7F
          00
              00
                      00
                           1/4
EE64
      80
          00
              00
                  00
                      00
                            1/2
              00
                      00
E913
      81
          00
                  00
                  F3
                      34
                           SOR(0.5) = 0.707106781
E92D
      80
          35
              04
E932
      81
          35
              04
                  F3
                      34
                           SOR(2) = 1.41421356
E937
      80
          80 00
                  00
                      00
                            -1/2
                           LOG(2) = .693147181
E93C
      80
          31
              72
                  17 F8
      84 20 00 00
                      0.0
EA50
                            10
                            LOG(e)/LOG(2) = 1.44269504
EEDB
      81 38 AA 3B
                      2A
```

#### FONCTIONS

```
E7A0
       FADDH (FAC) \leftarrow (FAC) + 1/2
                ARG - (Y,A) et appel FSUBT
F7A7
       FSUB
                 FAC - ARG-FAC
E7AA
       FSUBT
E7BE
       FADD
                ARG - (Y, A) et appel FADDT
                 FAC - FAC + ARG
E7C1
       FADDT
                 FAC - LN(FAC)
E941
       1 0G
E97F
       FMULT
                ARG ← (Y,A) et appel FMULTT
       FMULTT ARG - FAC * ARG
E982
E9E3
       CONUPK ARG \leftarrow (Y.A)
EA39
                 FAC - FAC × 10
       MUL 10
EA55
       DIV10
                FAC ← FAC/10
EA66
                ARG \leftarrow (Y(A) \text{ et appel FDIVT})
       FDIV
EA69
       FDIVT
                FAC - ARG/FAC
EB80
       SGN
                 FAC ← signe de FAC
EB82
       SIGN
                A - signe de FAC (1 si > 0, \emptyset si \emptyset, FF si < 0)
FB93
       FLOAT
                 FAC ← A devient flottant.
EBAF
       ARS
                 valeur absolue FAC ← FAC.
EC23
                 plus grande valeur entière inférieure FAC - FAC.
       INT
EBF2
                 plus grande valeur entière inférieure si
       OINT
                 FAC < 32767.
E10C
       AYINT
                plus grande valeur entière inférieure dans
                mantisse FAC.
```

## 6 - Fonctions sur les chaînes de caractère

DEC	HEX			
- 8837	DD7B	FRMEVL	évaluation d'une TXTPTR.	expression à partir de
- 8575	DE81	STRTXT	$TXPTR \rightarrow Y, X puis$	appelle STRLIT
- 7193	E3E7	STRL IT	met un caractère ENDCHR.	de fin de chaîne en

- 7187	E3ED	STRLT2	construit un descripteur de chaîne en DSCTMP, FACMO, LO et conduit à PUTNEW.
- 7126	E42A	PUTNEW	range DSCTMP dans un descripteur tempo- raire pointé par FACMO, LO:
- 7203	E3DD	STRSPA	conduit à GETSPA et range le pointeur et la longueur en DSCTMP.
- 7086	E452	GETSPA	libère de l'espace pour une chaîne en déplaçant FRESPC et FRETOP vers le bas - peut émettre "OUT OF MEMORY" - met à jour DSCTMP.
- 6761	E597	CAT	concaténation de la chaîne décrite par (FACMO, LO) et celle pointée par TXTPTR + 1.
- 6686	E5E2	MOVSTR	déplace la chaîne pointée par Y, X et A de longueur dans la position pointée par FRESPC (\$71,\$72).
- 6700	E5D4	MOV INS	déplace la chaîne dont le descripteur est pointé par STRNF1 vers FRESPC
- 6659	ESFD	FRESTR	vérifie que FAC adresse une chaîne et conduit à FREFAC.
- 6656	E600	FREFAC	libère l'espace occupé par une chaîne temporaire.
- 6603	E635	FRETMS	libère le descripteur temporaire sans libérer la chaîne.
- 7036	E484	GARBAG	récupération de l'espace occupé par les chaînes abandonnées et déplacement vers le haut des autres.

## VARIABLES UTILISEES PAGE ZERO

DEC	HEX		
13 14 17	D E 11	CHRAC = " ENDCHR = ØØ VALTYP = 1	si chaîne dans FAC.
82 83	52 53 5E,5F	TEMPPT LASTPT INDEX	pointeurs temporaires. pointeurs temporaires. pointeurs temporaires.
111, 112 113, 114	6F, 70 71, 72	FRETOP FRESPC	bas de la zone chaîne. fin de la zone libre.
133, 134	85,86	FORPNT	utilisé par COPY pour libérer de l'espace.

DEC	HEX		
148, 149	94,95	H IGHD S	utilisés par BLTU
150, 151	96,97	H IGHTR	pour l'adresse de destination.
155, 156	9B,9C	LOWTR	utilisé par BLTU.
157, 158, 159	9D,9E,9F	DSCTMP	descripteur de chaîne.
160, 161	AØ,A1	FACMO, LO	pointeur de descripteur.
171, 172	AB, AC	STRNG1	pointeur utilisé par MOVINS.
173, 174	AD, AE	STRNG2	pointeur utilisé par STRLT2.

### 7 - Fonctions graphiques haute résolution

#### ADRESSES

page 1 : \$2000 - \$3FF7 page 2 : \$4000 - \$5FF7

ligne Ø : \$2000 - \$2027 (40 octets / ligne)

ligne 64 : \$2\$\textit{928} - \$2\$\textit{94F} ligne 128 : \$2\$\textit{95}\textit{9} - \$2\$\textit{977} ligne 8 : \$2\$\textit{98}\textit{9} - \$2\$\textit{9A} ligne 72 : \$2\$\textit{9A8} - \$2\$\textit{9CF} ligne 136 : \$2\$\textit{9D}\textit{9} - \$2\$\textit{9F7}

lignes 16,80,144,24,88,152 : \$2100 - \$21F7 lignes 32,96,160,40,104,168 : \$2200 - \$22F7 lignes 48,112,176,56,120,184 : \$2300 - \$23F7

Soit n le n° de la ligne et &a son adresse des lignes précédemment listées alors :

la n+1e ligne a pour adresse \$a + \$400 la n+2e ligne a pour adresse \$a + \$800 la n+3e ligne a pour adresse \$a + \$C00 la n+4e ligne a pour adresse \$a + \$1000 la n+5e ligne a pour adresse \$a + \$1400 la n+6e ligne a pour adresse \$a + \$1800 la n+7e ligne a pour adresse \$a + \$1800 la n+7e ligne a pour adresse \$a + \$1000 la n+7e ligne a pour adrese \$a + \$1000 la n+7e ligne a pour adrese \$a + \$1000 la n+7e lig

#### VARIABLES DE LA PAGE ZERO

DEC	HEX	Nom	Rôle
26,27	\$1A, 1B	SHAPE L, H	pointeur dans la table des formes.
28	\$1C	HCOLOR1	dépend de la parité de l'abscisse x du HMASK et HCOLORØ.
	\$1D	COUNT H	compteur dans le tracé de ligne.
38, 39	\$26, \$27	HBASL, H	adresse du début d'une ligne y.

DEC	HEX	Nom	Rôle
48	<b>\$3</b> Ø	HMA SK	\$81, \$82, \$84, \$88 b0, b1, b2, b3 \$90, \$A0, \$C0 b4, b5, b6
82	\$52	DY	incrément de y pour HLINE.
83	<b>\$</b> 53	QDRNT	angle de rotation pour DRAW.

### VARIABLES DE LA PAGE ZERO UTILISEES PAR LES FONCTIONS GRAPHIQUES

DEC	HEX	Nom	Rôle
224,225	\$EØ, \$E1	xH, xL	) coordonnées écran du point
226	\$E2	у	tracé par HPLOT.
228	\$E4	HCOLORØ	<pre>ØØ, 2A, 55, 7F noir, vert, violet, blanc 8Ø, AA', D5, FF noir, orange, bleu, blanc</pre>
229	\$E5	XD7	n° d'octet dans une ligne pour le point d'abscisse x.
230	\$E6	HPAG	\$20 : page 1 \$40 : page 2
231	\$E7	SCALE	facteur d'échelle d'une forme.
232,233	\$E8, \$E9	SHPTAB	pointeur du début de la table de formes.
234	\$EA	СС	indicateur de collision entre deux formes ; est remis à zéro par DRAW.

### FONCTIONS GRAPHIQUES

DEC	HEX	Nom	Rôle, Résultat
DEC	ПЕЛ	WOM	note, negatiat
-3112	F3D8	HGR2	effacement des pages. \$20-HPAG. \$40-HPAG.
-3102	F3E2	HGR	pzy-nrag. pyy-nrag.
-3082	F3F4	BKGND	écran d'une couleur uniforme couleur→acc→HCOLOR1.
	F6FØ	HCOLOR	couleur→X→HCOLORØ.
-3055	F411	HPOSN	x→y,x→xH xL y→acc→y calcul de HBASL,H ; HMASK et XD7 et HCOLOR1.

# ADRESSES INTERPRETEUR APPLESOFT

## FONCTIONS GRAPHIQUES (suite)

DEC	HEX	Nom	Rôle, Résultat
-2971	F465	INTX	suivant, incrémentation ou décré- mentation de xH, xL et y.
-2861	F4D3	INTY	suivant. incrémentation ou décré- mentation de y→HBASL,H.
-2613	F5CB	IPOS	HBASL,H ; XD7→xH, xL et y.
-2985	F457	HPLOT	tracé du point x→y,x et y→A avec le secours de HPOSN et PLOT.
-2982	F45A	PLOT	tracé du point défini par HCOLOR1; HMASK; XD7→Y; HBASL,H suivant les instructions: LDA HCOLOR1 EOR (HBASL),Y AND HMASK EOR (HBASL),Y STA (HBASL),Y
-2758	F53A	HL INE	tracé d'une ligne quelle que soit sa direction du point actuel au point $x \rightarrow X$ , A et $y \rightarrow Y$ .

Dec	Hex	Nom	Rôle
-1536Ø	C4ØØ	DEBUT	Début du sous-programme de gestion
-14464	C78Ø	XMBASIC	Souris. Point d'entrée depuis Basic, recon-
-14433	C79F	BASICIN	naissance de PR£4 suivi de CHR\$(1) ou CHR\$(Ø); appel de XSETMOU et XMHOME. Exécute INPUT X,Y,S en appelant XMREAD, HEXTODEC et en analysant
			MOUSTAT. Rend S négatif si une touche du cla-
			vier est enfoncée.
			Met S à 1 si le bouton est enfoncé. Met S à 2 si le bouton vient d'être
			enfoncé. Met S à 3 si le bouton vient d'être relâché.
			Met S à 4 si le bouton est relâché.
- 15332	C41C	INITMOUSE	Remise à zéro de MOUSTAT, MINXH.L, et MAXXH.L=MAXYH.L=\$3FF; appel de
15200	C43D	XSETMOU	XMHOME et de XSETMOU Acc=0. Le mode opératoire est dans A et est
-15299	(430	X2EIMOO	contrôlé (C=1 si non valide), puis chargé dans MOUMODE. Le bit I est mi à Ø pour autoriser les interruptions
			si nécessaire. Le mode d'interrup-
			tions pour SETIOU vaut \$55.
-15276	C454	SETIOU	Le mode d'interruption entré par
			l'accumulateur est décodé pour modi- fier les états des commutateurs
			logiciels.
-15253	C46B	POSMOUSE	Met à jour MOUXH.L et MOUH.L par le biais de XMINT et met C à Ø
-15251	C46D	XMHOME	MOUSTAT à zéro, MINXH.L dans MOUXH.L
			et MINYH.L dans MOUYH.L "place" la
			souris dans le coin supérieur le plu à gauche.
-15228	C484	XMCLEAR	Met à zéro MOUXH.L, MOUYH.L et
15214	C495	XMREAD	MOUARM et C. Détecte si la Souris a bougé en tes-
-15211	1495	APIKEAU	tant MOUARM et MOUBUT et MOUSTAT, puis met à jour MOUSTAT. Retourne
			avec C=Ø.
-15184	C4BØ	XMCLAMP	Enregistrement de nouvelles valeurs MAXH.L et MINH.L dans MAXXH.L, MINXH.L si A=Ø et dans MAXYH.L,
			MINYH.L SI A=Ø et dans MAXTH.L, MINYH.L Si A=1.

#### LES SOUS-PROGRAMMES SOURIS

Dec	Hex	Nom	Rôle
-15108	C4CF	XMINT	Prise en charge de la demande d'in- terruptions. MOUX1 et MOUY1 sont enregistrés dans les registres X et
-15147	C4D5	MOUSEINT	Y puis : Les bits 7,6,5 de MOUSTAT sont mis à Ø. Teste VBLINT, si oui appel de CHKMOU ; si VBLINT n'est pas l'origi- ne, teste MOUARM, MOUBUT et MOUMODE avant CHKMOU.
-151Ø8	C4FC	XMTSTINT ou SERVEMOUSE	Indique par C si l'origine de l'in- terruption n'est pas la Souris. Empile l'accumulateur. Met C à Ø avant de tester MOUSTAT avec MISTAT.
-15119	C4F1	MISTAT	Teste les bits 3, 2, 1 de MOUSTAT.  Met C à 1 s'ils sont tous nuls.
-15Ø64	C528	СНКМОИ	Teste MOUXINT et MOUYINT puis met à jour MOUXH.L et MOUYH.L en tenant compte des directions et des limites. Puis stimule MOUCLR et ENVBL si nécessaire et met à jour MOUARM et MOUSTAT.

# Codification du mode opératoire pour XSETMOU

L'accumulateur sera chargé dans MOUSMODE.

Contenu	Mode d'opération
ØØ Ø1	La Souris est hors-ligne. Transparent. Les interruptions ne sont mises à profit que pour mettre à jour les paramètres de la Souris, mais le programme doit lire lui-même ces paramètres. Ce mode est le seul utilisable en Basic.
Ø3 Ø5 Ø7 Ø8 Ø9 ØB ØD	Interruptible par les mouvements. Interruptible par le bouton. Interruptible par les mouvements ou le bouton. La Souris est hors-ligne, VBLINT est armé. Transparent avec VBLINT armé. Interruptible par les mouvements et par VBLINT. Interruptible par le bouton et par VBLINT.

# Codification des modes d'interruption pour SETIOU $\,$

L'accumulateur indique quels sont les bits à changer.

Contenu	Interruption		
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1	Front descendant de YØ. Front montant de YØ. Front montant de XØ. Front descendant de XØ. Autorise VBLINT. Masque VBLINT. Autorise la Souris à interrompre. Masque les interruptions venant de la Souris.		

## ADRESSES SOURIS

Dec	Нех	Nom	Rôle
1528,1272 1400,1144 1405,1149 1533,1277 1917,1661 2045,1663	5FD,4FD 77D,67D		Maximum en X.
14Ø4,1148 1532,1276		MOUXH,L MOUYH,L	Valeur actuelle de X. Valeur actuelle de Y.
1916	77C:  b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0		Etat de la Souris depuis le dernier mouvement, les bits à 1 signifient : Bouton enfoncé. Bouton toujours enfoncé depuis la dernière saisie. La Souris a bougé depuis la dernière saisie. Réservé. VBLINT est à l'origine de l'interruption. Le bouton est à l'origine de l'interruption. Les mouvements ont provoqué l'interruption. Réservé.
2044			Mode opératoire de la Souris. Réservés. VBLINT est armé (non masqué). Le bouton va autoriser VBLINT. Les mouvements vont autoriser VBLINT. La Souris est en-ligne.
1660	67C	MOUARM	Autorise les interruptions dues aux mouvements (\$Ø2) et au bouton (\$Ø4).

## LES INDICATEURS SOURIS

Indications	Etat Ø	Etat 1	Indicateur Nom	Adresse
Interruptions déclenchées par le mouvement horizontal par XØ sur son front par le mouvement vertical par YØ sur son front		Descendant Descendant	RDXØEDGE RDYØEDGE	CØ42 CØ43
Masquages des interrup- tions dues à XØ et YØ	NON	OUI	RDXYMSK	CØ4Ø
Interruption provoquée par XØ par YØ par VBLINT Bouton Signal X1 Signal Y1	NON NON NON Enfoncé Ø Ø	OUI OUI OUI Relâché 1	MOUXINT MOUYINT VBLINT MOUBUT MOUX1 MOUY1	CØ15 CØ17 CØ19 CØ63 CØ66 CØ67
Masquage de VBLINT	NON	OUI	RDVBLMSK	CØ41

# LES COMMUTATEURS SOURIS

Effets si le commutateur	Mis à Ø	Mis à 1	
est à 1	Nom Adresse	Nom Adresse	
Interruptions déclenchées par les fronts du signal XØ par les fronts du signal YØ	CØ5C CØ5E	CØ5D CØ5F	
Masquage des interruptions dues à XØ et YØ	MOUENBL CØ50	MOUDSBL CØ58	
Masquage de l'interruption due à VBLINT	ENVBL CØ5B	DISVBL CØ5A	
Remise à zéro des demandes dues à XØ et YØ à VBLINT	MOUCLR CØ48 VBLCLR CØ7Ø		

- 1 Les positions de la Souris et son état seront disponibles dans les octets MOUXH, MOUXL, MOUYH, MOUYL et MOUSTAT.
- 2 Appelez INITMOUSE.
- 3 Masquez les interruptions (SEI) pendant l'enregistrement des maxima et minima par XMCLAMP.
- 4 Initialisez les positions avec XMHOME ou XMCLEAR ou POSMOUSE.
- 5 Mettez le mode opératoire dans l'accumulateur et appelez XSETMOU.
- 6 Si vous avez choisi un mode interruptible, SERVEMOUSE sera appelé et détectera la source de l'interruption. C vaut 1 si ce n'est pas la Souris.
- 7 Masquez les interruptions et appelez XMREAD. Lisez les nouvelles valeurs de coordonnées et d'état et autorisez à nouveau les interruptions.

DOS 3.3 : ADRESSES DISQUETTE

BOOT : Mise en place du SED (et démarrage à froid)

Programmes	Localisation	Occupation	Rôle
1 - BOOT Ø PROM carte-contrôleur \$C6ØØ		256 octets	charge BOOT 1 en MEV
2 - BOOT 1	DISQUETTE: piste Ø, secteur Ø MEV: \$800-\$900	1 secteur 256 octets	charge BOOT 2 et lui-même
3 - BOOT 2	DISQUETTE: piste Ø, s. 1 à 9  MASTER SLAVE (48 K) \$3700-\$4000 \$B700-\$C000	9 secteurs 2304 octets	contient RWTS charge le SED et éventuelle- ment le trans- lateur
B00T 1	DISQUETTE: piste Ø, secteur Ø  MASTER SLAVE (48 K)  \$3600-\$36FF \$B600-\$B6FF	1 secteur 256 octets	version de BOOT 1 dispo- nible pour ini- tialiser une disquette vierge
4 - SED	DISQUETTE: piste 2, sect. 4 à Ø piste 1, sect. F à Ø piste Ø, sect. F à C  MASTER  SLAVE (48 K) \$1DØØ-\$36ØØ \$9DØØ-\$86ØØ	25 secteurs 6400 octets	système d'ex- ploitation des commandes et de gestion de l'espace sur disquette
Translateur (relocator)	DISQUETTE MASTER piste Ø, sect. A et B MEV : \$1BØØ-\$1DØØ  (n'existe pas dans une disquette) SLAVE	2 secteurs 512 octets	réinstalle le SED à sa place définitive \$9DØØ-\$CØØØ (48 K)

## Organisation d'une disquette

Une disquette est constituée de 35 pistes et les données sont transmises par secteur de 256 octets.

#### Version 3.3

16 secteurs/piste 560 secteurs/disquette dont 496 utiles

soit 126976 octets utiles

#### Occupation des pistes et secteurs

Pistes Ø, 1, 2 : SED (système d'exploitation)

Piste \$11, secteur Ø : VTOC (occupation)
Piste \$11, secteurs \$F à \$1 : DIRECTORY (catalog)

Pistes \$12 à \$22 et : programmes et fichier

\$16 à \$3 : utilisateurs

(Le fichier le plus long enregistrable sur une disquette a environ 126000 octets).

Le "directory" peut gérer un maximum de 105 références.

Une référence est un ensemble de 35 octets comprenant :

- l'adresse de la liste des secteurs occupés (n° de piste, n° de secteur) par le fichier référencé,
- le type de fichier A, I, T, B, verrouillé ou non,
- le nom du fichier (30 caractères),
- la longueur en nombre de secteurs occupés (2 octets).

## COMMANDES DOS 3.3

# Commandes par ordre d'apparition dans la table des commandes

# COMMANDES SED

		ADRE	ESSE D'ENTREE
Index		HEX	DEC
\$00 0	IHIT	<b>≢</b> A54F	42319
\$01 1	LOAD	\$A413	42003
<b>\$02</b> 2	SAVE	\$A397	41879
\$03 3	RUN	\$A4D1	42193
\$04 4	CHAIN	\$A4F@	42224
<b>#05</b> 5	DELETE	\$A263	41571
<b>\$06 6</b>	LOCK	\$A271	41585
<b>\$07</b> 7	UNLOCK	\$A275	41589
<b>\$08 8</b>	CLOSE	≢A2EA	41706
<b>\$09 9</b>	READ	\$A51B	42267
\$0A 10	EXEC	\$A506	42438
\$0B 11	WRITE	\$A510	42256
\$0C 12	POSITION	≢A5DD	42461
#0D 13	OPEN	<b>≢</b> A2A3	41635
\$0E 14	APPEND	\$A298	41624
\$0F 15	RENAME	\$A281	41601
<b>\$10 16</b>	CATALOG	\$A56E	42350
<b>\$11 17</b>	MON	<b></b> \$A233	41523
\$12 18	HOMON	\$A23D	41533
<b>\$</b> 13 19	PR#	\$A229	41513
\$14 20	IN#	\$A22E	41518
\$15 21	MAXFILES	\$A251	41553
<b>\$</b> 16 22	FF	\$A57A	42362
\$17 23	INT	\$A59E	42398
<b>\$</b> 18 24	BSAVE	\$A331	41777
<b>\$19 25</b>	BLOAD	\$A35D	41821
\$1A 26	BRUN	\$A38E	41870
\$1B 27	VERIFY	\$A27D	41597

Localisation	S.E.D.	point d'entrée
\$B600-B6FF	RWTS	<b>8</b> 8785
\$AAC9-B5FF	gestion des commandes	\$AAFD
\$9DØØ-AAC8	programme principal	\$9DØØ
\$9600-9CFF	3 buffers de 595 octets	

Configuration 48K MEV

RWTS (Read - Write - Track - Sector) (Lecture - Ecriture - Piste - Secteur)

Sous-programme d'accès à 1 secteur : RWTS

Table des paramètres : IOB

L'adresse de IOB est à charger dans les registres A (poids forts) et Y (poids faibles) avant d'appeler RWTS :

Exemple : LDA #\$10 LDY #\$00 JSR \$3D9

RTS

\* 1000 : 01 60 01 00 11 0C 11 10

\* 1008 : 00 09 00 00 01 \* 1011 : 00 01 EF D8

IOB : octet n° 4 : n° de la piste (\$11)
 octet n° 5 : n° du secteur (\$\mathbb{B}C)
 octets 6, 7 : adresse de la DCT (\$1\mathbb{D}11)

octets 8, 9 : adresse de la zone de transfert en MEV

(\$9ØØ)

octet C : code de la commande ØØ positionnement

Ø1 lecture Ø2 écriture Ø3 formatage

DCT constantes : 00 01 EF D8 du périphérique

Adresse Hex	Contenu	Rôle
3DØ 3D3 3D6 3D9 3DC	JMP \$9DBF JMP \$9D84 JMP \$AAFD JMP \$87B5 LDA \$9DØF LDY \$9DØE RTS	redémarrage à chaud. démarrage à froid. gestion des commandes. lecture-écriture d'1 secteur (RWTS). recherche de l'adresse de la liste des paramètres pour la gestion des commandes.
3E3	LDA SAAC2 LDY SAAC1 RTS	recherche de l'adresse de la table IOB des paramètres de RWTS.
3EA	JMP \$A851	pour remplacer les vecteurs d'E/S \$38, \$39 et \$36, \$37 avec les pointeurs du SED.
3EF	JMP \$FA59	en cas de BRK en MONITOR.
3F3, 3F2	\$9DBF	adresse de renvoi en cas de ' <u>Reset</u> ' (SOFTEV).
3F4 3F5 3F8 3FB 3FE	\$38 JMP \$FF58 JMP \$FF65 JMP \$FF65 \$FF65	PWRUP = (\$3F3) ⊕ \$A5. en cas de &. en cas de 'CTRL Y'. si interruption non masquée. si interruption.

## Adresses diverses du SED en MEV

- Fichier binaire chargé en MEV par BLOAD en &AA72, AA73 adresse en \$AA6Ø, AA61 longueur
- Programme exécuté au démarrage à froid nom : piste 1, secteur 9, octet \$75... type x 9E42 : 34 BRUN

\* 9E42 : 14 EXEC

- Retrait de la pause durant CATALOG AE34: 60

#### SED : PROGRAMMES UTILITAIRES

#### SYSTEM MASTER 3.3

B FID - recopie de programmes ou fichiers.

- taux d'occupation de la disquette.

A COPY - recopie d'une disquette entière

I (avec 1 ou 2 lecteurs).

B MASTER CREATE - création d'une disquette MASTER à partir

d'une disquette déjà initialisée et utili-

sable mais de type SLAVE.

- possibilité de changer le nom du programme

qui s'exécute au démarrage.

#### DAK IN5 programming aids 3.3

the Patcher visualisation et modification de n'importe quel

secteur.

the Peeker lecture d'un fichier.

#### Implantation des fichiers et programmes sur une disquette Exemple : 1 - extrait du CATALOG DISK UOLUME 254 (T) (n) (NOM) \* verrouillé en écriture; (T)A,I,T, B type \*A 006 HELLO n : nombre de sec-\*I 018 ANIMALS \*T 003 APPLE PROMS teurs occupés NOM du fichier \*I 006 APPLESOFT \*I 026 APPLEUISION \*I 017 BIORHYTHM \*B 010 B00T13 2 - extrait du DIRECTORY ou répertoire de la disquette Piste \$11 Secteur \$0F 00- 00 (11 0E) 00 00 00 00 00 ...... 08− 00 00 00[13 0F]€2/C8 C5 .....HE <> piste, secteur 10- CC CC CF A0 A0 A0 A0 A0 LLO de la suite du répertoire 18- A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 20- A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 28- A0 A0 A0 A0/[06 00 [14 OF] 30-(81)/C1 CE C9 CD C1 CC D3 .ANIMALS [ ] piste, secteur 38- A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 de la liste des 40- A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 secteurs occupés par 48- A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0/[12 ce fichier 50- <u>0</u>0 [15 0F](80/C1 D0 D0 CC ....APPL 58- C5 A0 D0 D2 CF CD D3 A0 E PROMS 60- A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 O type de fichier 68- A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 82 Applesoft .... 81 Integer 70- A0 A0/[03 00[16 0F](81)/C1 78- DØ DØ CC C5 D3 CF C6 D4 PPLESOFT 80 fichier T 80- A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 84 binaire 88- A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 90- A0 A0 A0 A0 A0/06 00[17 98- 0F)@1/C1 D0 D0 CC C5 D6 ..APPLEU / / nom du fichier complété à 30 carac-AG- C9 D3 C9 CF CE AG AG AG ISION tères par des espaces A8- A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 codés AØ BO- AO AO AO AO AO AO AO B8- [1A 00 [18 0F] (B1)/C2 C9 CF .....BIO C0- D2 C8 D9 D4 C8 CD A0 A0 RHYTHM longueur du C8- A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 fichier en nombre de DO- AO AO AO AO AO AO AO secteurs D8- A0 A0 A0/[11 00 [19 0F] (84) E0- /C2 CF CF D4 B1 B3 A0 A0 B00T13 E8- A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0

FO- AO AO AO AO AO AO AO AO FO- AO AO AO AO AO AO OA

#### DOS 3.3 - EXEMPLE (suite)

# 3 - extrait du VTOC ou table d'occupation des secteurs

Piste \$11 Secteur Ø

[ ] piste secteur du 1er secteur du répertoire.

version du SED (3.3) n° de volume (254.

7A = 122 secteurs max. dans une liste des adresses (piste secteur) des secteurs occupés par un fichier.

= 35 pistes maximum par disquette.

10 = 16 secteurs par piste.

ØØ Ø1 = 256 octets par secteur.

' ' secteurs occupés dans chaque piste successive.

# FEDCBA98 76543210

si un secteur est libre le bit correspondant est à 1.

FF FF 0000 la piste n° 10 a tous ses secteurs libres. 00 7F 0000 la piste n° 12 a ses secteurs F,E,D,C,A,9,8,7 occu occupés.

# 4 – extrait d'une liste d'adresses (piste, secteur) des secteurs occupés par un fichier

Exemple: HELLO, piste \$13, secteur \$F

00- 00 00 00 00 00 00 00 00 08- 00 00 00 00 <u>13 05 13 00</u> 10- <u>13 0C 13 0B</u> <u>13 0A</u>,00 00 18- 00 00 00 00 00 00 00 adresses des secteurs successivement occupés par HELLO:

# 5 - extrait du code d'un programme enregistré sur disquette

Exemple: HELLO, écrit en langage APPLESOFT

piste \$13 secteur &E

00-[71 04]/19 08 0A 00 B2 20 .....2

08- 20 2D 2D 20 44 4F 53 20 -- pos [pf pF] longueur du 10- 33 2E 33 20 48 45 4C 4C 3.3 HELL programme en nombre

18- 4F 00/20 08 14 00 B2 20 0. ...2 d'octets de MEV

20- 00/28 08 1E 00 89 3A BA . . . . . : occupés.

28- 00/2E 08 28 00 97 00/59 

.2.: "DOS pf : poids faibles. 30- 08 32 00 BA 22 44 4F 53

VERSION PF : poids forts. 38- 20 56 45 52 53 49 4F 4E

40- 20 33 2E 33 20 20 20 20 3.3 / / instructions du 48- 20 20 20 20 20 20 20 20 programme.

50- 30 38 2F 32 35 2F 38 30 08/25/80

58- 22 00/8B 08 3C 00 BA 3A

60- BA 22 41 50 50 4C 45 20 : "APPLE

68- 49 49 20 50 4C 55 53 20 II PLUS

70- 4F 52 20 52 4F 4D 43 41 OR ROMCA

78- 52 44 20 20 20 53 59 53 RD

## 6 - extrait du code d'un programme en binaire

Exemple: B00T13, piste \$19, secteur \$E

00-[00 17]F0 08 /20 E3 03 84

08- 00 85 01 A0 01 B1 00 8D 10- 90 17 C8 B1 00 8D 91

18- 20 58 FC A0 FF C8 B9 96

20- 17 08 09 80 20 ED FD 28

28- 10 F3 A9 BF 85 33 20 6A

30- FD AD 00 02 C9 8D F0 0F

38- C9 B1 90 DC C9 B8 B0 DS

40- 0A 0A 0A 0A 8D 82 17 A9

48- 17 AØ 81 20 00 10 B0 F7

50- AD FE 16 8D 8A 17 85 13 58- E6 13 AD FF 16 49 49 49

60- 85 10 A9 17 A0 81

20 00 68- 1D BØ F7 EE 8A 17 EE 86

70- 17 AD 86 17 C5 10 F0 EA

78- 90 E8 AD 82 17 AA A9 00

[pf pF] longueur du programme en nombre d'octets en MEV.

pf pF adresse d'implantation en MEV du début du programme écrit en langage machine.

' instructions du programme en langage machine.

BOOT13 a été sauvegardé sur disquette par la commande BSAVE BOOT13, A\$8FØ, L\$17ØØ

#### Implantation des fichiers sur disquette

7 - extrait du contenu d'un fichier de type T Exemple: APPLE PROMS, piste \$15, secteur \$E 00-/ B7 B5 (8D C4 C5 CC A0 B1 75.DEL 1 08-\B0 B0 B0 AC B1 B2 B5 B0 000,1250 (∂D séparateur 10- (8D D3 C1 D6 C5 A0 D2 C1 .SAVE RA 'Return' 18-/CE C4 CF CD(8D C8 CF CD NDOM.HOM 20-(C5(8D D2 D5 CE(8D 00 00 E.RUN... AC) séparateur "." 28-/D0 C1 D2 C1 CC CC C5 CC PARALLEL 30- A0 D0 D2 C9 CE D4 AC) B2 PRINT, 2 38-{B5 B6 AC| B8 AC| B5 B0 B0 56,8,500 enregistrement 40- SD (20) 00 00 00 00 00 00 ..... de longueur 48-\00 00 00 00 00 00 00 00 ...... fixe. 50- C3 CF CD CD D5 CE C9 C3 COMMUNIC 56- C1 D4 C9 CF CE D3 AC) B2 ATIONS, 2 (A) aucune donnée 60- B5 B6 AC) B8 AC) B1 B2 B5 56,8,125 écrite (END OF 68- B0 8D 00 00 00 00 00 00 0..... DATA). 70-100 00 00 00 00 00 00 00 ...... 78- A8 CE CF D4 A0 C1 D6 C1 (NOT AVA

Ce fichier a été ouvert par la commande OPEN APPLE PROMS, L4Ø définissant la longueur de chaque enregistrement à 40 caractères.

A partir de l'enregistrement n° 1 l'instruction de lecture des champs est

INPUT N\$, BL, BW, ST et d'écriture
PRINT N\$:".":BL:".":BW:".":ST

## 8 - extrait du contenu d'un fichier séquentiel de type T

00- B3 (8D D0 D2 C5 CD C9 C5 3.PREMIE 08- D2 (8D D3 C5 C3 CF CE C4 R.SECOND 10- (8D D4 D2 CF C9 D3 C9 C5 .TROISIE 18- CD C5 8D 60 00 00 00 00 ME......

(8D le séparateur 'Return' termine chaque enregistrement dont la longueur est libre.

aucune donnée inscrite (END OF DATA).

# LE NOUVEL APPLE //e

LE CLAVIER DU NOUVEL APPLE //e

La répartition des touches est au standard AZERTY.

L'interrupteur situé sous le clavier sélectionne le jeu des caractères américains qui diffère sur neuf caractères du jeu français (les crochets ouvrant et fermant, le dièze, l'arrobas, les accolades, la barre à gauche, la barre verticale, le tilde). La répartition des touches reste AZERTY dans ce deuxième jeu, ainsi le crochet droit américain s'obtient en tapant sur la touche § qui a le même code que lui (voir bas de la page 57). Les caractères français qui ne figurent pas dans le jeu américain sont représentés sur le clavier par un double marquage très clair.

La touche SHIFT lock permet la sélection des lettres majuscules, des chiffres et des autres caractères gravés sur le haut des touches  $(?./+\%£^*\_)$ comme sur l'Apple //c.

LE MICROPROCESSEUR EST UN 65C02 SUR LES DEUX MACHINES

Le 65CO2 comprend en plus des instructions du 65O2, les 10 instructions suivantes : BRA, DEA, INA, PHX, PHY, PLX, PLY, STZ, TRB, TSB ainsi que de nouveaux modes d'adressage, l'adressage indirect par la page zéro pour ADC, AND, BIT, CMP, EOR, LDA, SBC, STA et l'adressage absolu indirect indéxé pour l'instruction JMP.

#### LA MEMOIRE MORTE

La mémoire interne occupe la zone des adresses C100 à FFFF; la zone F800 à FFFF est celle où se trouvent les points d'entrée des routines quelle que soit la machine, routines dont les instructions s'étendent dans les zones d'adresses C100 à FFFF.

Dans l'Apple //c, les pages C1, C2, C4, C5, C6 et C7 sont utilisées exclusivement par les routines de gestion des circuits d'interface inclus dans la machine (interfaces séries pour imprimante et modem, interface souris, interface lecteur de disquettes).

Dans l'Apple //e, les pages Cx ont deux usages chacune, la gestion des cartes d'interface branchées sur les connecteurs x (1 à 6) et la gestion interne. Il y a donc par rapport à l'Apple //c des routines supplémentaires dans le nouvel Apple//e qui sont implantées sur les pages C1, C2 et C3 pour la gestion de l'affichage en 80 colonnes et des 128 K de MEV, sur la page C4 pour la gestion des interruptions, sur la page C6 pour l'auto-diagnostic.

Les pages C8 à CF ont un usage multiple sur le nouvel Apple //e, puisque chaque interface peut utiliser cet espace (une seule à la fois) ; la MEM interne occupe aussi cet espace d'adresses. L'Apple //c ne partage pas cet espace.

# ROUTINES SUPPLEMENTAIRES DU NOUVEL APPLE //e PAR RAPPORT A L'APPLE //c

Adresse	Nom	Description
F8B7	TSTROM	Est-ce qu'il y a de la MEM sur la
FA47	NEWBREAK	d'interface connectée en 3 ? En cas de BRK, les MEM d'interfaces seront connectées et l'accumulateur sera sauvé en A5.
FC74	IRQUSER	Permet la gestion d'interruption par les MEM d'interfaces.
FC7A	IRQDONE2	Restaure l'usage de l'espace C8 à CF et l'état.
FCFO	GETINST1	Mini-assembleur, affiche ! avant de retourner en CF9C.
FEC5 FED7	RETCX1 SEARCH	Restaure l'usage des MEM d'interfaces Fonction de recherche d'une chaîne de caractères.
FEF1 C3F4	LOOKASC IRQDONE	Entrée de caractères précédés de '. Point de retour une fois l'inter- ruption traitée.
C3FA	IRQ	Point d'entrée principale si inter- ruptions.
C400	NEWIRQ	Traitement principal des sources d'interruption.
C4C8	AMOD1	Entrée d'un mnémonique et analyse.
C600	DIAGS	Test des 128 K de mémoire vive (principale et auxiliaire) et des commutateurs logiciels (sauf INTCXROM).
C803	BASICINIT	Routine déclenchée par PR£3.
CF3A	REL	Calcul de l'opérande d'un branchement relatif.
CF5F	DISPLAY	Affiche l'instruction assemblée.

#### COMMUTATEURS LOGICIELS SUPPLEMENTAIRES SUR LE NOUVEL APPLE //e

Adresse	Nom	Description  Met en ligne les mémoires mortes de interfaces installées dans les con-		
C006	SETSLOTCXROM			
C007	SETINTCXROM	necteurs 1 à 7. Met en ligne les mémoires mortes internes implantées dans les pages		
COOA	SETINTC3ROM	C1 à C7. Met en ligne les mémoires mortes internes implantées sur la page C3		
COOB	SETSLOTC3ROM	(affichage 80 colonnes). Met en ligne la mémoire morte de la carte d'interface installée sur le		
C015	RDCXROM	connecteur 3. Etat du commutateur de sélection		
C017	RDC3ROM	des mémoires mortes d'adresses Cx. Etat du commutateur de sélection des mémoires mortes de la page C3.		

Adresse	Nom	Description
C020 C040	TAPEOUT STROBE	Signal envoyé au lecteur de cassette. Signal d'échantillonnage envoyé en sortie.
C058	SETANO	Mise à un de la sortie tout-ou-rien
C059	CLRANO	ANO. Mise à zéro de la sortie tout-ou-rien ANO.
CO5A	SETAN1	Mise à un de la sortie tout-ou-rien
C05B	CLRAN1	AN1. Mise à zéro de la sortie tout-ou-rien AN1.
C05C	SETAN2	Mise à un de la sortie tout-ou-rien
CO5D	CLRAN2	AN2. Mise à zéro de la sortie tout-ou-rien AN2.
CO5E	SETAN3	Mise à un de la sortie tout-ou-rien
CO5F	CLRAN3	Mise à zéro de la sortie tout-ou-rien
C063 C067	PB2 PADDL3	Etat du bouton poussoir n°2. Entrée analogique n°3.
C068 à C06F		Mêmes effets que de CO60 à CO67.

#### INTERRUPTIONS

Le vecteur d'interruption en FFFE, FFFF contient l'adresse C3FA dans le nouvel Apple //e. En phase de gestion des interruptions, le //e utilise les pages C8 à CF contenant les routines internes de MEM. Les routines implantées à ces adresses dans les interfaces sont donc déconnectées jusqu'à la fin du traitement principal d'interruptions, mais reconnectées grâce à la variable MSLOT en 7F8 qui contient la valeur Cs, s indiquant le numéro du connecteur en ligne au moment de l'interruption. Le vecteur d'interruption dans l'Apple //c contient C803, et puisque l'espace C8 à CF n'est pas dédoublé dans l'Apple //c, la variable MSLOT n'a plus la même importance qu'en Apple //e.

#### LE MINI-ASSEMBLEUR

Sur le nouvel Apple //e, la commande ! donnée à partir du Monitor conduit au mini-assembleur qui accepte les instructions en mnémoniques avec la syntaxe suivante :

- une adresse en 4 chiffres hexadécimaux au maximum,

- le caractère, :

- un code opération sur 3 lettres appartenant à l'ensemble des 56 mnémoniques du 5502 (attention, ce mini-assembleur ne reconnaît pas les nouveaux mnémoniques du 65002),

 un opérande pouvant prendre les différentes formes associées à chaque mode d'adressage, mais ne contenant pas de symboles

ou d'étiquettes,

- dans le cas d'un branchement relatif, l'opérande est l'adresse de destination.

Après la première instruction, les suivantes sont entrées en remplaçant l'adresse par le caractère espace.

Les erreurs de syntaxe sont signalées par un beep sonore et un caractère ^pour indiquer l'erreur.

Pour quitter le mini-assembleur, il suffit de répondre 'Return' à la sollicitation !

#### RECHERCHE DE CHAINES DE CARACTERES ASCII

A partir de la sollicitation \* du programme Monitor, la commande :

'chaîne de caractères<adr1.adr2 S recherche la chaîne donnée dans la zone indiquée.

#### ENTREE DE CARACTERES EN CLAIR

A partir de la sollicitation \* du programme Monitor, la commande :

adresse: 'x 'y 'z

permet de mémoriser à partir de l'adresse donnée, les codes ASCII (bits 7 à 1) des caractères précédés du caractère apostrophe et suivis du caractère espace.

# **INDEX**

```
'espace'
                 34,54,55,56,118
                                                                                    15,54,56
                                                                   'Ctrl N'
                 54,55,56
                                                                   'Ctrl 0'
                                                                                    15,54,56
                 20,54,55,56
                                                                   'Ctrl P'
                                                                                    15,54,56,118
                                                                                    15,54,56
                 21,50,51,54-56
                                                                   'Ctrl 9'
$ ou dollar
                                                                   'Ctrl R'
                                                                                    15,51,54,56
                 54,54-56
                                                                   'Ctrl Reset'
                                                                                    21,88,54,56
%
                 17,54,56,130
                                                                                    13,15,54,56
                                                                   'Ctrl S'
& ou Ampersand
                 17, 25, 54-56, 89, 104, 136
                                                                   'Ctrl T'
                                                                                    51
  ou apostrophe 54-56,168
                                                                                    15,54,56
                                                                   'Ctrl U'
                 23,34,54-56,136
                                                                                    15,54,56
                 23,35,54-56,136
                                                                   'Ctrl V'
                                                                   'Ctrl W'
                                                                                    15,54,56
 ou virgule
                 17,19,54-56
                                                                   'Ctrl X'
                                                                                    13,15,54,56,85
  ou tiret
                 23,35,46,54-56,118,136
                                                                                    15,36,54,56,118
                 23,43-49,54-56,136
                                                                   'Ctrl Y'
                                                                                    15,54,56
                                                                   'Ctrl Z'
                 27,34,54-56,118
                                                                   'Ctrl "' ou
                                                                                    15,54,56
                 20,54-56
                                                                   'Ctrl ç' ou
                                                                                    15,54,56
=
                 23
                 23,29,35,54-56,118
<
                                                                   'Ctrl §' ou
                                                                                    15,54,56
)
                 23
                                                                   'Crt1 "'
                                                                                    15,54,56
                                                                                    15,54,56
                                                                   'Ctrl
§ 00
                 23,57,163
                                                                   'Esc'
                                                                                    29-31
                 54-56,90,136
'Ctrl à'
                                                                   'Esc 4'
                                                                                    13,24
                 54,56
                                                                                    13,24
                                                                   'Esc 8'
'Ctrl A'
                 15,28,51,54,56
                                                                                    14,
'Ctrl B'
                                                                   'Esc à'
                 15,35,54,56,118
                                                                   'Esc A'
                                                                                    14
'Ctrl C'
                 13,15,17,18,29,54,56,87,118
                                                                                    14
                                                                   'Esc B'
'Ctrl D'
                 13,15,39,54,56
                                                                   'Esc C'
                                                                                    14
'Ctrl E'
                 13, 15, 36, 54, 56, 118
                                                                                    14
'Ctrl G'
                                                                   'Esc D'
                 13,15,54,56
                                                                   'Esc E'
                                                                                    14
'Ctrl H'
                 15
                                                                                    14
                                                                   'Esc F'
'Ctrl I'
                 15,50,54,56,93
                                                                                    14,24
'Ctrl J'
                                                                   'Esc I'
                 14,15,54,56
                                                                                    14,24
'Ctrl K'
                                                                   'Esc J'
                 15,35,54,56,118
                                                                   'Esc K'
                                                                                    14,24
'Ctrl L'
                 15,29,54,56
'Ctrl M'
                 15,54,56
                                                                   'Esc M'
                                                                                    14,24
```

	00 03 45	BRK	74,80,82
A commande	29,37,45	BRKV	103
A,Accumulateur	73-74	BRUN	37,46,67,154,157
A1L,HA5L,H	102	BSAVE	37,45,67,154
ABS	9,25,82,136,140	BVC	74,80,82
ACC	103	BVS	75,80,82
ACIAINT	116	543	70,00,02
ADC	74,80,82	C3ENTRY	115
ADDIMP	119	CALL	17,25,62,135
ADV	121		61
Alternatif	55	CAN'T CONTINUE	
AN00	166	Caractères	54-56
AMPERU	104,127	Carriage Return	
AND	23,25,74,80,82,136	C,Carry	73,74-77,82,83
APPEND	38,47,67,68,154	CATALOG	39,47,154,157,158
APPLE II	125	CAT	47,141
APPLESOFT	9-23,59-65,129-144	CH, CV	101
ARYTAB	129	CHAIN	37,45,68,154
ASC		Chemin d'accès	44
	11,25,,62,136	CHK80	117,121
ASCII	11,54-57,170	CHKCLS	139
ASL	74,80,82	СНКМОИ	146
AT	11,12,25,136	CHKOPN	139
ATN	9,25,137	CHRAC	141
Auxiliaire	95,96	CHRGET	128,138
		CHROOT	128,138
В	39,48,50,51,69		119
Backspace ou B	5 15,54,56,121	CHRSRCH	
B ind BReak	73,74	CHR\$	11,25,62
BAD SUBSCRIPT	61	Clavier	54,57,96
BAS2L,H	101	CLC	75,80,82
BASIC ,2	138	CLD	75,80,82
BASICIN	116,145	CLEAR	17,25,136
BASICINIT	115	CLOSE	38,39,47,48,67
BASCALC	121	CLR80STORE	109,110
BASCONT	125	CLR80VID	109,110
BASL, H	101	CLRALTCHAR	109,110
BAUD	50	CLRAN0,1,2,3	167
BCC	74.80.82	CLRCH	121
BCS	74,80,82	CLRDHIRES	109,112
BELL ,1,2	15,121	CLREOP	15
BEQ ,1,2	74,80,82	CLRIOUDIS	113
BIT	74,80,82	CLRLIN	15,122
BKGND	143	CLREOL	16,122
BLOAD		CLREOP1	122
BHI	37,45,67,154,157	CLRPORT	116,123
BNE	74,80,82	CLRRAMRD, WRT	108,110
-	74,80,82		117
Boot	152	CLRROM	
Boutons-pousso		CLRSCR	126
BPL	74,80,82	CLRSC2	126
BRA	74,80,82,163	CLRSC3	126
BREAK	124	CLRTOP	126

0111	35 00 02	051	14,25,65,135
CLV	75,80,82	DEL	
CMOTABLE	116	DELETE	41,48,67,154
CMDLOOP	138	DEVN0	106
CMP	75,80,82	DEV SEL X	114
Codes Ecran	54-57	DEX	75,80,82
COLDSTART	125,138	DEY	75,80,82
COLOR	102	DIAGS	164,165
COLOR=	11,25,135	DIM	17,25,61,67,64,135
COMBYTE	138	DIRECTORY	159
COMMAND	116	DIRECTORY FULL	72
COMSLOT	115	DISK FULL	67,71
COMTBL	116	DISPLAY	165
Concaténation	23	DISVBL	112,150
CONINT	138	DISXY	112
Conversion	53,57	DIV10	140
CONT	17,25,136,88	DIVISION BY ZER	0 61
CONUPK	140	DOCLR	116,122
Copier	27,141	DOCOUT 1	120
COPY	137	DOCTL	120
COPYROM	115,124	DOPRO	123
COS	9,25,137	DOS 3.3	37-42,66-70,152-162
Couleur	11	DOSWARMSTART	127
COUT,1,Z	120,128	DRAW	12,25,99,135
CPX	75,80,82	DUPLICATE	
CPY	75,80,82	FILENAME	72
CR	121		
CRDO	139	Ecran Codes	54-57
CREATE	47	Editeur PASCAL	28-31
CRMON	125	ENBXY	112
		END	17,25,135
CROUT	120	ENDCHR	141
CSWL, CSWH	102	END OF DATA	67,71
CTLCHAR	117	ENIOU	109
CTLCHARO	120	ENVBL	112,150
CURLIN	129		•
Curseur	14,23,24	EOR	75,80,82
		Erreurs	59-72 90
D drive	37,50,51,69	ERROR	
D mode décimal	73,73	Escape, Esc	21,54
DATA	17,25,64,98,99,135	ESCRDKEY	117,119
DATAOUT	123	EXEC	41,46,49,67,154,157
DATLIN	129	EXERCICE	116
DATPTR	129	EXP	9,25,137
DCT	156	EXTRA IGNORED	63
DSCTMP	141		41
DEA	75,80,82,163	F	46
Débordement	voir Overflow	FAC	140
DEC	75,80,82	FACMO,LO	142
DECCH	121	FADD, H, T	140
DEF FN	17,25,136,136	FDIV,T	140
'Del'	24,55,56	Fichier-répert	oire 47

F10		GETSPA	141
FID	120	GDBUFS	138
FIN	139	GOSUB	18,25,65,136
FILE BUSY	72		
FILE LOCKED	67,71	60T0	18,25,65,89,136
FILE NOT FOUND		60T0+	90
FILE NOT OPEN	72	GR	18,25,126,135
Filer PASCAL	32,33	GTBYTC	138
FILE (S) STILL			
OPEN	72	H2	102
FILE TYPE		Haut-parleur	12,97
MISMATCH	67,71	HBASL	142,144
FLASH	18,25,49,135	HCOLOR=	11,25,135
FLOAT	140	HCOLORO,1	142,143
FLUSH	47	Hexadécimal/Dec	53,54,116,124
FMULT,T	140	HGR	19,25,65,135,143
FNDLIN	90,138	HGR2	19,25,65,135,143
FOR	18,25,62,65,135	HIGHDS,TR	142
FORMAT	102	HIMEM:	19,25,62,63,129,135
Formatage	27,40,48	HIRES	109,112
Forme	12,98,99	HLIN	11,25,62,122,135
FORMULA TOO CO		HLINE	104,126,144
FORPNT	141	HMASK	143,144
FP	46,68,86,154	HOME	15,19,25,122,135
FRE	10,25,45,137	HOMECUR	15,117,122
FREFAC	141	HOOKITUP	121
FRESTR	141	HPA6	143
		HPLOT	11,25,62,135,144
FRESPC	141	HPOSN	143
FRETMS	141		
FRETOP	129,141	HTAB	10,25,62,135
FRMEVL	90,140	,	25 50 110
FRHNUM	139	I	35,50,118
FSUB,T	140	I ind.interrup.	
		Icones	14,55,94
G	34,118	IF	19,25,65,136
GO	125	ILLEGAL DIRECT	61
GARBAG	141	ILLEGAL QUANTIT	Y61,62
GBASL,H	101	Imprimante	50,106
GBASCALC	122	IN	103
GDBUFS	138	INE. IN	19,25,40,69,135,154
GET	18,25,38,46,89,136	INA	75,80,82,163
GETADR	90,139	INC	75,80,82
GETARYPT	139	INCHR	138
GETBYT	138	INLIN	85,138
GETCOUT	115,119	INT	9,25,46,68,65,90,136,140,154
GETCURSOR	117,121	INIT	40,124,154
GETFMT	123	INITHOUSE	115,123,145,151
GETHEX	119	INPPRT	129
GET INST 1	165	INPRT	123,139
GETLNZ	119	INPUT	19,25,38,46,68,85,96,135
GETNUM	119,139	Integer BASIC	
JE INUT	117,137	3	

INVALID OPTION	71	М	35,118
INVERSE	19,25,54,135	MACSTAT	103
INVFLG	102	Manettes de jeu	x 12
INX	75,80,82	MASK	102
INY	76,80,82	Master	152,158
108	156	MAXFILES	40,68,69,154
I/O ERROR	68,71	MAXH,L	148
IOUDIS	109	MAXXH,L,YH,L	148
IRQ	166	MEMSIZ	129
IRODONE	124,165	MID\$	11,25,62,65,90,137
IRQDONE2	165	MINH.L	148
IRQLOC	104	Mini-assembleur	168
IRQUSER	165	MINXH,L,YH,L	148
ISLETC	139	MISTAT	146
		MIXCLR	109,112
JMP	76,80,82,163	MIXSET	109,112
JSR	76,80,82	MODE	102
VOIN	70,00,02	Modem	51,106
K	50	MON, Z	119,127
KBD	110	MON C.I.O	40,154
K8DSTR8	110	Monitor	34-36,118-128
KSWL, KSWH	102	MOUX1,Y1	149
NOWL , NOWN	102	· ·	148
L	27 20 47 E0 40 110	MOUXH,L,YH,L	149
LANGAGE NOT	37,38,47,50,69,118	MOUXINT, YINT MOVINS	141
AVAILABLE	- 40	MOVSTR	141
LASTPT		MOVE	123
	141		
LCBANK1,2	108	MOVEAUX	96,115,117,123
LDA	76,80,82	MOVEIRQ	124
LDX	76,80,82	MOUARM	148
LDY	76,80;82	MOUBUT	149
Lecteur	107	MOUCLR	150
LEFT\$	11,25,62,65,90,137	MOUENBL	150
LEN	11,25,64,137	MOUDSBL	150
LET	19,25,65,136	MOUSEINT	145
LF	15,54,56,121	MOUSEOFF	15,121
LINE 1	104	MOUSEON	16,121
LINGET	138	MOUSEMODE	146,148
LIST	19,25,65,86,89,123,136	MOUSTAT	148
LHNEN	102	MOUX1,Y1	113
LOAD	25,37,44,67,68,136,154	MOVEIRQ	116
LOC1,LOC2	101	MPADDLE	116
LOCK	41,48,154	MSLOT	106,167
L06	9,25,137,140	MUFFIN	141
LOMEN:	20,25,63,129,135	MUL10	140
LOOKASC	165	Musique	97
LORES	109,112		
LOWTR	142	N	35,50,51,118
LSR	76,81,83	N ind.de signe	
LT	123	NEW	20,25,86,136

NEIANL 1	20,121	Р	50
	24	P,registre	73,76
TYENTOTOT		PADDLE3	167
	65	PAGE1P,X	109
ITEMOETTE	22	PARCHK	139
1454014	21	PATH NOT FOUND	71
	17,119	PASCAL UCSD	27-33
	116,124,165	PB2	167
11000	124	PCL,H	102
11200	88	PCADJ	123
	20, 25, 135	PDL 0,1	12,25,113,119,131,137
NEXT WITHOUT FOR		PEEK	10,25,92,119,131,137
NHI	104	PHA	76,81,83
NO BUFFERS		PHP	76,81,83
AVAILABLE	68	PHX	76,81,83,163
NOESCAPE	119	PHY	76,81,83,163
NO DEVICE			, , ,
CONNECTED	71	PI	140
NOMON C, I, O	40,154	PICKY	117
NOP	76,75	Pile	73,103
NORMAL	20,25,56,135	Pistes	136
NOT	23,25,136	PGEND	129
NOTCR	119	PLA	76,81,83
NOT DIRECT		PLOT,1	11,25,122,126,135,144
COMMAND	68,72	PLP	76,81,83
NOTRACE	20,25,135	PLX	76,81,83,163
NXTA1,4	123	PLY	76,81,83,163
NXTCHAR	119	POKE	20,25,97,118,136
NXTCHR	119	Pomme Fermée	12
NXTCUR	106	Pomme Ouverte	12
NXTITM	119	POP	20,25,135
		POS	10,25,137
OLDBRK	124	POSITION	38,46,67,68,71,154
OLDCH	104	POSMOUSE	145
OLDLIN	129	PUTNEW	141
OLDTEXT	129	PRE PR	21,25,69,93,135
ON	20,25,65,136	PRA1	123
ONERR	20,25,87,135	PRBLNK	121
OPEN	37,38,46,47,67,68,154	PRBYTE	120
OPRTO	123	PREAD	122
OR	23,25,136	PREFIX	44
ORA		PRHEX	120
OURCH, OURCL	<b>76</b> ,81,83	Primaire	55
OUTDO	127,139	PRINT	23,25,37-41,92,136,139
OUT OF DATA	63	PRINTAX	120
OUT OF MEMORY	63	PRNTFAC	139
OUTPRT	123	PRINTX	120
OUTQST	139	PRINTYX	120
			40.40
OUTSP	139	PRODOS	43-49

PROMPT	102	RESUME	21,25,56,135
PTRI6	113	'Return'	13,38,54,93,118
PTRGET	92,139	RETCX1	165
PUREDUP	104,127	RETURN	21,25,136
PURUP	125,157	RETURN WITHOUT	
, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,	GOSUB	64
QUIT	122	RIGHT\$	11,25,62,65,91,137
QINT	140	RGDSP	120
41111	170	RMNEM	102
R	38,47,50,51,69	RND	9,25,137
RANGE ERROR	69,71	RNDL, RNDH	103
RD63	113	ROL	77,81,83
		ROMIN	105
RD80STORE	108,111	ROMSTATE	104
RD80VID	108,111	ROR	77,81,83
RD80 SW	112	ROT=	12,25,99,135
RDALTCHAR	108,111	RSTXINT	111
RDALTZP	108,111	RSTXY	111
RDBTN0,1	113	RTI	77,81,83
RDC3ROM	166	RTS	77,81,83
RDCHAR	119	RUN	18,25,37,46,65,68,88,136,154
RDCXROM	166	RUTS	155,156,157
RDDHIRES	108,113	KW13	133,136,137
RDHIRES	108,111	C -1-A	/0 50 51
RDIOUDIS	108,113	S slot	69,50,51
RDKEY	119,127	S,stack	73,74-78
RDLCBNK2	108,110	SAVE	25,67,136,154
RDLCRAM	108,110	SBC	77,81,83
RDMIX	108,111	SCALE=	12,25,99,135
RDPAGE2	108,111	SCRN	11,25,122,137
RDRAMRD, WRT	108,110,111	SCROLLDOWN	15,116,122
RDTEXT	108,110	SCROLLUP	15,116,122
RDUBLMSK	111,149	SEARCH	165
RDXOEDGE	111,149	SEC	77,75
RDXYMSK	111,149	Secteurs	136,142-145
RDYOEDGE	111,149	SEI	77,81,83
READ	21,25,37-39,46,47,67,68,	SERVEMOUSE	115,146,151
KLHU	71,135,154	SET40	121
RECALL	25,65,135	SET80	121
REDIM'ARRAY	64	SET80STORE	109,110
REENTER	64	SET80VID	109,110
	36	SETALTCHAR	109,110
Registres	= =	SETALTZP	108,110
REGZ	120	SETAN0,1,2,3	167
REL	165	SETCOL	122
REM	21,25,136	SETCUR	121
RENAME	41,48,154	SETDHIRES	109,112
Reset	21,80,109,138	SET INTC 3ROM	166
RESET, -X	124	SETINTCXROM	166
RESETLC	115	SETINU	121
Résolution	11	SETIOU	115,145
RESTORE	21,25,45,125,136	351100	110,170

SETIOUDIS	113	SYNCHR	139
SETKBD	123	SYNTAX	64,65
SETGR	122	SYNTAX ERROR	69,71
SETMODE	119	Système d'exploi	
SETNORM	121	de disque	ttes SED 37-46,152-162
SETPG3	125		
SETPWRC	125	TAB ou ->	54,56
SETROM	115	TAB(	10,26,136
SETSLOTC3ROM	166	Tableaux	17
SETSLOTCXROM	166	TAN	9,26,137
SETSTDZP	108,110	TAX	77,81,83
SETRAMRD, WRT	108,110	TAY	77,81,83
SETTEXT	121	TBL1,2	116
SETVID	123	TEMP1	105
SETUND	121	TEMPA	105
SBN	9,25,82,136,140	TEMPPT	141
SHAPE L.H	142	TEXT	22,26,65,89,93,135
SHLOAD	135	THBUF	107
SHOWCUR	117	THEN	19,22,26,65,136
SIGN	140	TO	18,22,26,136
SIN	9,25,137	TOSUB	119
Slave	152,158	TRACE	20,22,26,135
SOFTEV	104,127,157	TRB	78,81,83,163
Souris	12,94,107,145-151	TSB	78,81,83,163
Sous-programme	18,21	TSTROM	165
SPC(	10,26,136	TSX	78,81,83
SPEED=	21,26,135	TXA	78,81,83
SPKR	111	TXS	78,81,83
SPNT	103	****	46
SQR	9,26,137	TXT	129
STA	77,81,83	TXTTAB	
STEP	18,21,26	TXTCLR	109,111
STATUS	103	TXTPAGE1,2	109,112
STARTUP	49	TXTSET	109,112
STOP	21,26,136	TYA	78,81,83
STORADU	120	TYPE MISMATCH	65
STORCH	115,120	UNLOCK	41,48,154
STORE	26,45,135	UNDEF'D FUNCTION	
STR\$		UNDEF'D STATEM	
STREND	11,26,63,91,137	UP	16,121
STRING TOO LONG	129	UPDATE	117
		UPSH1FT0	115
STRNG1,2	142	USR	10,26,137
STROBE	167	USRADR	104
STROUT	139	UTILITAIRES	48,49,158
STRPRT	139		
STRLIT	140	V	35,40,69,118
STRTXT	140	V ind.Overflow	73,74-77
STX	77,81,83	VAL	11,26,63,64
STY	77,81,83 77,81,83,163	VALTYP	141
- 1-	., 101,103,103		

VARTAB	129	XCOORD	106
VBCLR	113,150	XDRAU	12,26,135
VBLINT	146,149	XFER	117
VERIFY	40,68,123,154	XMBASIC	116,145
VFACTV	105	XMCLAMP	115,145,151
VIDOUT,1	120	XMCLEAR	115;145,151
VIDUATT	120	XMHOME	115,145
VLIN	11,25,135	MINT	146
VLINE, Z	122,126	XMREAD	115,145,151
VMODE	105	XMTSTINT	146
VOLUME MISMATCH	65,40	XRDKBD	116
VTAB	10,25,121,135	XRDSER	116
VTOC	160	XREG	103
		XSETMOU	115,145,146,151
WAIT	19,26,89,125	X.SO	121
UND	93,101	X.S1	121
WNDREST	117,122		
WRITE	38,39,46,47,67,68,154	Y, registre	73,74-78
WRITE PROTECTED	66,69,71	YREG	103
		YSAU	102
X,registre	73,74-78	YSAV1	102
XOEDGE	112		
XAM	123	2	50.51
XAMPH	124	Z ind. Zéro	73,74-78,82,83
XBASIC	125	ZMODE	119

# CONSEILS DE LECTURE

Pour faire de la programmation de haut niveau en Basic, et maîtriser le système de l'Apple IIe 6502 ou 65002, et de l'Apple IIc, P.S.I. vous propose une palette d'ouvrages utiles.

# POUR MIEUX PROGRAMMER EN BASIC APPLESOFT

- Techniques de programmation sur Apple II René Belle (Editions du P.S.I.):
  Pour programmer avec efficacité, voici des routines
  Basic d'édition, de tri, de recherche .l., réutilisables et adaptables au contexte personnel de l'utilisateur.
- La pratique de l'Apple II, tome 2 Nicole Bréaud-Pouliquen (Editions du P.S.I.) : Ouvrage consacré au système d'exploitation disque, à la gestion des fichiers, à la carte Apple-clock, etc.
- Basic plus, 80 routines sur Apple II Michel Martin (Editions du P.S.I.):
  Pour pousser votre Apple au maximum de ses capacités:
  80 routines de simulation d'instructions qui n'existent pas en Basic Applesoft.
- Programmation système de l'Apple II Marcel Cottini (Editions du P.S.I.):
  Pour programmeurs chevronnés sur Apple IIe ou IIc, cet ouvrage donne une bonne connaissance des microprocesseurs 6502 et 65002 et des centaines d'astuces inédites de programmation.

#### POUR MAITRISER LE SYSTEME DE L'APPLE II

- Introduction à ProDOS sur Apple Francis Versheure (Editions du P.S.I.):
  Initiation au système d'exploitation des IIe et IIc, comprenant notamment, la gestion des supports, des catalogues et des fichiers, l'étude d'un système de conversion de DOS à ProDOS, et l'utilisation de l'Applesoft sous ProDOS.
- Les ressources de l'Apple IIc Nicole Bréaud-Poulique (Editions du P.S.I.) : Une étude poussée du 65CO2, des ressources de la mémoire vive, du système d'exploitation ProDOS et de la programmation de la souris.
- Clefs pour Apple IIe 65C02 et Apple IIc Nicole Bréau Pouliquen (Editions du P.S.I.):

  Mémento présentant synthétiquement les commandes Basic et système, le jeu d'instructions du 65C02, les messages d'erreur et des routines astucieuses permettant d'utiliser à fond l'ordinateur. Le livre de chevet du programmeur sur Apple II.

#### A PARAITRE :

■ Système ProDOS sur Apple II - Marcel Cottini (Editions du P.S.I.):
Ouvrage de très haut niveau présentant l'organisation complète de ce système d'exploitation avec de nombreux exemples d'application.

Achevé d'imprimer en février 1986 sur les presses de l'imprimerie Laballery et C'e 58500 Clamecy Dépôt légal : février 1986 N° d'impression : 601125 N° d'édition : 86595-329-1 ISBN : 2-86595-329-7



Votre avis nous Pour nous permettre présent ouvrage.		s, adressez-nous vos critiques	sur le
— Ce livre vous do	nne-t-il toute satisfactio	n?	
— Y a-t-il un aspec	t du problème que vou	s auriez aimé voir abordé?	
Si vous souhaitez des pas de vous répondr		es, écrivez-nous, nous ne mand	querons
Où avez-vous achet □ cadeau □ exposition	é ce livre?  ☐ librairie ☐ boutique micro	□ autres	
Comment en avez-v  □ publicité □ exposition	cous eu connalssance?  □ catalogue □ conseils d'un ami	□ autres	
	uis des livres P.S.I.?		
qu'en pensez-vous?			
Adresse Profession			Age

#### **CATALOGUE GRATUIT**

Vous pouvez obtenir un catalogue complet des ouvrages PSI, sur simple demande, ou en retournant cette page remplie à votre libraire, à votre boutique micro ou aux

Editions du PSI BP 86 77402 Lagny-sur-Marne Cedex



Un mémento qui s'ouvre à la bonne page et vous permet d'accéder efficacement à toutes les informations dont vous avez besoin : commandes Basic ou système, messages d'erreur, jeu d'instructions du 65C02, etc.

"Clefs pour Apple //c et //e 65C02" est aussi un recueil d'astuces qui vous apprendront comment justifier un texte à droite, comment modifier la fenêtre d'écran-texte, comment programmer la souris, comment transférer une image en mémoire auxiliaire...

Ces routines vous feront découvrir toute l'originalité de votre Apple //e 65C02 ou de votre Apple //c.

# CLEFS POUR APPLE //c et //e 65C02



Éditions du PSI BP 86 77402 Lagny/Marne France

ISBN: 2.86595.329.7